

schlagfester Kunstst.

D12 Kamerahandbuch Teil 1



Alles integriert für Web und Security

Aktuelle PDF-Datei: www.mobotix.de > Support > Betriebsanleitungen

MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany



MOBOTIX ... the new face of IP video

www.mobotix.com • info@mobotix.com • 08.09.2008

D12 Kamerahandbuch Teil 1

MOBOTIX-Kameradaten

Tragen Sie hier die Daten Ihrer Kamera ein!

Kameram	odell:		
Kamerand	ame:		
Werks-IP-	Adresse:		
Aktuelle-I	P-Adresse:		
DHCP:		aktiviert 🗖	deaktiviert 🖵
Admin-Be	nutzername:		
Admin-Ke	nnwort:		
	/	\bigcirc	. /
ISDN-Einw	vahlnummer:		÷ /
ISDN-Ben	utzername:		
ISDN-Ken	nwort:		
		and the second second	
	10		
		6003	
	5/2		
		8	
	S.F.		
		worke Constraine wet	
	an: Basic Seminar 3 T	age, Advanced Ser	ninar 2 Tage.
	Weitere Informationen	finden Sie auf www	.mobotix.com

D12 KAMERAHANDBUCH TEIL 1

1	EINLEITUNG	10
1.1	Objektivoptionen, Hard- und Softwareausstattung	16
1.2	Das MOBOTIX-Konzept	20
2	MONTAGE	26
2.1	Übersicht der Kameravarianten	26
2.2	Wegweiser	27
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8	Vorbereitende Arbeiten Deckenmontage Wandmontage Festlegen der Anschlüsse (Netzwerk/ISDN/RS232) Festlegen der Stromversorgung Einsatz unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV) Bereitstellen der Anschlüsse (Netzwerk/ISDN) Anschließen zusätzlicher CAT-5-Kabel Anschließen eines Kabels an der seriellen Schnittstelle (RS232)	28 29 30 31 32 33 33 33 35
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3	Lieferumfang, Bauteile und Abmessungen – D12D Standard Lieferumfang und Kamerabauteile Kameragehäuse und Anschlüsse Abmessungen	36 36 37 38
2.5 2.5.1	Montage der Objektiveinheiten – D12D Standard Kamerakonfiguration in der Schnellinstallation aktivieren	40 43
2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3	Lieferumfang, Bauteile und Abmessungen – D12D-180° Lieferumfang und Kamerabauteile Kameragehäuse und Anschlüsse Abmessungen	44 45 46
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3	Lieferumfang, Bauteile und Abmessungen – D12M-CS Lieferumfang und Kamerabauteile Kameragehäuse und Anschlüsse Abmessungen	48 48 49 50
2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3	Indoor/Outdoor-Montage Indoor-Montage an Wand oder Decke Outdoor-Wandmontage Outdoor-Wand- und Mastmontage	52 52 53 53
2.9	Lieferumfang Outdoor-Wandhalter (Sonderzubehör)	54
2.10	Lieferumfang Eck- und Masthalter (Sonderzubehör)	55
2.11 2.11.1	Montage des Eck- und Masthalters Übersicht	56 56

D12 Kamerahandbuch Teil 1

2.11.2	Montage an Gebäudeecken Montage an Masten	57 58
2.11.3	Montage des Outdoor-Wandhalters am Eck- und Masthalter	59
2.12	Montage der Kamera mit Outdoor-Wandhalter Ausrichten des Passiv Infraret Sensors (PIP) der Kamera	60
2.12.1	Montage des Outdoor-Wandhalters	61
2.12.3	Ausrichten der Kamera auf der Abdeckplatte	63
2.12.4	Montage der Kamera aut der Abdeckplatte Anschließen der Kamera und Montage der Abdeckplatte	64 65
2.13	Abschließende Arbeiten	66
2.13.1	Verbindungsaufnahme mit der Kamera	66
2.13.2	Feinjustieren der Objektive, visuelle Kontrolle	66 67
2.13.3	Montage der Domkuppel und des Kamera-Gehäuserings	70
2.14	Demontage der Kamera	71
2.15	Hinweise	74
2.15.1	Pflegehinweise	74
2.15.2	Leitungsverlegung, Brand-, Blitz- und Überspannungsschutz	/4
2.16	Kamera-Zubehor	76
3	INBETRIEBNAHME DER KAMERA	78
3.1	Generelle Vorgehensweise	78
3.1.1	Stromversorgung der Kamera herstellen	78
3.1.2	Verbindungsaufnahme	78
3.2	Anschließen der Kamera an das Netzwerk, Stromversorgung	80
3.2.1	Startvorgang der Kamera	80 81
3.2.3	Stromversorgung (MX-PoE) mit Switch	82
3.2.4 3.2.5	Stromversorgung (MX-PoE) mit Direktverbindung zum Computer Stromversorgung (MX-PoE) mit Netzwerk-Power-Rack oder Netzwerk-	82
326	Power-Box Stromversorauna (PoF IFFF 802 3af) mit Power-over-Ethernet-Produkten	83 83
3.2.7	ISDN: Stromversorgung mit Netzwerk-Power-Adapter	84
3.2.8	ISDN: Direkte Stromversorgung mit Steckernetzteil	85
3.2.9	Des arets Bild des Kamers	00
3.3 .1	Ethernet- und ISDN-Verbindung vorbereiten	00 86
3.3.2	Das erste Bild im Browser	89
3.3.3	Das erste Bild in MxControlCenter	92 07
3.3.4	Starten der Kamera mit automatischer IP-Adresse (DHCP)	100
226	Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse	101
3.3.0	gg	
3.3.0 3.4	Konfigurieren der Kamera im Browser	102

3.4.2	Erste Konfigurationsschritte Weitere Konfigurationsmöglichkeiten	102 104
3.5	SD-Karten-Speicherung	106
3.5.1	Vorbemerkungen	106
3.5.2	Formatieren einer SD-Karte mit dem MxFFS-Format	109
3.5.3	Aktivieren der Speicherung auf einer SD-Karte	110
3.5.4	Zugriff auf die Daten einer SD-Karte	110
3.5.5	Verwenden einer SD-Karte in einer anderen MOBOTIX-Kamera	111
3.5.6	Deaktivieren der SD-Karten-Speicherung und Entfernen der Karte	112
3.5.7	Garantiehinweise zur Speicherung auf Flash-Medien	112
3.5.8	Probleme beim Zugriff auf die SD-Karte	113
3.6	Anschluss externer Geräte und Sensoren: MX Interface-Connector	114
3.6.1	MX Interface-Connector für direkten Anschluss	114
3.7	Schaltein- und Schaltausgang (RS232-Schnittstelle)	116
3.7.1	Schalteingang/Signaleingänge	116
3.7.2	Schaltausgang/Signalausgänge	117
3.8 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4 3.8.5 3.8.6 3.8.7 3.8.8 3.8.7 3.8.8 3.8.9 3.8.10 3.8.11 3.8.12 3.8.13	Wichtige Hinweise Wetterfestigkeit Kennwort für den Administrationsbereich Irreversible Deaktivierung des Mikrofons Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse Zurücksetzen der Kamera auf werkseitige Voreinstellungen Aktivieren der Ereignissteuerung für Sicherheitsanwendungen Deaktivieren der Text- und Logoeinblendungen Deaktivieren des täglichen automatischen Neustarts der Kamera Hinweise zur ISDN-Tauglichkeit Hinweise zu Browsern Pflegehinweise Sicherheitshinweise	 118 118 118 119 119 119 120 120 120 120 120 120 120 120 121
3.9	Bohrschablonen	

ANHANG: IP65-ZERTIFIKAT, KONFORMITÄTSERKLÄRUNG D12-BOHRSCHABLONEN

Hinweis

Alle weiteren Kapitel (4 ff.) befinden sich im **Software Kamerahandbuch** (kurz: *Softwarehandbuch*). Zur Orientierung sind die Hauptüberschriften des Softwarehandbuchs auf den nächsten Seiten aufgeführt. Die jeweils aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie als PDF-Datei auf www.mobotix.com unter Support > Betriebsanleitungen

SOFTWAREHANDBUCH TEIL 2

4 BENUTZEROBERFLÄCHE DER KAMERA

- 4.1 Das erste Bild im Browser
- 4.2 Das erste Bild in MxControlCenter
- 4.3 Live-Ansicht im Browser
- 4.4 Playback-Ansicht im Browser
- 4.5 Multiview-Ansicht im Browser
- 4.6 Multiwatcher-Ansicht im Browser
- 4.7 PDA-Ansicht im Browser
- 4.8 Gast-Ansicht im Browser
- 4.9 Softbuttons konfigurieren und Funktionen verwalten
- 4.10 Schnelle Videodarstellung
- 4.11 Mehrere Kameras

5 GRUNDKONFIGURATION DER KAMERA

- 5.1 Übersicht
- 5.2 Schnellinstallation
- 5.3 Verbindungstest
- 5.4 Grundeinstellungen
- 5.5 Bildsteuerung
- 5.6 Logos
- 5.7 Belichtungseinstellungen
- 5.8 Tag/Nachteinstellung
- 5.9 Einstellungen verwalten
- 5.10 Erweiterte Sicherheitseinstellungen

6 SOFTWARE-UPDATE

- 6.1 Übersicht
- 6.2 Vorbereitende Arbeiten
- 6.3 Software-Update durchführen
- 6.4 Update-Checkliste

D12 Kamerahandbuch Teil 1

7 EREIGNISSE, AKTIONEN UND MELDUNGEN

5/128

- 7.1 Übersicht
- 7.2 Funktionsübersicht
- 7.3 Generelle Vorgehensweise
- 7.4 Anzeige der Ereignissteuerung im Kamerabild
- 7.5 Scharfschaltung
- 7.6 Ereignisse
- 7.7 Aktionen und Meldungen, Aktions- und Meldungsprofile
- 7.8 Arbeiten mit Profilen
- 7.9 Zeitsteuerung

8 AUFZEICHNUNG

- 8.1 Übersicht
- 8.2 Aufzeichnungsmodi
- 8.3 Aufzeichnungsarten
- **9 TELEFONIE-FUNKTIONEN**
- 9.1 Übersicht
- 9.2 VolP-Einstellungen
- 9.3 Kameratelefon
- 9.4 Telefonprofile Telefonanrufe von der Kamera
- 9.5 Spracheinwahl Telefonanrufe zur Kamera
- 9.6 Fernsteuerung der Kamera über ein Telefon
- 9.7 Konfigurationsbeispiele für IP-Telefonie im Internet
- 9.8 Konfigurationsbeispiele für IP-Telefonie im LAN
- 9.9 Video-Telefonie

10 MOBOTIX-KAMERAS IM INTERNET

- 10.1 Übersicht
- 10.2 Indirekter Zugriff auf MOBOTIX-Kameras aus dem Internet, FTP-Upload
- 10.3 Direkter Zugriff auf MOBOTIX-Kameras aus dem Internet
- 10.4 Konfiguration des Routers
- 10.5 DynDNS

11 SOFTWARE-SCHNITTSTELLEN

- 11.1 Übersicht
- 11.2 Zugriff auf das Kamera-Livebild und die Ereignisbilder
- 11.3 Zugriff auf das Kamera-Livebild über zweiten Bildkanal
- 11.4 Videostreaming
- 11.5 Die HTTP-API
- 11.6 Zugriffsrechte

12 FEHLERDIAGNOSE

Kapitel 12 dieses Handbuchs befindet sich derzeit in Vorbereitung!

Weitere Informationen: www.mobotix.com

Hinweis

Die jeweils aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie als PDF-Datei auf www.mobotix.com unter **Support > Betriebsanleitungen**.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Copyright © 1999-2008 MOBOTIX AG, Kaiserslautern.

Alle Rechte vorbehalten. MOBOTIX, MxPEG und MxControlCenter sind weltweit geschützte Warenzeichen der MOBOTIX AG. Microsoft, Windows und Windows Server sind registrierte Warenzeichen der Microsoft Corporation. Apple, das Apple Logo, Mac und Mac OS X sind Warenzeichen der Apple Inc. Linux ist ein Warenzeichen von Linus Torvalds. Andere verwendete Markennamen sind Warenzeichen oder Marken der jeweiligen Besitzer.

D12 Kamerahandbuch Teil 1

7/128

Notizen:

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

D12 Kamerahandbuch Teil 1

MOBOTIX Kostenvorteile

Überblick MOBOTIX-Kostenvorteile



Höhere Detailschärfe reduziert Kameraanzahl

Hochauflösende Sensoren mit 1536 Zeilen geben einen besseren Überblick, so dass bereits eine Kamera einen Raum vollständig überwachen kann



Minimaler Installationsaufwand über jede Distanz

Anschluss an Computer-Netzwerk ermöglicht den Einsatz preiswerter Komponenten aus dem IT-Bereich, sei es über Kupfer, Glas oder drahtlos



Intelligente Speichertechnik reduziert Speicher-PCs Dezentrale Speichertechnik durch die Software in den Kameras entlastet PCs und reduziert so die benötigten Speicher-PCs (DVR) um das 10-fache



Ereignisgesteuerte Bildrate minimiert Speicherkosten Ereignisgesteuertes Anpassen der Bildrate bei Bewegungen im Bild, Geräuschen oder Schaltsignalen reduziert Datenmenge und Speicherbedarf



Keine Stromversorgung und keine Heizung

Beschlagfreiheit ohne Heizung ermöglicht ganzjährige Versorgung über Netzwerk-Kabel (PoE-Standard) und spart die Verlegung von Stromkabeln



Notstromversorgung wird auf 1/8 reduziert

Geringe Stromaufnahme von 3 Watt ganzjährig (keine Heizung notwendig) ermöglicht zentrale USV über Netzwerk-Kabel vom Anschlussraum



Robust und wartungsfrei

Glasfaserverstärktes Gehäuse mit verdeckter Kabelführung und Verzicht auf mechanisch bewegte Teile (keine Auto-Iris) garantiert Langlebigkeit



Keine Software- und keine Lizenzkosten

Leitstand- und Aufzeichnungs-Software ist Bestandteil der Kamera; neue Funktionen stehen mit Software-Updates kostenlos zum Download bereit



Frei skalierbar und investitionssicher

Jederzeit und im Betrieb können Kameras & Speicher ergänzt werden; Bildformat, Bildrate und Aufzeichnung sind kameraspezifisch einstellbar



Extras und Zusatzfunktionen bereits integriert

Audio, Objektiv, Wandhalter und Wetterschutz (-30° ... +60°C) im Kamera-Lieferumfang enthalten; Mikrofon und Lautsprecher bei fast allen Modellen



MOBOTIX Technikvorteile



Progressive-scan statt Halbbild-Interferenz

Megapixel-Sensor und Kamera-interne Bildaufbereitung mit digitalem Weißabgleich erzeugen scharfe und farbechte Bilder bei jeder Skalierung



Sonnen- und Gegenlichtsicher

CMOS-Sensor ohne Autoiris, digitale Kontrastverstärkung und konfigurierbare Messfenster garantieren eine optimale Belichtungssteuerung



Dual-Kamera-Technologie: 2-in-1

Zwei verschiedene Blickrichtungen mit Bild-in-Bild-Technik oder 180°-Panorama; bei 2,5 Megapixeln genügt eine Dual-Fixdome-Kamera



Performante Terabyte-Langzeitaufzeichnung inklusive Ereignisdetektion und Speicherung durch die Kamera selbst ermöglicht

Ereignisdefektion und Speicherung durch die Kamera selbst ermöglicht Aufzeichnung von 40 Videoströmen auf einem PC (1.200 VGA-Bilder/s).



Live, Aufzeichnen und Recherche gleichzeitig

Livebild an mehrere Nutzer, Aufzeichnen und Ereignisse recherchieren in Sekundenschnelle von jedem Ort der Welt mit Netzwerk-Anbindung



Geringste Netzwerklast

Effizienter MxPEG Video-Codec, Bewegungsdetektion und Zwischenpufferung in der Kamera garantieren die prinzipiell geringste Netzwerklast



Kein Aufzeichnungsverlust bei Netzwerkausfall

Interner Kamera-Ringpuffer überbrückt minutenweise Netzwerk-Ausfälle oder Bandbreiten-Schwankungen bei drahtloser Übertragung (WLAN/UMTS)



Tag & Nacht wartungsfrei

Einzigartige Day/Night-Kamera-Technologie ohne mechanische Umschaltung garantiert höhere Lichtempfindlichkeit und sichert Zuverlässigkeit



Audio und SIP-Telefonie

Lippensynchrones Audio (Live & Aufzeichnung); jede Kamera ist Video-IP-Telefon nach SIP-Standard mit Kamerasteuerung und autom. Alarmanruf



MxControlCenter-Leitstand inklusive

Dual-Screen-Technik mit Gebäudeplänen, freier Kamerapositionierung, Recherche, Bildbearbeitung, Objektiventzerrung und PTZ-Unterstützung

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Überblick MOBOTIX-Technikvorteile

1 EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für eine außergewöhnlich leistungsfähige und robuste Netzwerkkamera "Made in Germany"! Wie alle MOBOTIX-Kameras nutzen auch die D12-Modelle einen hochauflösenden Farb-Bildsensor mit 3,1 Megapixeln und überzeugen durch Premiumqualität und wertvolle Funktionen.

Modellvarianten

Die D12 ist - mit unterschiedlichen Funktionen ausgestattet - in den **Modellvarian**ten Secure und IT verfügbar. Neben den Standardausführungen wird die MOBO-TIX D12 in zwei weiteren Varianten angeboten: D12D-180° und D12M-CS.

Tag & Nacht

Die **Night**-Modelle der D12 mit einem Bildsensor (D12M-DNight) liefern kontrastreiche Schwarz/Weiß-Bilder auch bei Nacht. Die **Day-Night**-Modelle der D12 mit zwei Bildsensoren (D12D-DNight) sind mit zwei Bildsensoren ausgestattet (1x Farbe, 1x Schwarz/Weiß) und liefern brillante Farbbilder am Tag und kontrastreiche Schwarz/ Weiß-Bilder bei Nacht. In Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen entscheidet die Kamera, welcher Bildsensor benutzt wird.

180° Panoramablick mit der MOBOTIX D12D-180°

Das Kameramodell **D12D-180**° ist mit zwei 90° Super-Weitwinkelobjektiven ausgestattet, die auf einem Bauteil montiert sind und zusammen ein 180°-Panoramabild liefern. Es ist so mit **nur einer Kamera** möglich, eine komplette Gebäudefassade und die angrenzenden Bereiche (Parkplätze, Grünflächen, ...) zu überwachen.





MOBOTIX D12M-CS für beliebige CS-Mount-Objektive

Das Kameramodell **D12M-CS** ist mit einem **CS-Mount Vario-Objektiv** ausgestattet (24 - 54 mm), erlaubt aber auch die Verwendung anderer CS-Mount Objektive



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany www.mobotix.com • info@mobotix.com

D12-180°:

Fassadenüberwachung mit einer Kamera und 2 × 90° L22 Super-Weitwinkel

Informationen zur Einrichtung der D12D-180°: Abschnitt 2.13.3

D12M-CS:

Lichtstarkes Vario-CS-Mount-Objektiv mit Brennweite 24 - 54mm (Blende 1,6 - 2,3)

11/128

Das Konzept der MOBOTIX D12D-Outdoor (D12 mit Outdoor-Wandhalter)

Als innovatives Kamerasystem hat sich die MOBOTIX D12D-Outdoor einen beachtlichen Marktanteil im Bereich der netzwerkgestützten Sicherheitskameras erobert. Mit zwei Bildsensoren ausgestattet kann dieses System entweder im Tag-/Nachtbetrieb (**DNight**-Modelle) eine Szene überwachen oder mit verschiedenen Tageslicht- oder Nacht-Objektiven zwei unterschiedliche Bereiche abdecken.

Zwei Bildsensoren können parallel oder in verschiedene Richtungen ausgerichtet werden





Bei Verwendung des D12 Outdoor-Wandhalters (optionales Zubehör) ist dieses einzigartige Kamerasystem im Außenbereich ideal einsetzbar. Neben den zahlreichen Vorteilen des MOBOTIX-Konzepts ergeben sich durch den Einsatz des Wandhalters **weitere Vorteile:**

Perfekter Wetterschutz für ein innovatives Kamerasystem

In Verbindung mit dem Outdoor-Wandhalter erreicht die MOBOTIX D12 die Schutzklasse **IP65** (absolut staubdicht und strahlwassergeschützt). Die Umgebungstemperaturen können zwischen -30°C und +60°C liegen, was den Einsatz an den unterschiedlichsten Standorten ermöglicht: Von der Antarktis bis zur Produktionsüberwachung im Hochofenbereich sind unzählige Anwendungsmöglichkeiten vorhanden.

Einfache Montage im Außenbereich

Da die wandseitige Form des Wandhalters und die zugehörige Dichtung für die Überdeckung von RJ45-Unter- und -Aufputzdosen im Außenbereich konzipiert wurde, kann die Installation des Netzwerkanschlusses unabhängig von der Montage der Kamera erfolgen. Nach der gemeinsamen Festlegung des Installationsortes knüpft der Errichter des MOBOTIX-Kamerasystems an einen **definierten Übergabepunkt** an, für den die entsprechenden Messprotokolle des Netzwerk-Installateurs vorliegen. Der Wandhalter ermöglicht außerdem die Unterbringung zusätzlicher Module (Akku, UMTS, WLAN, etc.). Elegante Überdeckung von RJ45-Auf- oder Unterputzdosen

Möglichkeit der Unterbringung zusätzlicher Module im Inneren des Wandhalters



Kein Vergilben des Gehäuses durch Verwendung von PBT-30GF

Unverwüstliches Design für ein langes Leben

Wie auch andere MOBOTIX-Produkte ist der Outdoor-Wandhalter aus **PBT-30GF** (Polybutylenterephtalat mit 30% Glasfaser) gefertigt. Dieser u. a. im Automobilbau häufig eingesetzte Werkstoff zeichnet sich durch seine hohe Temperaturbeständigkeit, Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlen, andere Umwelteinflüsse, Chemikalien etc. aus. Verbunden mit dem rein softwarebasierten Design der MOBOTIX D12 und den kostenlosen Software-Updates ergeben sich lange Lebenszeiten für das Überwachungssystem und damit einhergehend ein hoher Investitionsnutzen (ROI).

Gleichwohl kann der Outdoor-Wandhalter durch **extreme Umwelteinflüsse** (Sand, salzhaltige Luft, Dauerregen, ...) einer gewissen Abnutzung unterliegen und ist daher periodisch auf Unversehrtheit zu überprüfen. Bei extremen Umwelteinflüssen und Erschütterungen empfiehlt sich der Einsatz der **MOBOTIX M12-Kameras**, da diese äußerst robuste Baureihe durch die werkseitig fixierten Objektive, den Verzicht auf bewegliche Teile und die geringere Masse für Anwendungen mit starken Erschütterungen (Montage am Skilift-Mast) und widrige Umwelteinflüsse (Sandstürme, Einsatz in Brandungszonen) wesentlich besser geeignet ist.

Pflegeleicht

Die Pflege der D12 mit dem Outdoor-Wandhalter beschränkt sich auf die Reinigung der Domkuppel, die je nach Verschmutzung mit einem fusselfreien Baumwolltuch und einem milden Haushaltsreiniger erfolgt.

Offen für Erweiterungen

Die Konstruktion des Outdoor-Wandhalters gestattet ohne Weiteres, WLAN- oder GSM/GPRS-Module im Gehäuse unterzubringen, ohne die Optik der Überwachungseinheit zu stören. Ebenso können Schaltrelais für Alarmsirenen oder Beleuchtungseinrichtungen sicher und elegant installiert werden.

Weitere Montageoptionen mit dem MOBOTIX Eck- und Masthalter

Für die Montage an den Außenecken eines Gebäudes oder an Masten steht ein passender Halter (optionales Zubehör) zur Verfügung, an den der Outdoor-Wandhalter sicher angebracht werden kann. Durch die einzigartige Fle-



xibilität bei der Einstellung der Bildsensoren der MOBOTIX D12 können so weite Außenbereiche mit nur wenigen Kameras sicher überwacht werden.

D12 mit Eck- und Masthalter



Outdoor-Wandhalter mit Eck- und Masthalter



Outdoor-Wandhalter mit Eck- und Masthalter



Eck- und Masthalter (Ansicht Rückseite)

Produktvorteile der MOBOTIX D12 mit dem Outdoor-Wandhalter

Über die bekannten Produktvorteile der MOBOTIX D12 hinaus ergeben sich weitere Vorteile für die MOBOTIX D12-Outdoor:

- Optisch **ansprechendes Design** für den Einsatz im Außenbereich.
- **Perfekter Wetterschutz** für die MOBOTIX D12: **IP65**, -30 bis +60°C.
- Einfache Montage mit Überdeckung von Auf- oder Unterputzdosen.
- Witterungsbeständig und pflegeleicht durch Werkstoff PBT-30GF.
- Ausreichend Raum f
 ür Installation von Erweiterungsmodulen (WLAN, GSM/ GPRS) im Geh
 äuse des Outdoor-Wandhalters.
- Hoher Investitionsnutzen durch das rein softwarebasierte MOBOTIX-Design und kostenlose Updates.
- Durch Eck- und Masthalter (Edelstahl, weiß lackiert) Montage an Gebäudeecken und Masten (60 bis 180 mm Durchmesser) möglich.
- Einzigartige **Flexibilität** bei der Ausrichtung der Objektive ermöglicht umfassende Videoüberwachung mit vergleichsweise wenigen Kameras.
- Gestattet als Kameramodell D12D-180° die Überwachung der gesamten Fassade mit nur einer Kamera.
- Das Kameramodell D12M-CS ist mit dem CS-Mount-Objektiv (24-54 mm) ausgestattet, kann aber auch mit anderen CS-Mount-Objektiven eingesetzt werden.









Robustes Netzwerk-Videosystem für den Innen- und Außenbereich

14/128

Hohe Auflösung: QXGA-Format mit 2048×1536!

30 Bilder pro Sekunde im VGA-Format!

PoE auch im Winter!

Alles integriert!

MxControlCenter: Kostenloser Download unter www.mobotix.com

Anzeige und Steuerung der MOBOTIX-Kameras:

- im Browser
- in MxControlCenter
- in MxEasy

MxEasy ist z. Zt. noch in Entwicklung

D12 Kamerahandbuch Teil 1

30 Bilder pro Sekunde im VGA-Format

Wie alle MOBOTIX-Kameras können auch die Kameras der D12-Modellreihe Live-Videoströme mit hohen Bildraten und bis zu 3,1 Megapixel Bildauflösung (QXGA mit 2048x1536 Pixeln) erzeugen. Im VGA-Format (640x480) werden so bis zu 30 Bilder pro Sekunde erreicht. Selbst bei Megapixel-Auflösung (1280x960 Pixel) werden noch bis zu 12 Bilder pro Sekunde generiert. Der Ton wird dabei jederzeit lippensynchron übertragen.

Robust und wartungsfrei

Die D12-Modelle haben wegen der geringen Leistungsaufnahme von nur ca. 3 Watt und dem vollständigen Verzicht auf mechanisch bewegte Teile einen sehr großen Arbeitstemperaturbereich von -30 bis +60 °C und sind absolut staubdicht und strahlwassergeschützt (mit Wandhalter: IP65; ohne Wandhalter: IP54). Da die Kameras bauartbedingt beschlagfrei sind und keine Heizung benötigen, können sie ganzjährig über das Netzwerkkabel nach PoE-Standard versorgt werden.

Mehr Nutzen durch mehr Funktionen

Wie bei allen MOBOTIX-Kameras geht auch bei der D12-Modellreihe die Leistungsfähigkeit weit über den Industriestandard hinaus. In der Kamera-Software sind vielfältige Funktionen von der Bewegungserkennung über die Langzeitspeicherung bis hin zur Alarmmeldung über Video-IP-Telefonie enthalten (Lautsprecher und Mikro-

fon in der Kamera integriert). Im Gegensatz zu anderen Kamerasystemen entfällt damit der Kauf einer Zusatz-Software.

Für die schnelle Videodarstellung vieler Kameras auf einem einzigen Monitor, zur Alarmaufschaltung mit Ton oder zur komfortablen Ereignissuche kann anstatt eines Webbrowsers auch das **MxControlCenter** kostenlos von der MOBOTIX-Webseite geladen werden.

Das neue **MxEasy** ist die plattformübergreifende Software für Windows, Macintosh und Linux, die einfache Bedienung wichtiger Funktionen durch ihre intuitiv gestaltete Oberfläche ermöglicht und so einen ganz neuen Ansatz zur Betrachtung und Steuerung von MOBOTIX-Kameras darstellt.



vPTZ: Virtuelle Pan/Tilt/Zoom-Funktion

Nachdem das MxControlCenter bereits seit längerem über virtuelle PTZ-Funktionen verfügt, stehen diese nun auch direkt in der MOBOTIX-Kamera zur Verfügung. Dies bedeutet, dass sich das Livebild einer MOBOTIX-Kamera direkt im Browserfenster mit dem Mausrad oder einem Joystick stufenlos vergrößern und verkleinern lässt. Beim Speichern der Bild- und Videosequenzen kann entweder der im Livebild sichtbare Bildausschnitt oder das gesamte Sensorbild gespeichert werden (Vollbildspeicherung). Damit lässt sich auch nachträglich noch feststellen, was sich zu einem bestimmten Zeitpunkt außerhalb des live überwachten Bildausschnitts ereignet hat.

Entzerrung gekrümmter Linien

Ein weiteres aus der Fotografie bekanntes Problem sind die speziell bei Weitwinkelobjektiven auftretenden "gekrümmten Linien". Am Bildrand verlaufende Geraden werden nach außen gekrümmt (bauchig) wiedergegeben. Die in der MOBOTIX-Kamera (und in MxControl-Center) verfügbare Bildentzerrung ermöglicht es, die gekrümmten Linien durch **Software-Funktionen zu korrigieren**.



Virtueller PTZ

15/128



Erweiterte Anschlussmöglichkeiten: MX Interface Connector D-Sub 15 HD

Über die **D-Sub 15 HD**-Buchse der MOBOTIX M12-, D12- und V12-Modelle können weitere Sensoren angeschlossen werden, um die bereits integrierten Sensoren der Kamera je nach Aufgabenstellung zu ergänzen. Ebenso können die Schaltausgänge und Signalausgänge der Kamera zum Schalten von externen Geräten oder zur Übergabe von Alarmmeldungen z. B. an eine Alarmanlage verwendet werden. Zusätzlich ist über die **D-Sub 15 HD**-Buchse ein Audioeingang, ein Audioausgang,

Spannungsversorgung für USB-Geräte, USB-Master-Datensignale sowie einen Pin zum Anschließen einer Notstromversorgung möglich, die auch für die Versorgung per Solarpanel genutzt werden kann.



Ausschnitt mit Entzerrung gekrümmter Linien

1.1 Objektivoptionen, Hard- und Softwareausstattung

MOBOTIX bietet derzeit fünf Standard-Objektive mit M14-Gewinde an, vom **Super-Weitwinkel L22** mit 22 mm bis zum **Tele L135** mit 135 mm Kleinbild-Brennweite. Aufgrund der Gegenlichtsicherheit der MOBOTIX-Kameras wird keine mechanische Autoiris benötigt. Hierdurch sind alle MOBOTIX-Objektive robust und wartungsfrei.

- L22 Super-Weitwinkel 90°-Bildwinkel (horizontal)
- L32 Weitwinkel*
- L43 Weitwinkel
- L65 Tele*
- L135 Tele
- 60°-Bildwinkel (horizontal)
- 45°-Bildwinkel (horizontal)
- 31°-Bildwinkel (horizontal)
- 15°-Bildwinkel (horizontal)

L22 Super-Weitwinkel 90° L32 Weitwinkel* L43 Weitwinkel L65 Tele* L135 Tele . . ca. 90°H x 67°V ca. 60°H x 45°V ca. 45°H x 34°V ca. 31°H x 23°V ca. 15°H x 11°V in 10 m ca: 20,0 x 13,3 m in 10 m ca: 11,5 x 8,2 m in 10 m ca: 8,2 x 6,1 m in 10 m ca: 5,5 x 4,0 m in 10 m ca: 2,6 x 1,9 m

> Das **L22 Super-Weitwinkel 90°** hat eine sehr geringe Verzeichnung und liefert auch im maximalen Digital-Zoom noch gute Bildqualität. Wird die Kamera mit diesem Objektiv in einer Raumecke montiert, kann der ganze Raum eingesehen werden.



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

*L32- und L65-Objektive sind für M12-Modelle nicht verfügbar

Objektivtabelle					
Bezeichnung	L22	L32*	L43	L65*	L135
Originalbild					
Äquival. Kleinbild-Brennw.	22 mm	32 mm	43 mm	65 mm	135 mm
Reale Brennweite	4 mm	6 mm	8 mm	12 mm	25 mm
Blende	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5
Bildwinkel horizontal	90°	60°	45°	31°	15°
Bildwinkel vertikal	67°	45°	34°	23°	11°
Entfernung 1 m	m	m	m	m	m
Bildbreite	2,0	1,1	0,8	0,5	0,3
• Bildhöhe	1,3	0,8	0,6	0,4	0,2
Entfernung 5 m	m	m	m	m	m
• Bildbreite	10,0	5,7	4,1	2,7	1,3
• Bildhöhe	6,6	4,1	3,0	2,0	1,0
Entfernung 10 m	m	m	m	m	m
• Bildbreite	20,0	11,5	8,2	5,5	2,6
• Bildhöhe	13,3	8,2	6,1	4,0	1,9
Entfernung 20 m	m	m	m	m	m
Bildbreite	40,0	23,0	16,4	11,0	5,2
• Bildhöhe	26,6	16,4	12,2	8,0	3,8
Entfernung 50 m	m	m	m	m	m
• Bildbreite	100,0	57,5	41,0	27,5	13,0
• Bildhöhe	66,0	41,0	30,5	20,0	9,5

Hinweis

Bei den angegebenen Brennweiten der MOBOTIX-Objektive handelt es sich nicht um die Nominalbrennweiten, sondern die entsprechende Brennweite (*Lxx* mm) ist für das Kleinbildformat (35 mm) angegeben. Zum Beispiel hat das MOBOTIX L22 Super-Weitwinkel-Objektiv eine Nominalbrennweite von 4 mm, die in der Kleinbild-Fotografie einem 22 mm-Objektiv entspricht. Es wird deshalb als *L22* bezeichnet.

Da die Bildsensoren in Digitalkameras unterschiedliche Größen haben, hat diese Brennweitenangabe den Vorteil, dass Bildformat und Bildwinkel einfacher berechnet und miteinander verglichen werden können. Damit ist dann auch eine einfache visuelle Überprüfung des Bildausschnitts mit einer handelsüblichen Digital- oder Kleinbildkamera möglich, indem die angegebene (Kleinbild-) Brennweite des MOBOTIX-Objektivs (Lxx) direkt auf der Digital- oder Kleinbildkamera eingestellt wird. *L32- und L65-Objektive sind für M12-Modelle nicht verfügbar

Brennweiten der MOBO-TIX-Objektive beziehen sich immer auf Kleinbildformat 35 mm

Einfache Objektivauswahl durch Einstellen der Objektiv-Brennweite auf einer Kamera mit Zoomobjektiv

17/128



D12 Kamerahandbuch Teil 1

*Nur D12 mit Outdoor-Wandhalter erreicht Schutzklasse IP65 [†]Spezielles Adapterkabel für USB erforderlich

**3 MEGA-Auflösung mit 2048x1536 Pixeln; die SW-Bildsensoren der Sec-DNight-Versionen haben Mega-Auflösung (1280x960 Pixel)

^{tt}Der zweite Signalausgang ist nur in Verbindung mit MOBOTIX ExtIO verfügbar!

*L32- und L65-Objektive sind für M12-Modelle nicht verfügbar

	D12Di-IT MX-D12Di-IT-D22D22	D12Di-IT-DNight MX-D12Di-IT-DNight-D22N22	Dì2Di-Sec MX-D12Di-Sec-D22D22	<mark>D12Di-Sec-DNight</mark> MX-D12Di-Sec-DNight-D22N22	D12Di-Sec MX-D12Di-Sec-N22N22	D12Di-Sec-180° MX-D12Di-Sec-180°
Hardwareausstattung D12						
Outdoor wetterfest (IP54/IP65*)	IP54/IP65*	IP54/IP65*	IP54/IP65*	IP54/IP65*	IP54/IP65*	IP54/IP65*
Ethernet, ISDN, USB, RS232	E/I/U [†] /R	E/I/U [†] /R	e/I/U [†] /R	e/I/U [†] /R	e/I/U [†] /R	E/I/U [†] /R
SD-Slots	1	1	1	1	1	1
Mikrofon/Lautsprecher	M/L	M/L	M/L	M/L	M/L	M/L
Mono (M)/Dual (D)	D	D-Night	D	D-Night	D	D
Bildsensor	Farbe	Farbe/SW	Farbe	Farbe/SW	SW	Farbe
Objektiv	L22/L22	L22/L22	L22/L22	L22/L22	L22/L22	L22/L22
Auflösung	VGA	VGA	3 Mega	3 Mega**	Mega	3 Mega**
Bildpunkte horizontal x vertikal	640x480	640x480	2048x1536	2048x1536	1280x960	2048x1536
Max. Bildrate CIF/VGA/Mega	30/30/-	30/30/-	30/30/12	30/30/12	30/30/12	30/30/12
Empfindl. bei 1/60 Sekunde (lux)	1	0,1	1	0,1	0,1	1
Empfindl. bei 1 Sekunde (lux)	0,05	0,005	0,05	0,005	0,005	0,05
Autom. Night-Umschaltung	-	Х	-	Х	-	-
Speicher (MB)	64	64	128	128	128	128
Video-Ringpuffer (MB)	32	32	64	64	64	64
CIF-Bilder ca.	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
VGA-Bilder ca.	1.250	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
Mega-Bilder ca.	-	-	800	800	800	800
Externes Audio (Line-In/Out)	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Schalteingänge/Signaleingänge	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
Schaltausgänge	1 (2 ^{††})	1 (2 ^{††})	1 (2 ^{††})	1 (2 ^{††})	1 (2 ^{††})	1 (2 ^{††})
Verdeckte Kabelführung	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Lagerware	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Sonderzubehör Wandhalter	Х	Х	Х	Х	Х	Х



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

M12 M2 M2 M22M	Modell Basic	Modell Web	Modell IT	Modell Secure
Softwareaustattung alle Modelle				
Digital-Zoom (bis 8x, stufenlos) mit Panning		Х	Х	Х
Motion-JPEG/MxPEG-Videostreaming	X/X	X/X	X/X	X/X
Programmierbare Belichtungszonen	Х	Х	Х	Х
Video-Motion-Detektor	Х	Х	Х	Х
Zeit- und Ereignissteuerung (FTP, E-Mail, Logos)	Х	Х	Х	X
Wochenprogramm/Feiertage		Х	Х	X
Webfunktion (FTP, E-Mail)	Х	Х	Х	Х
Quad/Multiview im Browser	Х	Х	Х	Х
Recording/Playback im Browser	Х	Х	Х	Х
Logo-Generator, animiert		Х	Х	Х
Einzelbildaufzeichnung (Vor-, Nachalarmbilder)	3	3	10	50
Terabyte-Ringspeicher (Win/Lin/Mac) via Netzwerk			Х	Х
Video/Audio-Recording Daueraufz. von 0,2 30 B/s			Х	Х
Video/Audio-Recording (ereignisgesteuert)			Х	Х
Ereignisgesteuerte Bildrate mit kontinuierl. Audio			Х	Х
Verknüpfende Ereignislogik				Х
Master/Slave-Scharfschaltung von einer Kamera				Х
Zeitgesteuerte Privacy Zones, mehrere Bereiche				Х
Bidirektionales Audio (IP) zum Browser			X*	X*
Sprachmeldungen (benutzerspezifisch)			Х	Х
VoIP-Telefonie (Audio/Video, SIP)			X*	X*
Alarm/Aufschaltung auf Softphone (SIP) z. B. X-Lite			Х	X
Remote-Aufschaltung (Alarm via TCP/IP, IP-Notify)			Х	X
RS232-Datenlogger/Terminal			X**	X**
Programm-Interface/HTTP-API			Х	Х
Security-Features (HTTPS/SSL, IP-basierte Zugriffsbe- schränkung, Netzwerk-Authentifizierung IEEE 802.1X)	Х	X	х	X
Modellunterschiede		·		·
Bildgröße	VGA	3 Mega**	VGA	3 Mega**

BildgrößeVGA3 Mega**VGA3 Mega**BildsensorFarbeFarbeFarbe/SWFarbe/SWStandard-Objektiv zur Software-VersionL22*L22*L22*L22*Audiounterstützung (Mikrofon/Lautsprecher)-/L*M/L*M/L*

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

19/128

Die Web-Version ist nur für die Modellreihe M12 verfügbar

Die Basic-Version ist nur für die Modellreihen D22M und Q22M verfügbar

Die IT-Version ist für die Modellreihe Q22M nicht verfügbar

*Bei D22M-IT- und Secure-Modellen besteht die Möglichkeit, externe Lautsprecher und Mikrofone anzuschließen. Werkseitig ist in der D22M kein Lautsprecher und kein Mikrofon integriert.

**3 MEGA-

Auflösung mit 2048x1536 Pixeln; die SW-Bildsensoren der Sec-DNight-Versionen haben Mega-Auflösung (1280x960 Pixel)

**Bei M22M-Modellen in Verbindung mit CamIO; bei D22M-Modellen nicht verfügbar

*M12-Modelle werden nach Kundenwunsch mit Objektiven ausgestattet

1.2 Das MOBOTIX-Konzept

Neben den im vorherigen Abschnitt beschriebenen Vorzügen der MOBOTIX D12 bietet das MOBOTIX-Konzept viele weitere Vorteile, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden.

Hochauflösendes Live-Video mit bis zu 30 Bildern/s

Mit MOBOTIX-Kameras können flüssige Live-Videosequenzen mit lippensynchronem Ton bei geringer Bandbreite übertragen werden. Zwar kann das auch manches analoge Videosystem leisten, doch wird dessen Aufzeichnungsqualität weit übertroffen, da die MOBOTIX-Kameras die hohe Livebild-Auflösung und Bildrate ohne Qualitätsunterschied auch effizient speichern können. Die MOBOTIX-Technologie ermöglicht dabei die **simultane Daueraufzeichnung** von rund **30 Kameras mit je 30 Bildern pro Sekunde inklusive Ton auf einem Standard-PC**.

Geringste Netzwerklast

Mit dem von MOBOTIX entwickelten Streaming-Format **MxPEG** ist schnelles Live-Video und Audio bei geringer Netzwerklast (1-2 MBit/s) kein Problem. Da die Bewegungserkennung in der MOBOTIX-Kamera und nicht im Computer stattfindet, werden die Videosequenzen erst dann übertragen, wenn extern gespeichert wird.

Audio über IP und ISDN

MxPEG ermöglicht darüber hinaus lippensynchrones Audio und Gegensprechen zwischen Kamera und Computer. Eine Raumüberwachung kann per Browser (Internet Explorer), **MxControlCenter** oder **MxEasy** eingerichtet werden. Individuelle Alarmmeldungen auf ein Mobiltelefon sind über Internet- und ISDN-Telefonie (ISDN: M12- oder D12-Modell erforderlich) genauso möglich wie ereignisgesteuerte Ansagen aus der Kamera.

Internet-Telefonie (SIP) und Video-SIP

Mit Video-SIP kann eine Audio-/Video-Verbindung zur Kamera über den Windows Messenger oder ähnliche Programme (z. B. CounterPath X-Lite/Eyebeam) herge-

stellt werden. Damit lässt sich die Kamera per Telefontasten fernsteuern und sie kann im Alarmfall selbsttätig einen Telefonanruf durchführen.



IP-Telefonie!

M12- und D12-Modelle ermöglichen ISDN-Tele-

fonie

Speicherung auf Flash-, USB- und SD-Speichermedien

MOBOTIX-Kameras unterstützen die direkte Speicherung auf **integrierte Flash-Speichermedien**, **interne SD-Karten (max. 16 GB) sowie externe USB-Medien**. Besonders hervorzuheben sind die **MOBOTIX Secure-R-Versionen**, die mit **integriertem Flash-Speicher** ausgeliefert werden (z. B. **R8** mit **8 GB**). Durch den Einsatz des integrierten Flash- bzw. SD-Karten-DVR ergeben sich folgende Möglichkeiten:

- Stand-Alone-Einsatz der Kamera ohne Dateiserver mit Speicherung auf dem Flash-Medium.
- Hochsicherheits-Anwendung mit Speicherung auf einem Dateiserver oder NAS/SAN, bei der das Flash-Medium als Pufferspeicher eingesetzt wird, um auch längerfristige Ausfälle des Netzwerks oder des Dateiservers lückenlos zu überbrücken (*in einer zukünftigen Software-Version unterstützt*).
- Herunterladen von Ereignissen auf USB-Medien oder SD-Karten zur Auswertung der Speicherung auf einem Computer.

Langzeitspeicherung auf Dateiservern inklusive

Die MOBOTIX-Kameras besitzen eine integrierte Langzeitspeicherung auf Linux-, Windows- und Macintosh OS X-Systemen. Die Verwaltung des Ringpuffers in einem freigegebenen Verzeichnis übernimmt die Kamera selbständig. Dieses dezentrale MOBOTIX-Konzept lässt hochauflösende Videosysteme überhaupt erst rentabel werden, da die benötigte Netzwerkbandbreite deutlich sinkt und sich mit wenigen IT-Standardkomponenten eine sehr große Zahl an HiRes-Kameras verwalten lassen.

Ereignisgesteuert und zeitgesteuert

Ereignisgesteuerte Speicherung bei Bewegungen im Bild ist ebenso möglich wie bei Überschreiten einer vorgegebenen Lautstärke. Die tagesflexible Zeitsteuerung kann unter Beachtung von Feiertagen und Ferienzeiten z. B. Aufnahmen starten und stoppen, Bilder auf eine Website laden und Video-Clips (mit Audio) per E-Mail versenden.

Fernaufschaltung

Die MOBOTIX-Kameras verfügen standardmäßig über alle Funktionen zur automatischen ereignisgesteuerten Aufschaltung auf einen Leitstand. Dies kann über das lokale Netzwerk (auch mit WLAN), das Internet oder GSM/GPRS/UMTS erfolgen.

Power-over-Ethernet integriert

Die Stromversorgung erfolgt per **Power-over-Ethernet** über das Netzwerkkabel mit dem MOBOTIX **Power-Adapter-Set**, mit einem **Netpower-Rack** (8 oder 20 Kameras) bzw. einer **Netpower-Box** (4 Kameras) oder alternativ mit einem PoE-kompatiblen Switch (nach **PoE-Standard IEEE 802.3af**).



Aufgrund der geringen Leistungsaufnahme (ca. 3 Watt), des gut isolierten Kunst-

SD-Karten bis maximal 16 GB werden ab Software-Version 3.4.2 unterstützt

Integrierter Flash-Speicher ist ab Werk in der MOBOTIX-Kamera eingebaut

Keine Heizung benötigt -PoE auch im Winter kein Problem! 22/128

D12 Kamerahandbuch Teil 1

stoffgehäuses und der weitgehenden Beschlagfreiheit benötigen MOBOTIX-Kameras keine Heizung. Deshalb können sie - im Gegensatz zu anderen Kameras ganzjährig innen wie außen eingesetzt und über das Netzwerkkabel mit Spannung versorgt werden.

Wetterfest

Die MOBOTIX D12-Modelle sind nach IP65 zertifiziert* und können direkt im Außenbereich angebracht werden*. Durch den Verzicht auf bewegliche Teile ist die D12 extrem robust und langlebig sowie hitze- und kältebeständig (-30° bis +60°C).

Logos, animiert oder freestyle

Logo-Generator

*In Verbindung mit Wand-

halter; D12-Modelle (ohne

Wandhalter) erreichen

Schutzklasse IP54

Über den Logo-Generator der MOBOTIX-Kamera lassen sich zeitgesteuert oder per automatischem URL-Download Banner und Grafiken in das Kamerabild einblenden. MOBOTIX-Kameras sind die einzigen Netzwerk IP-Kameras, die animierte und auch teiltransparente Grafiken (Wasserzeichen) unterstützen.





30 Kameras live - mit MxControlCenter

Für die schnelle Videodarstellung von bis zu 30 MOBOTIX-Kameras auf einem Monitor (mit Übertragung der Audio-Daten), zur Alarmaufschaltung mit Ton oder



zur komfortablen Ereignissuche kann anstatt des Webbrowsers auch das kostenlose **MxControlCenter** von der MOBOTIX-Webseite geladen werden (www.mobotix.com, Linux- und Mac OS X-Versionen in Vorbereitung). MxControlCenter enthält einen Layout-Editor zum schnellen Zusammenstellen von Gebäudeplänen mit voller Drag&Drop-Unterstützung. Hintergrundbild laden, Kameras auf den Plan ziehen – fertig.



MxEasy – intuitiv bedienbares Programm für Windows, Macintosh und Linux

Das neue **MOBOTIX MxEasy** (z. Zt. noch in Entwicklung) ermöglicht durch seine intuitiv gestaltete Oberfläche eine einfache Bedienung wichtiger Kamera-Funktionen und stellt einen ganz neuen Ansatz zur Betrachtung und Steuerung von MOBOTIX-Kameras dar. In einem übersichtlichen Layout können bis zu 16 Kameras verwaltet und jeweils vier Kameras gleichzeitig angezeigt werden.



Alle in MxEasy gewählten Einstellungen wie z. B. Bildausschnitt, Zoom, Helligkeit, Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Bildspeicherung, Schaltausgänge sind sofort aktiv und werden unmittelbar in der Konfiguration der betreffenden Kamera

gespeichert. Mit den Kalenderfunktionen steht ein innovatives Werkzeug für zeitgesteuerte Einstellungen einer oder mehrerer Kameras zur Verfügung. Hiermit ist es beispielsweise erstmalig möglich, nicht nur die Aufzeichnung zeit- und datumsabhängig auszuführen, sondern unter anderem auch die Bewegungserkennung, Bild-



helligkeit oder das Mikrofon zeitgesteuert zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Nach der Fertigstellung der ersten Version steht **MxEasy** für MS Windows-, Mac OS X- und Linux/UNIX-Betriebssysteme auf **www.mobotix.com** als kostenfreier Download zur Verfügung.

M×Easy ist z. Zt. noch in Entwicklung

> Einfachste Bedienung dank M×Easy

> Kalenderfunktionen in MxEasy



Weitere Funktionen

- Echte Software-Skalierung, um auch bequem kleinere Bildformate wie für PDAs (z. B. 320x240, 160x120, u. a.) erzeugen zu können.
- Audio-/Video-Recording mit drei unterschiedlichen Aufzeichnungsmodi: Ereignisaufzeichnung mit Audio, Daueraufzeichnung mit variabler Bildrate und Audio sowie ereignisgesteuerte Einzelbildaufzeichnung von JPEG-Bildern.
- Speicherausfall-Überwachung f
 ür einen Dateiserver (oder Flash-Speicher), die einen oder mehrere der definierten Meldewege f
 ür die Fehlerbenachrichtigung verwendet.
- **Player** zur Wiedergabe von aufgezeichneten Bildern/Video-Sequenzen mit Audio im integrierten Video-Management-System.
- Multiwatcher-Ansicht zur Darstellung und Überwachung mehrerer Kameras über das Internet, wobei nur eine einzelne Kamera öffentlich zugänglich gemacht werden muss; besonders auch für niedrige Datenübertragungsraten geeignet.
- **Multiview-Ansicht** zur Darstellung mehrerer Kameras oder Ereignisse im selben Browserfenster.
- Alarmsignalisierung durch E-Mail, SMS (über Diensteanbieter), Sprachbenachrichtigung (Telefonanruf), Sounds und visuelle Mittel (z. B. roter Rahmen im Livebild) über zwei verschiedene Meldewege möglich.
- **Objektverfolgung** zur Analyse von Bewegungsrichtungen bewegter Objekte im Bild.
- Wochenprogramme mit Sonderprogrammen für Feiertage und Ferienzeiten zum zeitbasierten Steuern der Scharfschaltung, Bildaufzeichnung, Aktionen, Meldungen, Logos, Verdecken von Bildbereichen und anderer Dienste.
- Remote-Signalisierung mit Master/Slave-Kameras, wobei die Master-Kamera die Scharfschaltung der Slave-Kameras übernehmen kann. So können z. B. alle Slave-Kameras mit einem Schlüsselschalter scharfgeschaltet werden, der an die Master-Kamera angeschlossen ist.
- **Übertragungsprofile** zur komfortablen Steuerung von Übertragungen per FTP, E-Mail, Sprachanrufen und Netzwerkmeldungen.
- **Freisprechtelefon** mit Durchsage per Kamera-Lautsprecher, Raumhören und Gegensprechfunktion.
- **Spracheinwahl** zum Fernsteuern der Kamera über Telefon mit Tonwahlfunktion (Kamerainformationen abrufen, Internetverbindung herstellen, Ansage der IP-Adresse, Gegensprechen, u. a.).
- MxPEG-Videokomprimierung über MxControlCenter. Für Internet Explorer steht ein ActiveX-Plugin auf der Kamera zur Verfügung, das die Vorteile von MxPEG auch in Verbindung mit der Browser-Oberfläche verfügbar macht (inklusive Audio-Stream von und zur Kamera).

2048x1536 Pixel

- **Routing** zur Verwendung weiterer Verbindungen neben der Standard-Verbindung.
- **DynDNS-Client** zum Zugriff auf die Kamera über das Internet über einen symbolischen Namen (z. B. mymobotixcam.dyndns.org), obwohl der Provider der Kamera bei der Einwahl ins Internet eine dynamische IP-Adresse zugewiesen hat.
- Nicht löschbares Backup-Betriebssystem, das nach einer fehlgeschlagenen Aktualisierung der Software die Kamera mit dem Original-Betriebssystem startet und eine erneute Aktualisierung ermöglicht.
- Erweiterte Startoptionen der Kamera (IP-Adresse über DHCP beziehen, Ansage von IP-Adresse und sonstigen Netzwerkdaten, Rücksetzen auf Werkseinstellungen).
- Benachrichtigung bei Fehlermeldungen bzw. bei Neustart ermöglicht der MOBOTIX-Kamera, eine oder mehrere Benachrichtigungen durchzuführen (z. B. Blinken der Kamera-LEDs, Audiomeldung, FTP, E-Mail, Telefonanruf, Netzwerkmeldung).
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen sichern den Zugriff auf Seiten und Funktionalitäten der Kamera bzw. verhindern nicht autorisierte Zugriffe (IP-basierte Zugriffskontrolle, Intrusion Detection). Sie ermöglichen außerdem eine verschlüsselte Übertragung der Videosequenzen und Daten (SSL-Verschlüsselung und X.509-Zertifikate).

Software-Update gratis

MOBOTIX bietet regelmäßig **kostenfreie** Updates an, um die Funktionalität der Kamera zu erweitern und zu verbessern. In Kapitel 6, *Software-Update*, im *Softwarehandbuch* wird dieser Vorgang detailliert beschrieben.

Kostenfreie Software-Updates auf www.mobotix.com

25/128

2 MONTAGE

2.1 Übersicht der Kameravarianten

Die **MOBOTIX D12** wird in drei Varianten angeboten:

 D12D: Die Standardausführung der D12 kann mit allen MOBOTIX-Objektiven mit M14-Gewinde kombiniert werden und ist in verschiedenen Bildsensor-Konfigurationen für Tageslichtaufnahmen (Farbe) und Nachtaufnahmen (Schwarzweiß) erhältlich (siehe auch Abschnitt 2.5, Montage der Objektiveinheiten -D12D Standard).



Kurzbeschreibung: Standardausführung für universellen Einsatz mit allen MOBOTIX M14-Objektiven; fast uneingeschränkte Möglichkeiten bei der Ausrichtung der beiden Bildsensoren.



 D12D-180°: Die Panorama-Ausführung der D12 bietet einen horizontalen Bildwinkel von 180° (2 x 90° L22 Super-Weit-

winkel) und liefert Mega-Doppelbilder (max. 2560x960 Pixel Auflösung - 960 Zeilen). Diese Ausführung ist als Tagkamera (**D12D-180**°, 2 x Farb-Bildsensor) oder als Nachtausführung (**D12D-Night-180**°, 2 x Schwarzweiß-Bildsensor) erhältlich.



Kurzbeschreibung: Panorama-Ausführung 2 x 90° L22 mit Doppelbild und 180° horizontalem Bildwinkel; die ideale Kamera zur Überwachung von Fassaden.



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Frei ausrichtbare Objektivträger bei der D12D-Standard

Fassadenüberwachung mit 2 x 90° L22 Super-Weitwinkel

Beachten Sie die Hinweise zur optimalen Einstellung der Objektive in Abschnitt 2.13.3!

www.mobotix.com • info@mobotix.com

ge CS-Mount-Objektive.

 D12M-CS: Die Mono-CS-Ausführung erlaubt die Verwendung beliebiger CS-Mount-Objektive (1"-Gewinde) und wird mit CS-Mount-Objektiv (24 - 54 mm) als Tagkamera (D12M-CS) und Nachtkamera (D12M-Night-CS) angeboten. Der Einsatz von C-Mount-Objektiven ist nicht möglich.
 Kurzbeschreibung: Ausführung für beliebi-



2.2 Wegweiser

Um die Montage zu erleichtern, sollten die folgenden Schritte beachtet werden:

Wegweiser	
Vorbereitung	Abschnitte
Alle Kameravarianten	2.3: Vorbereitende Arbeiten
Kameravariante	Abschnitte
D12D Standard	 2.4: Lieferumfang, Bauteile und Abmessungen - D12D Standard 2.5: Montage der Objektiveinheiten - D12D Standard
D12D-180°	2.6 : Lieferumfang, Bauteile und Abmessungen - D12D-180°
D12M-CS	2.7 : Lieferumfang, Bauteile und Abmessungen - D12M-CS
Installationsart	Abschnitte
Indoor-Installation	2.8.1 : Indoor-Montage an Wand oder Decke 2.13 : Abschließende Arbeiten
Outdoor-Installation mit Wandhalter	 2.8.2: Outdoor-Wandmontage 2.9: Lieferumfang Outdoor-Wandhalter 2.12: Montage der Kamera mit Outdoor-Wandhalter 2.13: Abschließende Arbeiten

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany



Lichtstarkes Vario-CS-Mount-Objektiv mit Brennweite 24 - 54 mm und Blende 1,6 - 2,3

2.3 Vorbereitende Arbeiten

Vor der Montage der MOBOTIX D12 und ggf. des Outdoor-Wandhalters (siehe Abschnitte 2.9 und 2.12) sind die folgenden Fragen zu klären:

- Welche Anschlüsse der Kamera sollen verwendet werden (Netzwerk, ISDN, RS232)?
- Wo soll die Kamera montiert werden und welchen Bereich soll der Passiv-Infrarot-Sensor abdecken?
- Wie erfolgt die Stromversorgung der Kamera (PoE-Switch; eingeschleift mit Adapter/Power-Rack; Steckernetzteil)?
- Wie werden die Anschlüsse (Netzwerk, ISDN, RS232 und die Stromversorgung) gebäudeseitig bereitgestellt?
- Welche sonstigen Montageoptionen (Eck-/Mastmontage) sind verfügbar?

Hinweis

Zur Klärung dieser und anderer Fragen empfiehlt es sich, die unter **shop.mobotix.com** verfügbaren Informationen zur **MOBOTIX D12D** bzw. der **D12D-Outdoor**, **D12D-180**° und **D12M-CS** und dem entsprechenden Zubehör abzurufen.

2.3.1 Deckenmontage

Bei der Deckenmontage ist zu beachten, dass der PIR-Sensor in die bevorzugte Überwachungsrichtung ausgerichtet sein sollte. Der PIR-Sensor hat eine Reichweite von ca. 10 m und einen Erfassungswinkel von ca. +/-15 Grad. Der deckenseitige Kabelaustritt sollte so vorbereitet werden, dass das Kabel mittig unter dem Gehäuse austritt.



Zur späteren Endmontage verwenden Sie die mitgelieferte Bohrschablone (Faltblatt).



2.3.2 Wandmontage

Bei der Wandmontage ist zu beachten, dass der PIR-Sensor in der Überwachungsrichtung ausgerichtet sein sollte, in der Regel also nach unten zeigend. Der wandseitige Kabelaustritt sollte so vorbereitet werden, dass das Kabel mittig unter dem Gehäuse austritt.

Zur späteren Endmontage verwenden Sie die mitgelieferte Bohrschablone (*Faltblatt*).



Hinweis

Für D12-Modelle im Außenbereich und für alle D12-Kameras, die im Innenbereich hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, empfehlen wir, den äußeren Gummiring mit einem scharfen Messer (wie in der Abbildung gezeigt) einzuschneiden, um den Ablauf von Kondenswasser zu ermöglichen.

Der Einschnitt sollte ca. 3 mm breit sein und so platziert werden, dass er im montierten Zustand nach unten zeigt.



Achtung: Einschnitt für Ablauf von Kondenswasser

29/120

30/120

D12 Kamerahandbuch Teil 1

2.3.3 Festlegen der Anschlüsse (Netzwerk/ISDN/RS232)

Legen Sie zunächst fest, welche Anschlüsse der Kamera verwendet werden sollen.

Das Netzwerk macht's

Generell sollte *immer* ein **Netzwerkanschluss** vorgesehen werden, wenn dies technisch möglich ist, da ein Netzwerkanschluss eine Reihe von Vorteilen mit sich bringt (in diese Kategorie fällt auch der Anschluss über eine **WLAN-Verbindung** o. ä.):

- Die höchste Bildrate wird nur bei ausreichend großer Bandbreite der Verbindung erreicht; ISDN und GSM/GPRS eignen sich nicht für die Wiedergabe flüssiger Videobilder.
- Der **externe Ringpuffer** (Auslagerung der Bilddaten auf Dateiserver) kann nur über den Netzwerkanschluss verwendet werden.
- Verglichen mit den Kosten f
 ür Einwahlgeb
 ühren (ISDN, GSM/GPRS) reduzieren sich die Kosten f
 ür Datei
 übertragungen und sonstige Zugriffe der Kamera erheblich, wenn ein bereits vorhandenes Netzwerk auch f
 ür diese Zwecke eingesetzt werden kann.
- **Software-Updates** erfolgen am sichersten über den Netzwerkanschluss. Die Kamera muss hierfür nicht demontiert werden.

SIP senkt die Kosten

Der ISDN-Anschluss der MOBOTIX-Kamera kann entfallen, wenn im Netzwerk die Durchleitung von SIP-Verbindungen (Internet-Telefonie) erlaubt ist. Durch die **SIP-Fähigkeit der MOBOTIX D12** (siehe Kapitel 9, *Telefonie-Funktionen*, im *Software-Handbuch*) kann die Kamera ausgehende Sprachanrufe (z. B. zur Signalisierung von Alarmen) über das Netzwerk/Internet durchführen und auch Sprachanrufe über SIP annehmen. So kann z. B. telefonisch der Zeitpunkt des letzten Ereignisses abgefragt werden.



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Netzwerkanschluss bevorzugt

Kostenlose Software-Updates

Internet-Telefonie

Reiner ISDN-Betrieb

Wenn die Kamera nur am ISDN betrieben werden soll, schließen Sie ein zusätzliches ISDN-Kabel an (siehe Abschnitt 2.3.7, *Anschließen zusätzlicher CAT-5-Kabel*) und stellen Sie die Stromversorgung über das **MOBOTIX ISDN-Splittkabel** und das vorinstallierte Kabel (Anschluss **NET**) der Kamera her.

2.3.4 Festlegen der Stromversorgung

Achtung

Die MOBOTIX D12 kann nicht über den SO-Bus und den ISDN-Anschluss der Kamera mit Strom versorgt werden. Mit dem MOBOTIX ISDN-Splittkabel und den MOBOTIX-PoE-Produkten (siehe Abschnitt 2.16, *Kamera-Zubehör*) kann die Stromversorgung jedoch in das ISDN-Datenkabel eingeschleift werden.

Um die Zahl der zu verlegenden Kabel zu reduzieren, muss auf jeden Fall das Einschleifen der Stromversorgung (**Power-over-Ethernet**) in das Netzwerkkabel (Anschluss **NET** der Kamera) vorgesehen werden.

Bei kleineren Installationen kann hierzu der MOBOTIX **Netzwerk-Power-Adapter** *MX-NPA-3-RJ* mit dem **Steckernetzteil** *MX-SNT-E01-30-RJ* verwendet werden. Für größere Anlagen empfiehlt sich die Anschaffung eines oder mehrerer MOBOTIX **Netzwerk-Power-Boxen/Racks**, die für die Versorgung von 4, 8 bzw. 20 Kameras erhältlich sind (*MX-NPR-4*, -8 oder -20). Weitere Informationen zu diesen Geräten finden Sie in Abschnitt 2.16, *Kamera-Zubehör*, sowie unter **shop.mobotix.com** in der Rubrik **Produkte > Zubehör**.







Netzwerk-Power Adapter MX-NPA-3-RJ

Netzwerk-Power-Rack *MX-NPR-4*

Netzwerk-Power-Rack *MX-NPR-20*

Vorteile der MOBOTIX PoE-Produkte

- Wartungsfrei und langlebig durch Verzicht auf Lüfter.
- Höhere Zuverlässigkeit des Gesamtsystems, da Standard-Router ohne PoE verwendet werden können (geringere Anfälligkeit).
- Saubere Montage durch Hutschienen-Adapter (*MX-NPR-4*) bzw. 19"-Einbau (*MX-NPR-8/20*).

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

ISDN-Betrieb: - Euro-ISDN - Japan (USA nicht möglich)

Die D12 unterstützt neben den MOBOTIXeigenen Produkten zum Einschleifen der Stromversorgung auch den Power-over-Ethernet Standard nach IEEE 802.3af

MX-NPA-3-RJ: Einfache Installation für kleinere Systeme

MX-NPR-4: Montage in Schaltschränken mit Hutschienen-Adapter

MX-NPR-8/20: 19"-Einbau mit 2 HE



Da die MOBOTIX D12 **Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)** unterstützt, kann die Stromversorgung auch über Switches oder Router erfolgen, die PoE zur Verfügung stellen. Weitere Informationen zu möglichen Kombinationen von Anschlüssen und der Stromversorgung finden Sie in Abschnitt 3.2, *Anschließen der Kamera an das Netzwerk, Stromversorgung.*

Hinweis

Wenn zur Stromversorgung der MOBOTIX D12 Netzwerkkomponenten eingesetzt werden, die **Power-over-Ethernet nach IEEE 802.3af** anbieten, sollten nur Geräte ohne Lüfter verwendet werden. Angesichts der geringen Stromaufnahme der MOBOTIX-Kameras erhöht dies sowohl die Zuverlässigkeit des gesamten Systems als auch die Lebenserwartung dieser Komponenten.

2.3.5 Einsatz unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV)

Um die Spannungsversorgung auch bei Netzausfällen sicherzustellen, sollten unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) vorgesehen werden. Diese Geräte stellen zudem auch einen wirkungsvollen Schutz gegen Überspannungen sowie Spannungsschwankungen dar und erhöhen so die Zuverlässigkeit des gesamten Systems.

Der Einsatz leistungsfähiger USV im 19"-Schrank ermöglicht zudem die Absicherung der beteiligten Netzwerkkomponenten (z. B. Switches, Router, PoE-Switches, ...).

Da MOBOTIX-Kameras auch im Winter keine Heizung benötigen, ist die Leistungsaufnahme mit ca. 3 W vergleichsweise gering und ermöglicht auch über längere Strecken (max. 100 m) eine zentrale Stromversorgung, die einfach über USV abgesichert werden kann. Dieses Verfahren ist sowohl bei Stromversorgung mit den MOBOTIX PoE-Produkten (MX-NPA-3-RJ plus Steckernetzteil bzw. MX-NPR-4/8/20) als auch bei PoE-fähigen Switches nach IEEE 802.3af anwendbar.



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

PoE-Komponenten ohne Lüfter erhöhen die Zuverlässigkeit des gesamten Systems

USVs sichern nicht nur gegen Netzausfälle, sondern schützen Netzwerkgeräte auch vor Schäden durch Spannungsspitzen und Unterspannungen

Typischer Aufbau eines 19"-Systems mit USV

2.3.6 Bereitstellen der Anschlüsse (Netzwerk/ISDN)

Sind Anschlüsse, Installationsort und die Art der Stromversorgung festgelegt, kann die Verlegung der entsprechenden Anschlussdosen erfolgen.

Vor der endgültigen Montage der MOBOTIX D12 sollte in jedem Fall ein Messprotokoll der Netzwerk- und ISDN-Anschlüsse vorliegen, um das sichere Funktionieren der entsprechenden Anschlüsse zu gewährleisten.

2.3.7 Anschließen zusätzlicher CAT-5-Kabel

Soll die MOBOTIX D12 sowohl an der **Netzwerk- (Ethernet)** als auch an der **ISDN-Schnittstelle** betrieben werden, ist vor der Installation der Kamera ein zusätzliches **CAT-5-Kabel (etwa 50 cm Montage D12, 70 cm Montage D12 mit Outdoor-Wandhalter)** in das Kameragehäuse zu verlegen. Um mögliche Verwechslungen mit dem vorinstallierten Netzwerkkabel zu vermeiden, sollte das zweite Kabel eine andere Farbe haben (z. B. **grün** wie in der Abbildung) und als ISDN-Kabel gekennzeichet sein.

 Entfernen Sie die beiden Inbusschrauben M4x25 der Kabelabdeckung (Pos. 1.7) mit Hilfe des 3 mm-Inbusschlüssels und heben Sie die Kabelabdeckung ab.

Hinweis: Wenn sich die Kabelabdeckung nicht per Hand lösen lässt, sollte diese mit einem geeigneten Werkzeug (Schraubendre-

her) leicht angehoben werden. Drücken Sie hierzu das Werkzeug in die dafür vorgesehenen Vertiefungen ein.





 Führen Sie das CAT-5-Kabel durch die rechte Kabeldurchlassöffnung der Kamera von unten ein und legen Sie es gegen den Uhrzeigersinn (von oben gesehen) um die Kamera herum. Achten Sie auf die korrekte Führung dieses Kabels, wie in den Abbildungen gezeigt.





3 mm-Inbusschlüssel ist im Lieferumfang enthalten

Kabel werden in den Kabelführungen am Gehäuserand fixiert



Wird nur ein Kabel verwendet, muss die jeweils offene Kabelführung mit dem mitgelieferten Gummistopfen verschlossen werden

Beispiel:

Gelb: Netzwerk Grün: ISDN

Montieren Sie stets die Kabelabdeckung (IP65)! Entfernen Sie den in der blauen Kabeldurchführung auf der linken Seite der Kabelabdeckung eingesetzten Gummistopfen und bewahren Sie diesen gut auf.

Falls Sie später nur ein Kabel verwenden, verschließen Sie die jeweils offene blaue Kabeldurchführung mit diesem Gummistopfen. Nur so ist sichergestellt, dass die Kamera auch mit nur einem Kabel wetterfest (IP65) ist.

 Verlegen Sie das Kabel durch die Kabeldurchführung.

- Falls Sie beide Anschlüsse verwenden, sollten die beiden Kabel vor den Anschlussbuchsen über Kreuz verlaufen.
- Setzen Sie die Kabelabdeckung (Pos. 1.7) wie gezeigt ein und schrauben Sie die beiden Inbusschrauben M4x25 wieder ein. Achten Sie bei der Montage der Kabelabdeckung auf einen korrekten Abschluss mit der Dichtung am Gehäuse und an den beiden Kabeldurchführungen. Nur so ist sichergestellt, dass die Kamera wetterfest (IP65) ist.
- Fixieren Sie das restliche Kabel in den Kabelführungen am Gehäuserand, so dass der Gehäusering später einwandfrei montiert werden kann.








35/120

2.3.8 Anschließen eines Kabels an der seriellen Schnittstelle (RS232)

Soll die **RS232-Schnittstelle** der MOBOTIX D12 zur Ansteuerung externer **Schaltrelais** (Lichtquellen, Alarmsirenen, Schrankenanlagen, o. ä.), Auswertung **externer Sensoren** (Lichtschranken, o. ä.) oder zur **Datenübermittlung** (Wetterstation, GSM/ GPRS-Modem, ...) verwendet werden, ist vor der Installation der Kamera ein zusätzliches **serielles Kabel** in das Kameragehäuse (entsprechend der in Abschnitt 2.3.7, *Anschließen zusätzlicher CAT-5-Kabel*, aufgeführten Schritte) zu verlegen.

Konstruktionsbedingt empfiehlt sich der Einsatz eines passenden **Lötsteckers**, damit der RS232-Stecker platzsparend unter der Kabelabdeckung untergebracht werden kann, ohne die Wetterfestigkeit der Kamera zu beeinträchtigen.

Achten Sie außerdem darauf, dass das serielle Kabel die entsprechende Dicke besitzt, damit die Wetterfestigkeit an der blauen Kabeldurchführung (unter der Kabelabdeckung) weiterhin gewährleistet ist.

Weitere Informationen zur RS232-Schnittstelle (Steckerbelegung, etc.) finden Sie in Abschnitt 3.7, *Schaltein- und Schaltausgang (RS232-Schnittstelle)*.

Ansteuerung externer Schaltrelais über die RS232-Schnittstelle



D12D Standard

Kontrollieren Sie den Lie-

ferumfang!

D12 Kamerahandbuch Teil 1

2.4 Lieferumfang, Bauteile und Abmessungen - D12D Standard

2.4.1 Lieferumfang und Kamerabauteile - D12D Standard



Position	Anzahl	Bezeichnung
1.1	1	Kamerasockel
1.2	2	Objektiv
1.3	2	Objektivträger
1.4	2	Konterring
1.5	2	Flachbandkabel
1.6	8	Kabelhalteklammer
1.7	1	Kabelabdeckung
1.8	2	Domkuppeln (1x transparent, 1x getönt)
1.9	1	Gehäusering
1.10	1	Ethernet-Kabel
1.11	1	Inbusschlüssel 3 mm
1.12	1	Spezialwerkzeug mit Magnet

Montagezubehör		
Position	Anzahl	Bezeichnung
M.1	3	Dübel 10 mm
M.2	3	Edelstahl-Unterlegscheiben Ø 9 mm
M.3	3	Edelstahl-Holzschrauben mit Sechskantkopf 8x70 mm

37/120

2.4.2 Kameragehäuse und Anschlüsse - D12D Standard

Die MOBOTIX D12D setzt sich aus drei Gehäusekomponenten (Kamerasockel (Pos. 1.1), Gehäusering (Pos. 1.9) und Domkuppel (Pos. 1.8)) zusammen. Wie die MOBOTIX M12 besitzt auch die D12D PIR-Sensor, Mikrofon und Lautsprecher.

Externe Sensoren

- **PIR-Sensor** •
- Mikrofon

Anschlüsse

- NET (Ethernet-Netzwerk) / Stromversorgung •
- In/Out / RS232 / MX Interface Connector D-Sub 15-HD .
- ISDN .
- Einschub für SD-Karte .





- 1 Bildverarbeitung/Ereignis 2 Ethernet
- 5 Bildverarbeitung/Ereignis

	Objektiveinheit "links"	
	Flachbandkabel	
	Werks-IP-Adresse	ANCERT
	Einschub für SD- Karte	
	NET	The same the same same same same same same same sam
schlüsse	MX Interface Connector D-Sub 15-HD	
A	ISDN	

MOBOTIX D12D

38/120

2.4.3 Abmessungen - D12D Standard



ø 201 mm



D12 Kamerahandbuch Teil 1

39/120

Notizen:

	and March Store
	OTIC
	10 ^B
	Nº martin
	Contraction of the second s
	nonvac
	ME
© MOBOTIX AG • Security-Vision-System	ns • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com



Kennzeichnung der Objektiveinheiten

Mögliche Bildsensor-Kombinationen bei der MOBO-TIX D12D (Standard)

2.5 Montage der Objektiveinheiten - D12D Standard

Die Standardmodelle der Baureihe MOBOTIX D12 werden mit vormontierter Domkuppel ausgeliefert. **Objektiveinheiten (Objektivträger, Bildsensor und Objektiv) sind separat beigefügt** und werden wie im Folgenden beschrieben montiert.

Die Flachbandkabel zum Anschließen der Bildsensoren sind mit L (links) und R (rechts) bezeichnet. Die Sensoren (auf den Objektiveinheiten montiert) sind - je nach Ausführung - durch die Symbole () (SW, Schwarzweiß) bzw. (RGB, Farbe) gekennzeichnet.

Folgende Kombinationen von Flachbandkabeln (L, R) und Sensoren (Farbe, Schwarzweiß) sind möglich:

Bildsensor-Kombination	Flachbandkabel L	Flachbandkabel R
Farbe/Farbe		
Farbe/Schwarzweiß		
Schwarzweiß/Schwarzweiß		

Hinweise

Stellen Sie sicher, dass Sie nur die angegebenen Kombinationen von Sensoren und Flachbandkabeln verwenden!

Beim Einrichten der Kamera muss die endgültige Konfiguration der Bildsensoren in der Benutzeroberfläche der Kamera festgelegt werden. Dies geschieht entweder automatisch beim Durchlaufen der Schnellinstallation oder manuell durch Öffnen des Dialogs Admin Menu > Bildsensor-Konfiguration.

(1) Entfernen der Domkuppel

Nehmen Sie ein Baumwolltuch und schrauben Sie die transparente Domkuppel durch **Drehen gegen den Uhrzeigersinn** ab.

(2) Einsetzen und Fixieren der Objektiveinheiten

Entfernen Sie die mittlere Halteschraube und die Unterlegscheibe. Setzen Sie die Objektiveinheiten in die Führungen ein. Fixieren Sie anschließend die Objektiveinheiten mit der Halteschraube und einer Unterlegscheibe in der Kameramitte.

Achtung: Ziehen Sie die Halteschraube nicht mit übermäßiger Kraft an, da dies das Gehäuse beschädigen könnte.

(3) Anschließen der Flachbandkabel an die Objektivträger

Verbinden Sie die Flachbandkabel L und R entsprechend der Tabelle *Bildsensor-Kombination* auf der gegenüberliegenden Seite mit den verwendeten Objektivträgern.

Beispiel: Bei einer **D12D-Night** muss das Flachbandkabel **L immer** an den mit **()** (SW), das Flachbandkabel **R immer** an den mit **()**

(Farbe) markierten Objektivträger angeschlossen werden (siehe Tabelle *Bild-sensor-Kombination* auf der gegenüberliegenden Seite).

Beachten Sie dabei, dass die Anschlussbuchsen der Objektivträger immer

in Richtung der später zu montierenden Domkuppel zeigen sollten. Dies gewährleistet die Verstellmöglichkeiten der Objektive, ohne dass die Kabelzuführungen die Schwenkbarkeit behindern würden. Achten Sie auch jetzt bereits auf eine saubere Kabelführung. Die Kabel dürfen nicht in den Erfassungsbereich der Objektive hineinragen!







Domkuppel gegen den Uhrzeigersinn abschrauben



(4) Fixieren der Flachbandkabel mit Kabelhalteklammern

Am einfachsten geht dies, indem Sie die Klammern zwischen zwei Fingern leicht zusammendrücken und dann in die Halterung einsetzen. Achten Sie darauf, dass sich der gegenüberliegende Stift bei korrekter Montage in der zugehörigen Boh-

rung im Gehäuse befindet.





5) Montage der Domkuppel

Nehmen Sie ein Baumwolltuch, setzen Sie die Domkuppel mit der Markierung in Richtung des PIR-Sensors auf und schrauben Sie die Domkuppel im Uhrzeigersinn auf das Gehäuse. Dies verhindert das versehentliche Verstellen der Objektive bei den weiteren Montagearbeiten.



Wichtig: Setzen Sie die Domkuppel immer mit der Markierung in Richtung des PIR-Sensors auf die Kamera auf, um die Dichtigkeit der Domkuppel zu gewährleisten!

Hinweis: Im Lieferumfang ist eine zusätzliche getönte Domkuppel enthalten!

(6) Feinjustieren der Objektve und Anbringen des äußeren Gehäuserings Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 2.13, *Abschließende Arbeiten*.

Zusammengedrückte Klammer in Halterung einsetzen; auf korrekten Sitz des Stifts achten!

Domkuppel mit der Markierung in Richtung PIR aufsetzen

Domkupppel im Uhrzeigersinn aufschrauben



2.5.1 Kamerakonfiguration in der Schnellinstallation aktivieren

Da die D12D mit verschiedenen Sensorkonfigurationen (Farbe/Farbe, Farbe/ Schwarzweiß, Schwarzweiß/Schwarzweiß) zu beziehen ist, muss die endgültige Konfiguration der Bildsensoren in der Benutzeroberfläche der Kamera festgelegt werden. Dies geschieht entweder automatisch beim Durchlaufen der Schnellinstallation oder manuell durch Öffnen des Dialogs Admin Menu > Bildsensor-Konfiguration.

Konfiguration der Bildsensoren: Admin Menu > Schnellinstallation oder Admin Menu > Bildsensor-Konfiguration





.

0

D12D-180°

ferumfang!

Kontrollieren Sie den Lie-

D12 Kamerahandbuch Teil 1

2.6 Lieferumfang, Bauteile und Abmessungen - D12D-180°

2.6.1 Lieferumfang und Kamerabauteile - D12D-180°



Position	Anzahl	Bezeichnung
2.1	1	Kamerasockel
2.2	2	Objektiv
2.3	2	Objektivträger
2.4	2	Konterring
2.5	2	Flachbandkabel
2.6	8	Kabelhalteklammer
2.7	1	Kabelabdeckung
2.8	2	Vergrößerte Domkuppeln (1x transparent, 1x getönt)
2.9	1	Gehäusering
2.10	1	Ethernet-Kabel
2.11	1	Inbusschlüssel 3 mm
2.12	1	Spezialwerkzeug mit Magnet
2.13	1	Objektivbrücke

Montagezubehör		
Position	Anzahl	Bezeichnung
M.1	3	Dübel 10 mm
M.2	3	Edelstahl-Unterlegscheiben Ø 9 mm
M.3	3	Edelstahl-Holzschrauben mit Sechskantkopf 8x70 mm

45/120

2.6.2 Kameragehäuse und Anschlüsse - D12D-180°

Die MOBOTIX D12D-180° setzt sich aus drei Gehäusekomponenten (Kamerasockel (Pos. 2.1), Gehäusering (Pos. 2.9) und Domkuppel (Pos. 2.8)) zusammen. Wie die MOBOTIX M12 besitzt auch die D12D-180° PIR-Sensor, Mikrofon und Lautsprecher.

Externe Sensoren

- **PIR-Sensor** •
- Mikrofon

Anschlüsse

- NET (Ethernet-Netzwerk) / Stromversorgung •
- In/Out / RS232 / MX Interface Connector D-Sub 15-HD .
- ISDN
- Einschub für SD-Karte .



Objektiveinheit "rechts" Objektiveinheit "links" Objektivbrücke Werks-IP-Adresse Einschub für SD-Karte NET **MX Interface Connector** D-Sub 15-HD ISDN



- O Power
- 1 Bildverarbeitung/Ereignis
- 2 Ethernet
- 5 Bildverarbeitung/Ereignis

MOBOTIX D12D-180°

Anschlüsse

D12 Kamerahandbuch Teil 1

2.6.3 Abmessungen - D12D-180°

46/120



ø 201 mm



D12 Kamerahandbuch Teil 1

47/120

Notizen:

1 States Alex	alone electric
	willier A
	and the second second
	TIX - some
	OTIX -
	BOTIX
	OBOTIX manage
	MOBOTIX manual
	MOBOTIX Manual
	MOBOTIX Manual Manua Manual Manual Manu
	MOBOTIX Manual Manu Manual Manual Manua Manual Manual Manu
	MOBOTIX manufacture
	MOBOTIX management
	MOBOTIA AND COMMON
	MOBOTIX management
	Manager and a second se
	Mangan Address and
	Monora add
	Monorman and and and and and and and and and a
	Manager and Andrew Manager
	Monoral and a second se
	Monoral and a second se
	Manufacture and
	Manufacture and
	Manager and Second and
	Manager All
	Manon Manual Manua Manual Manual Manu
	Monora and and and and and and and and and an
	Monoral Common
	Monoral Contraction of the second sec
	Manufactor Constant and Constant of the Consta
	Manufactor Contractor Contractor
	Manufactor Contraction of the second se
	Manufactor and and a second strand and a secon
	Manager and a second strategy and a second s
	Manufactoria de la constante d
	Manufactoria de la constance d

www.mobotix.com • info@mobotix.com



....

D12M-CS

ferumfang!

Kontrollieren Sie den Lie-

D12 Kamerahandbuch Teil 1

2.7 Lieferumfang, Bauteile und Abmessungen - D12M-CS

2.7.1 Lieferumfang und Kamerabauteile - D12M-CS



Position	Anzahl	Bezeichnung
3.1	1	Kamerasockel
3.2	1	Objektiv
3.3	2	Objektivträger
3.4	2	Konterring
3.5	2	Flachbandkabel
3.6	8	Kabelhalteklammer
3.7	1	Kabelabdeckung
3.8	2	Vergrößerte Domkuppeln (1x transparent, 1x getönt)
3.9	1	Gehäusering
3.10	1	Ethernet-Kabel
3.11	1	Inbusschlüssel 3 mm
3.12	1	Spezialwerkzeug mit Magnet
3.13	1	Óbjektivbrücke

Montagezubehör		
Position	Anzahl	Bezeichnung
M.1	3	Dübel 10 mm
M.2	3	Edelstahl-Unterlegscheiben Ø 9 mm
M.3	3	Edelstahl-Holzschrauben mit Sechskantkopf 8x70 mm

49/120

2.7.2 Kameragehäuse und Anschlüsse - D12M-CS

Die MOBOTIX D12M-CS setzt sich aus drei Gehäusekomponenten (Kamerasockel (Pos. 3.1), Gehäusering (Pos. 3.9) und Domkuppel (Pos. 3.8)) zusammen. Wie die MOBOTIX M12 besitzt auch die D12M-CS PIR-Sensor, Mikrofon und Lautsprecher.

Externe Sensoren

- **PIR-Sensor** •
- Mikrofon

Anschlüsse

- NET (Ethernet-Netzwerk) / Stromversorgung •
- In/Out / RS232 / MX Interface Connector D-Sub 15-HD .
- ISDN
- Einschub für SD-Karte .



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Bedeutung der (2) voreingestellten 🕦 5 LEDs: 0

- 0 Power
- 1 Bildverarbeitung/Ereignis
- 2 Ethernet
- 5 Bildverarbeitung/Ereignis

MOBOTIX D12M-CS

ISDN

D12 Kamerahandbuch Teil 1

50/120

2.7.3 Abmessungen - D12M-CS



ø 201 mm



D12 Kamerahandbuch Teil 1

51/120

Notizen:

23.71	
	USA SIST
	see the second
	Se 1 Se Se
	otic
	ABU
	Me
	1000 - Carton
	C. C.
	TO PAS
	and the second sec
© MOBOTIX AG • Security-Vision-Syst	tems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

2.8 Indoor/Outdoor-Montage

2.8.1 Indoor-Montage an Wand oder Decke

Zur Montage (Decke/Wand) der MOBOTIX D12 müssen die Bohrlöcher vorbereitet werden. Um die genaue Lage der Bohrlöcher und der Kabelführung zu ermitteln, verwenden Sie die mitgelieferte Bohrschablone (*Faltblatt*). Achten Sie beim Positionieren der Bohrschablone auf die Richtung des PIR-Sensors der Kamera.



Verlegen und Anschließen des CAT-5 Kabels

- (1) Positionieren Sie die Kamera über dem vorbereiteten Kabelaustritt.
- (2) Führen Sie die Kabel durch die Durchlassöffnungen des Gehäuses.
- (3) Fixieren Sie die Kabel in den Kabelführungen am Gehäuserand.
- (4) Schrauben Sie anschließend die Kamera an der Decke oder der Wand fest.

Hinweis

Achten Sie vor der Montage auf die passende **Kabellänge**. Die korrekte Kabelführung entnehmen Sie der folgenden Abbildung. Die Kabellänge ab Wand sollte etwa **50 cm** (Montage D12), **80 cm** (Montage D12 mit Outdoor-Wandhalter) betragen (gemessen ab der Durchlassöffnung). Überschüssiges Kabel kann auf zwei Arten versorgt werden (siehe Abbildun-

gen):

- (1) Schlaufe bei den RJ-45-Anschlüssen
- (2) Wandseitige Schlaufe



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Die Bohrschablonen finden Sie am Ende dieses Handbuchs als Faltblatt!

Achten Sie beim Ausdruck darauf, dass die Bohrschablone nicht skaliert wird!

Max. Drehmoment für alle Schrauben: 4 Nm

2.8.2 Outdoor-Wandmontage

Mit dem zugehörigen **Outdoor-Wandhalter** wird die D12 auch im Außenbereich einsetzbar. In Verbindung mit dem Outdoor-Wandhalter erreicht die MOBOTIX D12 die Schutzklasse **IP65** (absolut staubdicht und strahlwassergeschützt). Die Umgebungstemperaturen können zwischen -30°C und +60°C liegen, was den Einsatz an den unterschiedlichsten Standorten ermöglicht. Zur Montage der MOBOTIX D12 mit dem Outdoor-Wandhalter müssen die Bohrlöcher vorbereitet werden. Um die genaue Lage der Bohrlöcher und der Kabelführung zu ermitteln, verwenden Sie die mitgelieferte Bohrschablone (*Faltblatt*).



2.8.3 Outdoor-Wand- und Mastmontage

Ist eine Montage der MOBOTIX D12 über Eck oder an einem Mast vorgesehen, empfiehlt sich der Einsatz des **MOBOTIX Eck- und Masthalters**. Der Eck- und Masthalter kann nur in Verbindung mit dem Outdoor-Wandhalter montiert werden. Die mitgelieferten Edelstahl-Mastschellen ermöglichen die Montage an Masten mit einem Durchmesser von **60 bis 180 mm**.



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Die Bohrschablonen finden Sie am Ende dieses Handbuchs als Faltblatt!

Achten Sie beim Ausdruck darauf, dass die Bohrschablone nicht skaliert wird!

Pfeile zeigen bei der Montage nach oben!



54/120

D12 Kamerahandbuch Teil 1

2.9 Lieferumfang Outdoor-Wandhalter (Sonderzubehör)



Wandanschlussdichtung (Pos. 4.6)

Position	Anzahl	Bezeichnung
4.1	1	Outdoor-Wandhalter
4.2	1	Abdeckplatte
4.3	4	Dübel 10 mm
4.4	4	Edelstahl-Unterlegscheiben Ø 9 mm
4.5	4	Edelstahl-Holzschrauben 8x70 mm
4.6	1	Wandanschlussdichtung
4.7	8	Edelstahl-Inbusschrauben M4x10 mm
4.8	4	Edelstahl-Muttern M4
4.9	4	Edelstahl-Inbusschrauben M4x25 mm
4.10	4	Edelstahl-Unterlegscheiben Ø 4,3 mm



Tiefe: 275 mm

Breite: 293 mm

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Kontrollieren Sie den Lieferumfang!

Die mittlere Aussparung dient der Überdeckung von Unterputz- und Aufputzdosen

D12 Kamerahandbuch Teil 1

55/120

2.10 Lieferumfang Eck- und Masthalter (Sonderzubehör)



Position	Anzahl	Bezeichnung
5.1	4	Edelstahl-Inbusschrauben M8x30 mm
5.2	4	Edelstahl-Unterlegscheiben Ø 9 mm
5.3	4	Selbstsichernde Edelstahl-Muttern M8
5.4	2	Edelstahl-Mastschellen



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

Robust und wartungsfrei: Eck- und Masthalter aus 3 mm Edelstahl

D12-Zubehör für einfache Eck- und Mastmontage

2.11 Montage des Eck- und Masthalters

2.11.1 Übersicht

Ist eine Montage der MOBOTIX D12 über Eck oder an einem Mast vorgesehen, empfiehlt sich der Einsatz des **MOBOTIX Eck- und Masthalters**. Dieser Halter besteht aus **pulverlackiertem Edelstahl (3 mm; weiß)** und ist als ergänzende Befestigungsmöglichkeit für den **Outdoor-Wandhalter** konzipiert. Die mitgelieferten Edelstahl-Mastschellen ermöglichen die Montage an Masten mit einem Durchmesser von **60 bis 180 mm**.

Konstruktionsbedingt kann bei Einsatz des Eck- und Masthalters *keine* Unterputz-Anschlussdose verwendet werden.



Der Eck- und Masthalter ist aus 3 mm Edelstahl gefertigt, weiß pulverbeschichtet und ebenso robust und pflegeleicht wie der Outdoor-Wandhalter.



2.11.2 Montage an Gebäudeecken

Verwenden Sie die **im Lieferumfang des Outdoor-Wandhalters enthaltenen Dübel, Schrauben und Unterlegscheiben** (siehe Abschnitt 2.9, *Lieferumfang Outdoor-Wandhalter*), um den Eck- und Masthalter an einer Gebäudeecke zu befestigen.

- Markieren Sie die vier Dübellöcher an der Gebäudeecke (achten Sie dabei darauf, dass die Pfeile am Halter nach oben zeigen) und bohren Sie die Löcher mit einem 10 mm-Dübelbohrer.
- Führen Sie die Kamera-Anschlusskabel von hinten durch eine der großen runden Öffnungen des Eck- und Masthalters und danach durch eines der beiden Löcher mit 16 mm Durchmesser in der Vorderseite des Halters. Die Kabel sollten vorzugsweise direkt aus dem Gebäude durch den Eck- und Masthalter und den Outdoor-Wandhalter in die Kamera verlegt werden (verdeckte Kabelführung).

Hinweis: Die Kabellänge ab Gebäudeecke sollte mindestens 80 cm betragen!

 Führen Sie die im Lieferumfang des Outdoor-Wandhalters enthaltenen Dübel 10 mm (Pos. 4.3) in die Dübellöcher ein und schrauben Sie den Eck- und Masthalter mit den Schrauben 8x70 mm (Pos. 4.5) und Unterlegscheiben Ø 9 mm (Pos. 4.4) an der Gebäudeecke fest.

Montieren Sie als Nächstes den **Outdoor-Wandhalter am Eck- und Masthalter**, wie in Abschnitt 2.11.4, *Montage des Outdoor-Wandhalters am Eck- und Masthalter*, beschrieben.









Achten Sie darauf, dass die Kabel bei der Montage nicht geguetscht werden!



Achtung: Die verwendeten Schrauben sollten mindes-

tens 15 mm länger als die

Dübel sein

2.11.3 Montage an Masten

Verwenden Sie die **im Lieferumfang des Eck- und Masthalters enthaltenen Edelstahlbänder**, um den Eck- und Masthalter an einem Mast zu befestigen.

 Führen Sie die Mastschellen (Pos. 5.4) durch die Öffnungen im Masthalter (siehe Abbildung). Je nach Dicke des Mastes sollten die am besten passenden Schlitze zur Durchführung der Bänder verwendet werden. Die Mastschellen ermöglichen die Montage an Masten mit einem Durchmesser von 60 bis 180 mm.



Führen Sie die Kamera-Anschlusskabel von hinten durch eine der großen runden Öffnungen des Eck- und Masthalters. Die Kabel sollten vorzugsweise direkt aus dem Mast durch den Eck- und Masthalter und den Outdoor-Wandhalter in die Kamera verlegt werden (verdeckte Kabelführung).



Hinweis: Die Kabellänge ab Mast sollte mindestens 80 cm betragen!

 Ziehen Sie die Mastschellen des Masthalters fest. Bei Bedarf können die überstehenden Enden der Mastschellen gekürzt werden.



Montieren Sie als Nächstes den **Outdoor-Wandhalter am Eck- und Masthalter**, wie in Abschnitt 2.11.4, *Montage des Outdoor-Wandhalters am Eck- und Masthalter*, beschrieben.

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Mastdurchmesser: 60 bis 180 mm



2.11.4 Montage des Outdoor-Wandhalters am Eck- und Masthalter

Verwenden Sie die **im Lieferumfang des Eck- und Masthalters enthaltenen Edelstahlschrauben, Unterlegscheiben und Muttern**, um den Outdoor-Wandhalter am montierten Eck- und Masthalter zu befestigen.

• Führen Sie die Kabel in die rückwärtige Öffnung des Outdoor-Halters ein.



 Verwenden Sie die im Lieferumfang des Eckund Masthalters enthaltenen Inbusschrauben M8x30 mm (Pos. 5.1), Unterlegscheiben Ø 9 mm (Pos. 5.2) und Muttern M8 (Pos. 5.3) und befestigen Sie den Outdoor-Wandhalter am Eck- und Masthalter.

Montieren Sie als Nächstes die **Kamera am Outdoor-Wandhalter**, wie ab Abschnitt 2.12.3, *Ausrichten der Kamera auf der Abdeckplatte*, beschrieben.





2.12 Montage der Kamera mit Outdoor-Wandhalter

2.12.1 Ausrichten des Passiv-Infrarot-Sensors (PIR) der Kamera

Bei der Montage der Kamera ist zu beachten, dass der PIR-Sensor in die bevorzugte Überwachungsrichtung ausgerichtet sein sollte. Der PIR-Sensor hat eine **Reichweite von ca. 10 m** und einen **Erfassungswinkel von ca. +/-15**°.

Die zur Verfügung stehenden Positionen ergeben sich durch die Anbauhöhe der MOBOTIX D12D-Outdoor und die Ausrichtung der Kamera auf der **Abdeckplatte (Pos. 4.2)**, die jeweils in 15°-Schritten erfolgen kann (siehe auch Abschnitt 2.12.3, *Ausrichten der Kamera auf der Abdeckplatte*).



Markieren Sie gegebenenfalls die ideale Position des PIR-Sensors auf der Unterseite der Abdeckplatte mit einem Bleistift.

D12 mit Outdoor-Wandhalter

PIR-Daten: Reichweite ca. 10 m Erfassungswinkel ~ +/-15°

61/120

2.12.2 Montage des Outdoor-Wandhalters

Die Montage des Outdoor-Wandhalters erfolgt idealerweise über der getesteten Anschlussdose, auf die die entsprechenden Leitungen (Netzwerk, ISDN, eingeschleifte Stromversorgung) aufgeschaltet wurden.



Montage des Outdoor-Wandhalters über der Anschlussdose

[©] MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany www.mobotix.com • info@mobotix.com



Die Bohrschablonen finden Sie am Ende dieses Handbuchs als Faltblatt!

Achten Sie beim Ausdruck darauf, dass die Bohrschablone nicht skaliert wird!

Optional Silikon!

Kabellänge ab Wand: mindestens 70 cm

Kabellänge ab Wand: mindestens <mark>80 cm</mark> bei Verwendung des Eck- und Masthalters Um die genaue Lage der Bohrlöcher und der Kabelführung zu ermitteln, verwenden Sie die **mitgelieferte Bohrschablone** (Faltblatt am Ende des Handbuchs). Achten Sie beim Drucken oder Kopieren der Bohrschablone darauf, dass diese in Originalgröße gedruckt wird!

 Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Dübel 10 mm (Pos. 4.3), Schrauben 8x70 mm (Pos. 4.5) und Unterlegscheiben Ø 9 mm (Pos. 4.4), um den Outdoor-Wandhalter an der Wand zu befestigen!

- Kleben Sie vor der Montage die beigelegte
 Wandanschlussdichtung (Pos. 4.6) mit etwas Silikon auf die Rückseite des Wandhalters. Wird der Outdoor-Wandhalter auf einem sehr unebenen Untergrund (Rauhputz) befestigt, sollte der Wandhalter nach der Montage zusätzlich auf der Oberseite zur Wand hin mit Silikon abgedichtet werden.
- Die rechteckige Aussparung auf der Rückseite des Wandhalters ist für die installierte Unterputz-Anschlussdose vorgesehen.
- Wenn Sie das vormontierte Ethernet-Kabel nicht verwenden, achten Sie darauf, dass die Kabellänge ab der Anschlussdose bzw. der Wand mindestens 70 cm (bei Verwendung des Eck- und Masthalters mindestens 80 cm; siehe Abschnitt 2.11) betragen muss.









2.12.3 Ausrichten der Kamera auf der Abdeckplatte

Nachdem der Outdoor-Wandhalter an der Wand oder am Mast montiert wurde, erfolgt die endgültige Montage der Kamera auf der Unterseite der **Abdeckplatte** (**Pos. 4.2**). Die Abdeckplatte verschließt den Outdoor-Wandhalter von unten und dient gleichzeitig als Halterung für die Kamera selbst.

Auf der Oberseite der Abdeckplatte befinden sich 24 Aufnahmen für die **Edelstahlmuttern M4 (Pos. 4.8)**, mit der die Kamera um jeweils 15° gedreht montiert werden kann. Um die Montage zu erleichtern, sind diese Aufnahmen jeweils mit Nummern (von 1 bis 8) versehen.



Die Abdeckplatte verschließt den Outdoor-Wandhalter von unten und dient gleichzeitig als Halterung für die Kamera

Zur Ausrichtung der Kamera sind als Beispiel drei Grundpositionen vorgegeben:

 Kameraausrichtung mit Passiv-Infrarot-Sensor nach vorne: Verwenden Sie die mit 1 nummerierten Aufnahmen für die Muttern M4 (Pos. 4.8).



- Kameraausrichtung mit Passiv-Infrarot-Sensor nach rechts: Verwenden Sie die mit 3 nummerierten Aufnahmen für die Muttern M4 (Pos. 4.8).
- Kameraausrichtung mit Passiv-Infrarot-Sensor nach links: Verwenden Sie die mit 7 nummerierten Aufnahmen für die Muttern M4 (Pos. 4.8).



PIR links: 7

PTR rechts: 3

PIR vorn: 1

2.12.4 Montage der Kamera auf der Abdeckplatte

Zur Befestigung der Kamera auf der Abdeckplatte werden drei der im Lieferumfang enthaltenen Inbusschrauben M4x25 mm (Pos. 4.9) mit den Unterlegscheiben Ø 4,3 mm (Pos. 4.10) und den entsprechenden Muttern verwendet.

Achtung

Achten Sie beim Einschrauben der Inbusschrauben mit dem 3 mm-Inbusschlüssel darauf, dass die Domkuppel nicht verkratzt wird!

• Führen Sie die **Anschlusskabel der Kamera** von unten (glatte Seite) durch die runde Öffnung der Abdeckplatte (Pos. 4.2).



- Richten Sie die Kamera so auf der Unterseite der Abdeckplatte aus, dass der PIR-Sensor in die vorgesehene Richtung zeigt und das Loch f
 ür die Inbusschraube rechts neben dem PIR-Sensor mit einem Loch der Abdeckplatte übereinstimmt.
- Legen Sie die erste Mutter M4 (Pos. 4.8) in die entsprechende Aufnahme der Abdeckplatte ein und schrauben Sie die Kamera mit einer Inbusschraube M4x25 mm (Pos. 4.9) und einer Unterlegscheibe Ø 4,3 mm (Pos. 4.10) *leicht* an.
- Drehen Sie die Abdeckplatte um und ermitteln Sie die Nummer der gerade verschraubten Aufnahme (Beispiel: PIR zeigt nach vorne → Aufnahme hat die Nummer 1). Legen Sie die restlichen Muttern M4 (Pos. 4.8) in die Aufnahmen mit der gleichen Nummer (in diesem Fall 1) und bringen Sie die beiden anderen Inbusschrauben M4x25 mm (Pos. 4.9) mit den entsprechenden Unterlegscheiben an.

Verschrauben Sie die Kamera an der Abdeckplatte, *bevor* diese montiert wird

Kameraausrichtung mit Passiv-Infrarot-Sensor nach vorne: Position 1





• Kontrollieren Sie die drei Inbusschrauben M4x25 mm (Pos. 4.9) auf festen Sitz.

2.12.5 Anschließen der Kamera und Montage der Abdeckplatte

- Stecken Sie die **Anschlusskabel der Kamera** in die entsprechenden wandseitigen Anschlüsse bzw. Adapter ein.
- Rasten Sie die **gerade Seite der Abdeckplatte** wie in der Abbildung gezeigt am hinteren Rand des Wandhalters ein.



- Klappen Sie die Abdeckplatte nach oben.
- Verschrauben Sie die Abdeckplatte mit dem Wandhalter (8 Inbusschrauben M4x10 mm; Pos. 4.7) und kontrollieren Sie die Schrauben auf festen Sitz.

Montage der Kamera auf der Abdeckplatte

Einrasten der Abdeckplatte im Outdoor-Wandhalter

Max. Drehmoment für alle Schrauben: 4 Nm

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com



Konterring sichert die

terung

Objektive gegen Erschüt-

D12 Kamerahandbuch Teil 1

2.13 Abschließende Arbeiten

2.13.1 Verbindungsaufnahme mit der Kamera

Stellen Sie die Verbindung zur Kamera her, wie in Abschnitt 3.1.2, Verbindungsaufnahme, beschrieben.

2.13.2 Feinjustieren der Objektive, visuelle Kontrolle

Stellen Sie sicher, dass Sie das Livebild der Kamera auf einem Computermonitor oder Laptop sehen können. Richten Sie anschließend die Objektive so aus, dass sie die gewünschten Bildausschnitte zeigen:

- Entfernen Sie die **Domkuppel** der Kamera mit Hilfe eines fusselfreien Baumwolltuchs.
 - Lösen Sie den Konterring des Objektivs, justieren Sie die Bildschärfe und drehen Sie den Konterring wieder fest. Drehen Sie das Objektiv auf keinen Fall zu weit oder mit Gewalt ein, um Beschädigungen der Objektivhalterung zu vermeiden.



Hinweis

Über die **Scharfstellhilfe** steht eine visuelle Hilfe bei der Schärfeeinstellung eines MOBOTIX-Kameraobjektivs zur Verfügung (siehe Abschnitt 4.3.3, *Bild- und Audio-Einstellungen, Quick-Controls* im *Softwarehandbuch*).

- Kontrollieren Sie, ob die Objektivflachbandkabel richtig verlegt sind.
- Kontrollieren Sie die Kabelhalteklammern auf korrekten Sitz. Dadurch wird vermieden, dass nicht korrekt angebrachte Kabelhalteklammern später in die Domkuppel fallen und Teile des Bildes verdecken.

Achtung (nur 135 mm-Teleobjektive)

Scharfstellung: Durch den Linseneffekt der Domkuppel verändert sich der Scharfstellpunkt des 135 mm-Teleobjektivs leicht. Drehen Sie daher das Teleobjektiv (vor Montage der Domkuppel) um **ca. 90° gegen den Uhrzeigersinn** (gesehen in Objektiv-Einschraubrichtung). Kontrollieren Sie die Bildschärfe des Kamerabildes bei montierter Domkuppel und korrigieren Sie gegebenenfalls die Scharfstellung.

 Montieren Sie abschließend die Domkuppel mit einem weichen Baumwolltuch und überprüfen Sie die Scharfstellung der Objektive auf dem Monitor.





2.13.3 Ausrichten der Einzelbilder bei der MOBOTIX D12D-180°

Bei der **MOBOTIX D12D-180°** sind zwei 90°-Weitwinkelobjektive auf einer Objektivbrücke so angeordnet, dass sie ein 180°-Doppelbild ergeben. Durch kleinste Fertigungstoleranzen passen die Bilder jedoch nicht immer vollständig und nahtlos aneinander.

Bei der Einrichtung einer **D12D-180°** müssen die folgenden Schritte durchlaufen werden, um aus den zwei Einzelbildern (linker und rechter Bildsensor) ein passendes Gesamtbild herzustellen.

Schritt 1: Aktivieren der 180°-Ansicht

Beim ersten Zugriff auf die Bilder der **D12D-180**° wird nur das Bild des rechten Kameraobjektivs angezeigt. Klicken Sie auf das Quick-Control **Bildsensor auswäh-Ien** über dem Livebild und im Wertefeld rechts daneben auf *180°-Ansicht*. Sollte das Bild nicht auf Ihren Bildschirm passen, weil ein größeres Format als VGA eingestellt ist (z. B. *Mega*), setzen Sie das Bildformat in gleicher Weise auf VGA: Quick-Control **Auflösung** > *VGA* (*640x480*).

Bei der Betrachtung des Livebildes fallen folgende Punkte auf:

- Teile der Bildinformationen (insbesondere am oberen und unteren Bildrand) werden doppelt dargestellt.
- Die Bilder sind leicht gegeneinander verdreht.
- Die Kamera zeigt die Steuerelemente zum Einrichten der 180°-Ansicht links unten im Livebild an (diese werden später wieder ausgeblendet).

Schritt 2: Zoomen der Einzelbilder

In diesem Schritt wird der Zoom der beiden Einzelbilder solange erhöht, bis der graue Bereich in der Bildmitte nicht mehr zu sehen ist und die doppelten Bildinformationen verschwinden.



Durch Klicken auf das entsprechende Steuerelement kann die Zoomstufe vergrö-Bert oder verkleinert werden, wobei Klicks auf das kleine Symbol nahe am unteren Bildrand kleine Änderungen bewirken, Klicks weiter oben zum großen Symbol grö-Bere Änderungen. Für diese Arbeiten sollte ein möglichst breiter Monitor mit hoher Auflösung verwendet werden!



Steuerelemente zum Konfigurieren der 180°-Ansicht







Zoomen der Einzelbilder



D12 Kamerahandbuch Teil 1





Drehen der Einzelbilder





Zusammenfügen der Einzelbilder



Schritt 3: Drehen der Einzelbilder

Sind die Einzelbilder gegeneinander verdreht, kann dies durch Klicken auf das entsprechende Steuerelement behoben werden:

- Durch Klicken auf das linke Symbol werden beide Bilder im Uhrzeigersinn gedreht (Klicken auf das rechte Symbol dreht beide Bilder gegen den Uhrzeigersinn).
- Der Abstand des Klickens vom unteren Bildrand bestimmt die Größe des Drehwinkels: Je näher zum Rand hin geklickt wird, desto kleiner ist der Drehwinkel.



Schritt 4: Zusammenfügen der Einzelbilder

Durch Klicken auf das entsprechende Steuerelement werden die beiden Einzelbilder so übereinander geschoben, dass sie entlang der Trennlinie deckungsgleich sind:



Schritt 5: Deaktivieren der 180°-Konfiguration

Im letzten Schritt wird der Konfigurationsmodus der **D12D-180**° beendet. Klicken Sie hierzu auf das Quick-Control **Konfiguration 180**°-**Ansicht** und im Wertefeld rechts daneben auf *Deaktivieren*. Um diese Konfiguration auch nach dem nächsten Neu-



start zu verwenden, fragt die Kamera-Software, ob Sie die gesamte Konfiguration speichern möchten. **Es wird dringend empfohlen, die Konfiguration zu speichern, da die eben gemachten Einstellungen ansonsten nach dem nächsten Neustart verloren sind.**

Achtung

Die Zoomfunktionen der D12D-180° sind bei aktivierter 180°-Ansicht deaktiviert!

Um die gesamte Konfiguration manuell zu speichern, öffnen Sie das Quick-Control **Einstellungen verwalten** und wählen Sie rechts daneben den Befehl *Gesamte Konfiguration speichern* aus. Beachten Sie, dass Sie zum Speichern der Konfiguration auf der Kamera Administrationsrechte besitzen müssen.

Einfluss der Objektivneigung auf die optimale Anzeige

Um ein gutes Panoramabild zu erhalten, darf die Kamera nicht zu steil nach unten blicke, da die entzerrten Einzelbilder ansonsten optisch nicht optimal zueinander passen. Der für den Beobachter interessante Bereich sollte sich in der Bildmitte befinden, um ein möglichst naturgetreues Gesamtbild zu erzeugen.



D12D-180° blickt zu steil nach unten: Ebene Fläche wirkt "geknickt"

69/120



Optimale Ausrichtung der D12D-180°: Ebene Fläche wird korrekt dargestellt

2.13.4 Montage der Domkuppel und des Kamera-Gehäuserings

Nachdem der Wandhalter und die Kamera montiert wurden, wird die **Domkuppel** montiert:

 Nehmen Sie ein Baumwolltuch und schrauben Sie die transparente Domkuppel im Uhrzeigersinn auf das Gehäuse. Dies verhindert das versehentliche Verstellen der Objektive bei den weiteren Montagearbeiten.

Wichtig: Setzen Sie die Domkuppel mit der Markierung in Richtung des PIR-Sensors auf die Kamera auf. Dies verhindert ein Verkanten der Domkuppel!



Hinweis: Im Lieferumfang ist eine zusätzliche getönte Domkuppel enthalten!

Anschließend wird der Gehäusering montiert:

- Montieren Sie den Gehäusering erst, wenn alle Einstellarbeiten an den Objektiven abgeschlossen und die Domkuppel aufgeschraubt wurde.
- Positionieren Sie den Gehäusering so, dass die Aussparung im Ring (runde Öffnung) mit dem PIR-Sensor der Kamera übereinstimmt. Durch leichten Druck rastet der Ring in die drei vorgesehenen Halterungen im Gehäusesockel ein.



Achtung

Die **Wetterfestigkeit** der MOBOTIX D12D-Outdoor ist nur gegeben, wenn das Kameragehäuse fest mit der Abdeckplatte verschraubt ist und sowohl die Domkuppel als auch der Gehäusering fest sitzen.

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

Domkupppel im Uhrzeigersinn aufschrauben

Domkuppel mit der Markierung in Richtung PIR ausrichten

Der Gehäusering rastet durch leichten Druck in die 3 Vertiefungen im Gehäusesockel ein

Die Demontage des Gehäuserings erfolgt aus Sicherheitsgründen mit dem Spezialwerkzeug (siehe Abschnitt 2.14, Demontage der Kamera)
2.14 Demontage der Kamera

Zur Demontage der Kamera muss zuerst der Gehäusering der D12 entfernt werden. Hierzu benötigen Sie das im Lieferumfang enthaltene Spezialwerkzeug und ein weiches Baumwolltuch zum Entfernen der Domkuppel (siehe Abschnitt 2.15.1, *Pflegehinweise*).

(1) Entfernen des äußeren Gehäuserings

Aus Sicherheitsgründen kann die Demontage nur mit einem Spezialwerkzeug erfolgen. Gehen Sie deshalb wie in der Abbildung unten gezeigt vor:

- Lösen Sie den Gehäusering mit dem mitgelieferten Spezialwerkzeug. Das Spezialwerkzeug wird hierzu nacheinander in die drei Löcher des Gehäuserings eingedrückt. Heben Sie den Gehäusering dabei leicht an.
- Nehmen Sie den Gehäusering nach oben/unten (Deckenmontage) ab.



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Die Demontage des Gehäuserings erfolgt aus Sicherheitsgründen nur mit dem Spezialwerkzeug



Inbusschlüssel ist im Lieferumfang enthalten

(2) Abnehmen der Kabelabdeckung

Lösen Sie die 4mm-Inbusschrauben der Kabelabdeckung und heben Sie diese ab.

Hinweis: Wenn sich die Kabelabdeckung nicht mit der Hand lösen lässt, sollte diese mit einem geeigneten Werkzeug (Schrauben-



dreher) leicht angehoben werden. Drücken Sie hierzu das Werkzeug in die dafür vorgesehenen Vertiefungen ein.

(3) Entfernen der Ethernet- und ISDN-Kabel

Die Kabel lassen sich durch Herunterdrücken der Verriegelung am Kabelstecker und leichten Zug am Kabel entfernen. Danach kann das Kabel aus der äußeren Führung am Gehäuse entnommen und durch die Durchlassöffnung entfernt werden. **Beachten Sie dabei, dass die Kabelführung an der Kamera nicht beschädigt wird** (*siehe Abbildung*).



(4) Entfernen der Domkuppel

Nehmen Sie ein Baumwolltuch und schrauben Sie die transparente Domkuppel durch **Drehen gegen den Uhrzeigersinn** ab.



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Domkuppel gegen den Uhrzeigersinn abschrauben



(5) Entfernen der Kabelhalteklammern im Inneren der Domkuppel

Die Kabelhalteklammern können durch Zusammendrücken aus ihrer Halterung entfernt werden.



(6) Entfernen der objektivseitigen Stecker Drücken Sie die Haltebacken der Stecker zusammen und ziehen Sie dann die Flachbandstecker von den Objektivanschlüssen ab.



(7) Lösen und Entfernen der zentralen Objektivfeststellschraube, Entnahme der Objektiveinheiten

Mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel (3 mm) wird die zentrale Objektivfeststellschraube entfernt. Danach lassen sich die Objektiveinheiten entnehmen.



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

2.15 Hinweise

2.15.1 Pflegehinweise

Reinigen der Domkuppel

- Um die Domkuppel vor Kratzern und Schmutz zu schützen, sollte diese stets mit einem weichen Baumwolltuch oder vorzugsweise mit der mitgelieferten Schutzfolie montiert und demontiert werden.
- Sie sollten die Domkuppel in regelmäßigen Abständen reinigen. Verwenden Sie hierzu immer ein weiches, fusselfreies Baumwolltuch.
- Bei stärkerer Verschmutzung verwenden Sie zusätzlich einen milden Reiniger ohne Alkoholanteil und ohne schleifende Bestandteile.
- Weisen Sie eventuell das Reinigungspersonal in diese Pflegehinweise ein.

Reinigen des Objektivs

Sollte das Objektiv beispielsweise bei der Montage verschmutzt worden sein, verwenden Sie zum Reinigen der Objektiv-Frontlinse ein weiches Baumwolltuch. Beachten Sie, dass die Bildschärfe nach dem Reinigungsvorgang kontrolliert und eventuell nachjustiert werden muss.

2.15.2 Leitungsverlegung, Brand-, Blitz- und Überspannungsschutz

Beim Verlegen von Leitungen im Innen- und Außenbereich sind immer die aktuellen Vorschriften für Leitungsverlegung, Blitz- und Brandschutz zu beachten.

MOBOTIX empfiehlt generell, die Installation von MOBOTIX-Kameras nur von geprüften Fachbetrieben durchführen zu lassen, die mit der Installation und dem sicheren Betrieb von Netzwerkgeräten und den zugrundeliegenden Vorschriften für Blitz- und Brandschutz sowie der aktuellen Technik zur Verhinderung von Überspannungsschäden vertraut sind.

Weitere Informationen erhalten Sie beim **VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.** (www.vde.de) oder bei Herstellern von Blitz- und Überspannungseinrichtungen (z. B. Fa. Dehn: www.dehn.de).

Leitungsverlegung

Beim Verlegen von Leitungen sind die folgenden Hinweise zu beachten:

- **Datenkabel:** Als Datenkabel für die Ethernet-Schnittstelle darf nur doppelt geschirmtes CAT5- oder CAT7-Kabel (S/STP) verwendet werden.
- Außenbereich: F
 ür den Au
 ßenbereich gelten besondere Anforderungen f
 ür die zu verwendenden Kabel und den Blitzschutz (siehe weiter unten in diesem Abschnitt).
- Leitungslänge: Die einzelnen Leitungsabschnitte dürfen die maximal zulässigen Längen nicht überschreiten, um einwandfreie Datenübertragung zu gewährleisten (siehe Abschnitt 3.2, Anschließen der Kamera an das Netzwerk, Stromversorgung).





Doppelt geschirmte CAT5-/CAT7-Kabel verwenden Vermeidung von Induktion: Datenkabel d
ürfen nur parallel zu Strom- oder Hochspannungsleitungen verlegt werden, wenn die vorgeschriebenen Mindestabst
ände eingehalten werden.

Brandschutz

Beim Verlegen von Leitungen für die Stromzufuhr sind die entsprechenden Vorschriften des VDE und die am Installationsort gültigen Brandschutzverordnungen zu beachten.

Blitz- und Überspannungsschutz

Um Schäden durch Blitzschlag und Überspannung zu vermeiden, sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Blitzstrom-Ableiter: In Bereichen, die durch Blitzschlag gefährdet sind (z. B. auf Dächern) ist ein Blitzstrom-Ableiter (Blitzfänger), der die Kamera um mindestens 1 m überragt, im Abstand von 1 m zur Kamera zu installieren, um auftretende Blitzströme von der Kamera fernzuhalten und ins Erdreich abzuleiten.
- Überspannungsschutz: Um Beschädigungen an der Kamera, dem Gebäude und der Netzwerk-Infrastruktur durch Überspannung zu vermeiden, sind geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen (z. B. Überspannungsschutzplatinen für 19"-Racks, Stromversorgung der MOBOTIX-Kamera über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Einbau geeigneter Überspannungsableiter vor Routern, Switches, Servern, usw.).



unbedingt befolgen!

Wichtige Anweisungen;

76/120

Wird nicht benötigt, wenn die Stromversorgung über einen PoE-fähigen Switch (IEEE 802.3af) erfolgt!

Stromversorgung für kleinere Installationen

Intelligente und robuste Stromversorgung durch Hutschienen-Montage

Wartungsfrei und langlebig durch Verzicht auf Lüfter

D12 Kamerahandbuch Teil 1

2.16 Kamera-Zubehör

Steckernetzteil (MX-SNT-E01-30-RJ)

Das MOBOTIX Steckernetzteil wird benötigt, wenn die Spannungsversorgung der MOBOTIX-Kamera nicht über ein **Netpower-Rack**, eine **Netpower-Box** oder über einen PoE-kompatiblen Switch oder Router erfolgt.

Netzwerk-Power-Adapter (MX-NPA-3-RJ)

Der Netzwerk-Power-Adapter dient zur entfernten Spannungsversorgung der MOBOTIX-Kamera über das Netzwerkkabel. Damit ist es möglich, die Spannungsversorgung über Strecken bis zu 100 m über das Netzwerkkabel sicherzustellen. Der Netzwerk-Power-Adapter wird in Verbindung mit dem Steckernetzteil benötigt, sowie immer dann, wenn die





Kamera nicht über einen PoE-kompatiblen Switch oder Router bzw. über ein Netpower-Rack oder eine Netpower-Box mit Spannung versorgt wird.

Netpower-Box für bis zu 4 Kameras (MX-NPR-4)

Mit dem MX-NPR-4 ist es möglich, bis zu vier MOBOTIX-Kameras über das Netzwerkkabel mit Spannung zu versorgen. Das NPR-4 ersetzt damit vier separate Netzteile mit Netzwerk-Power-Adaptern. Durch den mitgelieferten Adapter kann die Netpower-Box problemlos auf Hutschienen montiert werden.



Netpower-Rack für 8/20 Kameras (MX-NPR-8/20)

Mit dem MX-NPR-8 bzw. dem MX-NPR-20 ist es möglich, bis zu acht bzw. zwanzig MOBOTIX-Kameras über das Netzwerkkabel mit Spannung zu versorgen. Die NPRs ersetzen damit acht bzw. zwanzig separate Netzteile und Netzwerk-Power-Adapter und können problemlos in 19"-Racks eingebaut werden (2 HE).



Vorteile der MOBOTIX PoE-Produkte

- Wartungsfrei und langlebig durch Verzicht auf Lüfter.
- Höhere Zuverlässigkeit des Gesamtsystems, da Standard-Router ohne PoE verwendet werden können (geringere Anfälligkeit).
- Sauberer Einbau durch Hutschienen-Montage (*MX-NPR-4*) bzw. 19"-Montage (*MX-NPR-8/20*).

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Outdoor-Wandhalter (MX-WH-Dome)

Mit dem **Outdoor-Wandhalter** wird die D12 auch im Außenbereich einsetzbar. In Verbindung mit dem Outdoor-Wandhalter erreicht die MOBOTIX D12 die Schutzklasse **IP65** (absolut staubdicht und strahlwassergeschützt). Die Umgebungstemperaturen können zwischen -30°C und +60°C liegen, was den Einsatz an den unterschiedlichsten Standorten ermöglicht.

Eck- und Masthalter (MX-MH-Dome-ESWS)

Ist eine Montage an einem Mast oder über Eck vorgesehen, empfiehlt sich der Einsatz des Eck- und Masthalters in Verbindung mit dem Outdoor-Wandhalter. Der Eck- und Masthalter besteht aus **pulverbeschichtetem Edelstahl (3 mm, weiß)** und ist speziell für den Outdoor-Einsatz konzipiert. Die mitgelieferten Edelstahl-Schlauchschellen gestatten die Montage an Masten von **60 bis 180 mm** Durchmesser (siehe Abschnitt 2.11, *Montage des Eck- und Masthalters*).

Splittkabel für Stromversorgung bei reinem ISDN-Betrieb (MX-OPT-ISDN-SPLIT)

Dieses Zusatzkabel wird für reinen ISDN-Betrieb benötigt, um die Stromversorgung über **Steckernetzteil** und **Netzwerk-Power-Adapter** bzw. einen **MX-NPR-4/8/20** in ein achtadriges ISDN-Kabel einzuschleifen.

.

Outdoor-Wandhalter aus hochfestem PBT-30-GF

Eck- und Masthalter:

Outdoor-Qualität in 3 mm-Edelstahl

Einschleifen der Stromversorgung in **ein** Kabel bei reinem ISDN-Betrieb







3 INBETRIEBNAHME DER KAMERA

3.1 Generelle Vorgehensweise

Die MOBOTIX-Kamera benötigt **keine Software-Installation**, da sie über einen JavaScript-fähigen Browser betrieben und konfiguriert werden kann. Deshalb wird die MOBOTIX-Kamera von allen gängigen Betriebssystemen (**Windows, Linux**, **Macintosh**, ...) unterstützt.

3.1.1 Stromversorgung der Kamera herstellen

Hierzu stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Steckernetzteil und Netzwerk-Power-Adapter (MX-NPA-3-RJ): Stromversorgung einer Kamera über das Netzwerkkabel (max. 100 m Länge) vom NPA zum Anschluss 10BaseT/NET der Kamera (Abschnitt 3.2.3 und 3.2.4).
- Netzwerk-Power-Box/Rack (MX-NPR-4 bzw. MX-NPR-8/20): Stromversorgung von 4/8/20 Kameras über Netzwerkkabel (max. 100 m Länge) vom NPR zum Anschluss 10BaseT/NET der Kameras (Abschnitt 3.2.5).
- Power-over-Ethernet: Stromversorgung durch Netzwerkkomponenten, die Spannung nach dem PoE-Standard IEEE 802.3af zur Verfügung stellen (Abschnitt 3.2.6).

3.1.2 Verbindungsaufnahme

Die Kamera ist werkseitig so konfiguriert, dass sie über mehrere Verbindungsarten angesprochen werden kann:

 Ethernet-Anschluss der Kamera (10/100 MBit/s Ethernet): Von einem Computer aus direkt (mit Crossover-Kabel) oder mit normalem Patchkabel über NPA oder Switch verbinden, Browser starten, die auf der Kamera aufge-

druckte IP-Adresse (z. B. **10.1.0.99**) in die Adresszeile des Browsers eingeben.

Befindet sich der Computer *nicht* im IP-Adressbereich **10.x.x.x**, kann das **MxControlCenter** installiert werden (siehe Abschnitt 3.3.3). Die weitere Verbindungsaufnahme kann dann über das integrierte Zeroconf/Bonjour erfolgen. Ist dies nicht möglich, muss der Computer kurzzeitig auf den IP-Adressbereich der Kamera umgestellt werden (siehe Abschnitt 3.3.1).



 ISDN-Anschluss der Kamera: Von einem Computer mit ISDN-Karte über eine DFÜ-Verbindung anrufen (linux/tux), Browser starten und die auf der Kamera aufgedruckte IP-Adresse (z. B. 10.1.0.99) eingeben.

Nachdem die erste Verbindung hergestellt wurde, kann die Kamera im Administrationsmenü (**Admin Menu**) eingerichtet werden. Hier können die Netzwerkparame-

enü (**Admin Menu**) eingerichtet werden. Hier können die Netzwerkparame

MOBOTIX PoE-Produkte benötigen keine Lüfter und sind deshalb wartungsfrei und langlebig!

PoE-Komponenten (IEEE 802.af) sollten keine Lüfter haben, um die Zuverlässigkeit des Systems dauerhaft zu gewährleisten

Automatische Kamerasuche mit M×ControlCenter über Zeroconf/Bonjour

Im DFÜ-Feld (Computer):

- Kamera-Telefonnummer
- Benutzer: linux
- Kennwort: **tux**

ter (IP-Adresse und Netzmaske, DHCP, ...) und alle anderen Einstellungen vorgenommen werden.

Hinweis

Bei einer neu ausgelieferten MOBOTIX-Kamera oder nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen startet die Schnellinstallation automatisch bei Aufruf des Administrationsbereiches (Admin Menu). Hier können die grundlegenden Kameraparameter menügeführt konfiguriert werden. Nach einmaligem Durchlaufen der Schnellinstallation wird der Administrationsbereich nach erneutem Klick auf den Button Admin Menu dann in der normalen Ansicht geöffnet.

Insgesamt lässt sich die Konfiguration in folgende Schritte aufgliedern:

- 1) Erste Verbindung herstellen (Netzwerk oder ISDN).
- 2) Zukünftigen Netzwerk-/ISDN-Zugang einstellen (Schnellinstallation).
- 3) Ereignissteuerung einstellen (Ereignisse, Aktionen und Meldungen); siehe Kapitel 7, Ereignisse, Aktionen und Meldungen, im Softwarehandbuch.
- 4) Speicherort setzen (interner Speicher, FTP, Dateiserver oder Flash-Medium).
- 5) Parameter im permanenten Speicher der Kamera (Flash) sichern.

Immer Schnellinstallation zur Erstkonfiguration verwenden!

MOBOT





3.2 Anschließen der Kamera an das Netzwerk, Stromversorgung

3.2.1 Hinweise zu Kabellängen und zur Stromversorgung

- Die Stromversorgung der Kamera wird ausschließlich über die Ethernetbuchse der Kamera hergestellt. Zum Einschleifen der Stromversorgung werden die MOBOTIX PoE-Produkte (MxPoE) empfohlen (siehe auch Abschnitt 2.16, Kamera-Zubehör):
 - für eine Kamera mit dem Netzwerk-Power-Adapter (MX-NPA-3-RJ)
 - für vier Kameras mit der Netzwerk-Power-Box (MX-NPR-4)
 - für 8 bzw. 20 Kameras mit den Netzwerk-Power-Racks (MX-NPR-8/20)
- Die maximale Kabellänge f
 ür die Spannungsversorgung
 über das Ethernet-Kabel betr
 ägt 100 m.
- Achten Sie darauf, die Kamera nur an Switches oder Router anzuschließen, die die 10/100 MBit/s-Netzwerkschnittstelle der Kamera unterstützen. Überprüfen Sie die LED-Aktivität des entsprechenden Ports am Switch bzw. Router. Beim Einsatz vieler Kameras beachten Sie die Hinweise in Abschnitt 4.11, Mehrere Kameras im Softwarehandbuch.
- Für die Absicherung der Stromversorgung und als Schutz gegen Überspannungen empfiehlt sich der Einsatz unterbrechungsfreier Stromversorgungen (USV).
- Vorteile der MOBOTIX PoE-Produkte:
 - Wartungsfrei und langlebig durch Verzicht auf Lüfter.
 - Höhere Zuverlässigkeit des Gesamtsystems, da Standard-Router/-Switches ohne PoE verwendet werden können (geringere Anfälligkeit).
 - Saubere Montage durch Hutschienen-Montage (MX-NPR-4) bzw. 19"-Einbau (MX-NPR-8/20).
- Wenn zur Stromversorgung der MOBOTIX-Kameras Netzwerkkomponenten eingesetzt werden, die Power-over-Ethernet nach IEEE 802.3af anbieten, sollten nur Geräte ohne Lüfter verwendet werden. Angesichts der geringen Stromaufnahme der MOBOTIX-Kameras erhöht dies sowohl die Zuverlässigkeit des gesamten Systems als auch die Lebenserwartung dieser Komponenten.

Maximale Kabellängen (ISDN)

Anschluss an **ISDN-Dose**: max. **5-10 m** Anschluss am **NTBA (ohne Abschlusswiderstände)**: max. **5-10 m** Anschluss am **NTBA (mit Abschlusswiderständen)**: **120 m**

Achtung

Fehlende Terminierung/Abschluss und falsche Kabellängen sind die häufigsten Installationsfehler! Immer unbedingt die maximale Kabellänge und den korrekten Abschluss der ISDN-Leitung beachten!

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sollte verwendet werden

PoE-Komponenten ohne Lüfter erhöhen die Zuverlässigkeit des gesamten Systems

Für kleinere Installationen bietet MOBOTIX den MX-NPR-4 an

Für die Stromversorgung von 8 bzw. 20 Kameras bietet MOBOTIX Netzwerk-Power-Racks an (MX-NPR-8/20)

Beachten Sie die maximalen Kabellängen

81/128

3.2.2 Startvorgang der Kamera

Nach dem Herstellen der Spannungsversorgung zur Kamera zeigen die 4 LEDs (hinter der Abdeckung des PIR-Sensors) den Startvorgang der Kamera an:

- Hardware-Prüfung: Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung schalten sich die LEDs 1 und 5 für ca. zwei Sekunden ein. Der Computer der Kamera (Bootlader) prüft die Hardware der Kamera.
- Backup-System-Pr
 üfung: Die Kamera pr
 üft das Betriebssystem. Im Fehlerfall startet das Backup-Betriebssystem der Kamera und erm
 öglicht das erneute Aufspielen der Systemsoftware.
- Entpacken des OS: Der Bootlader kopiert und entpackt das Betriebssystem aus dem Flash-Eprom in den System-Speicher (signalisiert durch das Leuchten der LEDs 1 und 5 für ca. 10 Sek.).

Starten des OS: Das Linux-Betriebssystem entpackt seine Daten (Ramdisk) und initialisiert das System. Dabei werden alle Programmteile mit den gespeicherten Prüfsummen im Hinblick auf Veränderungen verifiziert.

- Bootmodus (werkseitige IP-Adresse/DHCP): Wird das magnetische Spezialwerkzeug auf die mit L bezeichnete Stelle gedrückt, kann die Kamera entweder mit der werkseitigen IP-Adresse (alle LEDs leuchten, siehe Abschnitt 3.3.6, Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse) oder mit DHCP gestartet werden (LEDs O und 5 leuchten, siehe Abschnitt 3.3.5, Starten der Kamera mit automatischer IP-Adresse (DHCP)).
- Programmstart: Nach dem Start der Anwendungssoftware blinken die LEDs
 1 und 5 und LED 0 leuchtet dauerhaft (wenn sie in der Konfiguration nicht abgeschaltet wurden) und die Kamera kann nun über den Browser angesprochen werden.

Hinweis

Beim Startvorgang leuchten die LEDs immer, auch wenn sie in **Admin Menu > Konfiguration der LEDs** deaktiviert wurden.





Bedeutung der voreingestellten LEDs:

- 0 Power
- 1 Bildverarbeitung/Ereignis
- 2 Ethernet
- 5 Bildverarbeitung/Ereignis



MOBOTIX-Netzteil und Netzwerk-Power-Adapter erforderlich 3.2.3 Stromversorgung (MxPoE) mit Switch

- (1) Verbinden Sie die Buchse **10BaseT/NET** der Kamera mit der Buchse **Camera** des Netzwerk-Power-Adapters.
- (2) Verbinden Sie die Buchse **LAN/Power** des Netzwerk-Power-Adapters mit einem Ethernet-Anschluss des Switch/Router bzw. der Wanddose.
- (3) Stecken Sie den RJ45-Stecker des Netzteils in die Buchse PC/Power des Netzwerk-Power-Adapters.



3.2.4 Stromversorgung (MxPoE) mit Direktverbindung zum Computer

- (1) Verbinden Sie die Buchse **10BaseT/NET** der Kamera mit der Buchse **Camera** des Netzwerk-Power-Adapters.
- (2) Verbinden Sie die Buchse **PC/Power** des Netzwerk-Power-Adapters mit dem Ethernet-Anschluss des Computers.
- (3) Stecken Sie den RJ45-Stecker des Netzteils in die Buchse **LAN/Power** des Netzwerk-Power-Adapters.



MOBOTIX-Netzteil und Netzwerk-Power-Adapter erforderlich

Bei einer Direktverbindung zum Computer ersetzt der Netzwerk-Power-Adapter das Crossover-Kabel

83/128

3.2.5 Stromversorgung (MxPoE) mit Netzwerk-Power-Rack oder Netzwerk-Power-Box

- Verbinden Sie das werkseitig installierte Kabel der Kamera mit einem CAM-Anschluss des Netzwerk-Power-Rack (MX-NPR-8/20) bzw. der Netzwerk-Power-Box (MX-NPR-4).
- Verbinden Sie den Anschluss **LAN** des Netzwerk-Power-Rack mit einem Ethernet-Anschluss des Switch/Router.



Der Anschluss mit einer Netzwerk-Power-Box (MX-NPR-4) erfolgt analog.

3.2.6 Stromversorgung (PoE IEEE 802.3af) mit Power-over-Ethernet-Produkten

Verbinden Sie das werkseitig installierte Kabel der Kamera mit einem Ethernet-Anschluss des PoE-Switch/Router. Der Switch/Router muss den **PoE-Standard IEEE 802.3af** unterstützen.



MOBOTIX Netzwerk-Power-Rack oder Netzwerk-Power-Box erforderlich

Für die Stromversorgung von 8 bzw. 20 Kameras bietet MOBOTIX Netzwerk-Power-Racks an

Für kleinere Installationen bietet MOBOTIX die Netzwerk-Power-Box an

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sollte verwendet werden

PoE-Switch/Router nach IEEE 802.3af erforderlich



3.2.7 ISDN: Stromversorgung mit Netzwerk-Power-Adapter

- Stecken Sie den gekennzeichneten Stecker des ISDN-Splittkabels (*MX-OPT-ISDN-SPLIT*; optionales Zubehör) in die Buchse **10BaseT/NET** und das verbleibende Kabel in die Buchse **ISDN** der Kamera.
- (2) Verwenden Sie ein achtadriges Kabel (Patchkabel) und verbinden Sie die Buchse Camera des Netzwerk-Power-Adapters mit der Buchse des ISDN-Splittkabels.
- (3) Verbinden Sie die Buchse LAN/Power des Netzwerk-Power-Adapters mit dem S0-Bus/NTBA.
- (4) Stecken Sie den RJ45-Stecker des Netzteils in die Buchse PC/Power des Netzwerk-Power-Adapters.



85/128

3.2.8 ISDN: Direkte Stromversorgung mit Steckernetzteil

- 1) Verbinden Sie die Buchse ISDN der Kamera mit dem SO-Bus/NTBA.
- Versehen Sie den RJ45-Stecker des Steckernetzteils mit einer RJ45-Verlängerung und stecken Sie diese in die noch freie Buchse 10BaseT/NET der Kamera.



Bis zu 12 Anschlussdosen, aber max. 8 Geräte gleichzeitig

ISDN ist ein Bus und der ist immer an beiden Enden mit 100 Ohm Widerständen abzuschließen!

3.2.9 Ethernet und ISDN: Stromversorgung bei gleichzeitigem Betrieb

Für den **gleichzeitigen Betrieb** der Kamera an Ethernet und ISDN verbinden Sie Ethernet-Kabel und ISDN-Kabel mit den entsprechenden Kamerabuchsen. Die **Stromversorgung erfolgt ausschließlich über das Netzwerkkabel** (mit Hilfe von **MOBOTIX POE-Produkten** oder Power-over-Ethernet nach IEEE 802.af).



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

3.3 Das erste Bild der Kamera

3.3.1 Ethernet- und ISDN-Verbindung vorbereiten

Für die erste Verbindungsaufnahme stehen bei der MOBOTIX-Kamera die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

- Ethernet (Netzwerk mit 10/100 MBit/s):
 - Automatische Kamerasuche und Konfiguration mit dem MxControl-Center (kostenlose Software für MOBOTIX-Kameras; Abschnitt 3.3.3, Das erste Bild in MxControlCenter
 - Manuelle Konfiguration (Abschnitt Ethernet-Verbindung vorbereiten)
- **ISDN** (Abschnitt *ISDN-Verbindung vorbereiten*)

Neben der Verwendung von MxControlCenter kann auch per Browser auf die Kamera zugegriffen werden (Abschnitt 3.3.2, Das erste Bild im Browser).

Die weitere Konfiguration der Kamera erfolgt dann entweder über das MxControl-Center oder die Browser-basierte Benutzeroberfläche der Kamera (siehe Abschnitt 4.3. Live-Ansicht im Browser, im Softwarehandbuch).

Ethernet-Verbindung vorbereiten

Für dieses Beispiel wird eine Kamera mit der Werks-IP-Adresse 10.1.0.99 verwendet. Ersetzen Sie diese Adresse durch die entsprechende IP-Adresse Ihrer Kamera. Diese befindet sich auf einem Aufkleber an der Kamera. Unabhängig von der Verbindungsart erfolgt der Browserzugang zur MOBOTIX-Kamera durch Eingabe der Kamera-IP-Adresse in die Adresszeile des Browsers (siehe Abschnitt 3.3.2, Das erste Bild im Browser).

Hinweis

Durch Betätigung des Tasters "L" mit der magnetischen Seite des Spezialwerkzeugs wird die aktuelle IP-Adresse der Kamera - per Sprachausgabe - angesagt.

Ihr Computer muss über eine Netzwerkkarte oder einen WLAN-Anschluss verfügen und er sollte sich im gleichen Subnetz wie die Kamera befinden. Wenn Ihr Netzwerk ebenfalls im 10er-Adressbereich (z. B. 10.x.x.x, Netzmaske 255.0.0.0) arbeitet, können Sie direkt auf die Kamera zugreifen (sofern nicht bereits ein anderes Gerät die IP-Adresse der Kamera verwendet).

Ermitteln Sie die IP-Adresse Ihres Computers:

 Öffnen Sie eine Eingabe aufforderung (Windows) bzw. ein Terminal (Linux) UNIX/OS X) und geber Sie folgenden Befehl ein: Windows 2000/XP:

-	📾 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	- 🗆 🗙
	C:\Dokumente und Einstellungen\JJu>ipconfig /all	-
)	Windows-IP-Konfiguration	
/	Hostname	
	Knotentyp Hybrid	
h	VINS-Proxy aktiviert Nein	
•	DNS-Suffixsuchliste : mobotix.com	
	Ethewnetadantey IAN-Heybindung:	

ipconfig Linux/UNIX und OS X: ifconfig

Automatische Kamerasuche mit MxControlCenter über Zeroconf/Bonjour

86/128

Achtung: Netzmaske 255.0.0.0

Eingabeaufforderung aufrufen (Windows): Start > Ausführen > "cmd" eingeben und Eingabetaste drücken

Die IP-Adresse des eigenen Computers steht bei Windows 2000/XP hinter IP-Adresse, bei Linux/UNIX und OS X üblicherweise hinter der Adresse für das Gerät etho bzw. eno (die erste Netzwerkkarte). Wenn Ihr Computer nicht im 10er-Adressbereich arbeitet, dann ändern bzw. erweitern Sie die Netzwerkkonfiguration für Ihren Computer (siehe unten).

Stellen Sie fest, ob ein anderes Gerät die IP-Adresse der Kamera verwendet:

Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung (Windows) bzw. ein Terminal (Linux/ UNIX/OS X) und geben Sie folgenden Befehl ein:

ping <Werks-IP-Adresse>

Wenn Sie bei nicht angeschlossener Kamera von einem anderen Gerät Antwort erhalten, müssen Sie das betreffende Netzwerkgerät so lange vom Netzwerk trennen, bis Sie die MOBOTIX-Kamera über die Schnellinstallation mit einer noch freien IP-Adresse konfiguriert haben.

Wenn Ihr Computer nicht im 10er-Adressbereich arbeitet (z. B. in einem 192eroder 172er-Netz), tragen Sie vorübergehend eine neue Adresse im 10er-Bereich ein:

Allgemein

IP-Adresse:

Subnetzmaske:

Standardgateway:

Bevorzugter DNS-Server:

Alternativer DNS-Server:

Folgende IP-Adresse verwenden:

C DNS-Serveradresse automatisch beziehen

Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Windows 2000/XP

- (1) Öffnen Sie die Netzwerkverbindungen und anschlie-Bend die Eigenschaften der LAN-Verbinduna.
- (2) Doppelklicken Sie auf Internetprotokoll (TCP/IP).
- (3) Aktivieren Sie im Register Allgemein die Option Folgende Adresse verwenden.
- (4) Geben Sie eine IP-Adresse im 10er-Adressbereich ein, die in Ihrem Netzwerk eindeutig ist und nicht der IP-Adresse der Kamera entspricht (z. B. 10.1.0.11).
- (5) Beenden Sie die Dialoge jeweils durch Klicken auf **OK**.

Linux/UNIX/OS X

(1) Öffnen Sie ein Terminal als Benutzer **root** und geben Sie folgenden Befehl ein (eth0 bzw. en0 ist die jeweils erste Netzwerkkarte): Linux/UNIX: ifconfig eth0:1 10.1.0.11 OS X: ifconfig en0:1 10.1.0.11

Der Computer verfügt jetzt über die zusätzliche IP-Adresse 10.1.0.11 und kann die Kamera mit der Werks-IP-Adresse im 10er-Netz (im Beispiel die 10.1.0.99) erreichen.

Zweite IP-Adresse auf Linux/UNIX-Computer und unter OS X einrichten

Die Werks-IP-Adresse befindet sich auf dem Aufkleber an der Kamera Beispiel: 10.1.0.99

Geben Sie statt 10.1.0.99 die IP-Adresse Ihrer Kamera ein!

Zweite IP-Adresse auf Windows-Computer einrichten



10 . 1 . 0 . 11

255.0.0.0

OK

Erweitert

Abbrechen





Auf PC-Seite muss eine ISDN-Karte vorhanden sein

Für den Betrieb mehrerer Kameras am gleichen SO-Bus werden unterschiedliche MSNs (Rufnummern) benötigt

Routing ermöglicht, unterschiedliche Netzwerkziele über verschiedene Verbindungsarten zu erreichen

ISDN-Verbindung vorbereiten

Ihr Computer muss über eine ISDN-Karte verfügen, um die Verbindung zur Kamera aufzubauen. Wenn in Ihrem Netzwerk ein ISDN-Router zur Verfügung steht, wenden Sie sich an Ihren Netzwerk-Administrator.

- (1) Erstellen Sie eine neue DFÜ-Verbindung (PPP) auf Ihrem Rechner.
- (2) Tragen Sie als Benutzernamen linux und als Kennwort tux ein.
- (3) Geben Sie die Rufnummer (eine noch freie MSN) des ISDN-Anschlusses ein, an dem die

Kamera angeschlossen ist. Vergessen Sie dabei eine evtl. notwendige Nummer zur Amtsholung nicht, wenn Ihr Computer an eine Telefonanlage angeschlossen ist.

Die MOBOTIX-Kamera kann die **MSN automatisch ermitteln** (siehe Abschnitt 5.2.2, *Seiten der Schnellinstallation im Detail* im *Softwarehand-buch*).

(4) Stellen Sie die Verbindung her.

Werkseitig ist die Kamera so vorkonfiguriert, dass sie auf jede Rufnummer/ MSN reagiert (dies kann unter Admin Menu > ISDN-Verbindungen individuell konfiguriert werden).

Hinweis					
Standard ISDN-3	Zugangsdaten der Kamera für DFÜ-Verbindungen				
Benutzername:	linux				
Kennwort:	tux				

Gleichzeitiger ISDN- und Ethernet-Betrieb

In den meisten Fällen wird die MOBOTIX-Kamera entweder an einem Ethernet-Netzwerk **oder** an ISDN betrieben. Dabei wird das Gateway (für Verbindungen außerhalb des lokalen Netzwerks) entweder fest eingestellt (Ethernet) oder automatisch bezogen (ISDN).

Damit die Kamera bei gleichzeitiger Verwendung von Ethernet und ISDN auch ISDN-Auswahlverbindungen herstellen kann, muss die **Standard-Route** auf die bevorzugte ISDN-Auswahlverbindung gesetzt sein (**Admin Menu > ISDN Daten-Verbindungen > Auswahl-Verbindungen**). Siehe auch Abschnitt 5.2, *Schnellinstallation* im *Softwarehandbuch*.

Um darüber hinaus Verbindungswege zu anderen Netzwerken für bestimmte Aufgaben (z. B. Sicherung auf einem internen FTP-Server) zu verwenden, können Sie im Dialog **Admin Menu > Routing** weitere Netzwerkrouten definieren. Weiterführende Informationen zum **Routing** finden Sie in der Kamerahilfe.



3.3.2 Das erste Bild im Browser

Nachdem Sie die MOBOTIX-Kamera erfolgreich in Betrieb genommen haben, können Sie nun das Livebild und die Benutzeroberfläche über den Webbrowser aufrufen. Internet Explorer, Mozilla, Firefox,

Datei	Bearbeiten	Ansicht	Eavoriten	Extras
C Zu	ırück 👻 🕥		2 🖒	

Safari oder jeder andere grafische Browser mit aktiviertem JavaScript ist hierfür geeignet. Dabei ist es unerheblich, welches Betriebssystem verwendet wird - selbst PDAs können problemlos eingesetzt werden.



Nach Eingabe der IP-Adresse der Kamera in der Adresszeile des Browsers (z. B. http://10.1.0.99) zeigt die MOBOTIX-Kamera die Live-Ansicht mit weiteren Bedien- und Informationselementen wie zum Beispiel **Softbuttons**, **Symbole** für die unterschiedlichen Ansichten, Pulldown-Menüs (*Quick-Controls*), Symbole für die Online-Hilfe und den Kamerastatus sowie Hinweise zum Betriebszustand der Kamera im oberen und unteren Bereich des Livebildes.

Hinweis

Standard-Zugangsdaten für den Administrationsbereich Benutzername: admin

Kennwort: meinsm



Kamerazugriff: http://10.1.0.99 (Beispiel)

Die Werks-IP-Adresse befindet sich auf dem Aufkleber am Gehäuse

Administrationsbereich: Benutzername: admin Kennwort: meinsm

Softbuttons sind individuell konfigurierbar

Beispieladresse 10.1.0.99 durch IP-Adresse der eigenen Kamera ersetzen!



Browser-Ansichten



Live: Livebild der



Player: Wiedergabe aufgezeichneter Bilder/Videosequenzen



Multiview: Ansicht mehrerer Kameras (Live oder Player-Ansicht), Verwaltungsfunktionen

Die Ansichten der Kamera im Browser

Die MOBOTIX-Kamera startet automatisch mit der Ansicht Live (werkseitige Voreinstellung). Durch Auswahl einer anderen Startseite (Admin Menu > Sprache und Startseite) können Sie zum Beispiel ausschließlich den Zugriff auf das aktuelle Livebild ohne Bedienelemente erlauben (Ansicht Gast).

Daneben stehen die Standardansichten Player (Wiedergabe aufgezeichneter Bilder bzw. Videosequenzen) und Multiview (Ansicht mehrerer Kameras mit Livebzw. Player-Bildern) zur Verfügung. Der Multiwatcher ermöglicht die Anzeige mehrerer Kameras über eine "Proxy"-Kamera (interessant für den Zugriff von außerhalb des Netzwerks mit reduzierter Bandbreite), im Modus PDA wird eine speziell für mobile Geräte angepasste Ansicht angeboten.

Weitere Informationen zu den Ansichten der Kamera finden Sie in Abschnitt 4.1.1, Die Ansichten der Kamera im Browser, im Softwarehanbuch sowie in der Online-Hilfe der Kamera-Benutzeroberfläche im Browser. Klicken Sie im Livebild rechts oben auf das gelbe Symbol 🥐, um die entsprechende Hilfeseite zu öffnen.

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

91/128

Notizen:

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

3.3.3 Das erste Bild in MxControlCenter

MxControlCenter installieren

Falls Sie eine **MxControlCenter Installations-CD** zur Hand haben, legen Sie diese in Ihr CD-Laufwerk ein.



Alternativ oder auch zur Installation von aktuelleren Versionen können Sie sich die neueste Version als **MSI**-Datei (Windows-Installer) oder als **ZIP**-Datei von der MOBOTIX-Webseite herunterladen. Die aktuellen Versionen finden Sie unter **www.mobotix.com** > **Support** > **Software-Downloads** im Bereich **MxControlCenter**.

Wenn Sie die Installations-CD eingelegt haben, startet der Installationsvorgang automatisch und führt Sie durch die notwendigen Schritte. Haben Sie den aktuellen Installer heruntergeladen, starten Sie die **MSI**-Datei durch Doppelklick.



Der Installer legt automatisch Verknüpfungen der wichtigsten Programme auf dem Desktop an.

Der erste Start von MxControlCenter

Doppelklicken Sie auf eine vom Installer erstellte Verknüpfung (siehe vorherigen Abschnitt *MxControlCenter installieren*) oder direkt auf die Programmdatei, um MxControlCenter zu starten.

MxControlCenter zum kostenlosen Download unter www.mobotix.com

Automatische Installation des MxControlCenter mit Windows-Installer (MSI)

www.mobotix.com • info@mobotix.com

Name 172 16.0.246 172 16.0.243 172 16.0.243 172 16.0.193 172 16.0.128 172 16.0.55 172 16.0.52 172 16.0.49 M12D-Secure

172.16.0.246 172.16.0.243 172.16.0.193 172.16.0.193 172.16.0.55 172.16.0.55 172.16.0.52 172.16.0.49 10.2.1.123

M12D-Se

MX-V30.7.7

Automatische Suche nach MOBOTIX-Kameras

Wird das MxControlCenter auf dem Computer zum ersten Mal bzw. ohne zuvor definiertes Startlayout mit den entsprechenden Videoquellen (MOBOTIX-Kameras) gestartet, erscheint der Dialog **Videoquellen öffnen** und führt automatisch einen Scan-Vorgang durch.

172160.246 172160.243 172160.243 172160.243 172160.133 172160.133 17216.0128 172160.128 172160.255 172160.55 172160.243 172160.52 172160.243 172160.52 172160.52 172160.52 172160.49 M12D-Secure M12D-Secure MXV3.0.7.7	Vame	Videoquelle	Тур	Version	Automatische Suche
1 172 16.0.243 172 16.0.243 172 16.0.193 1 72 16.0.133 172 16.0.193 1 72 16.0.128 172 16.0.55 1 72 16.0.55 172 16.0.55 1 72 16.0.49 172 16.0.49 M 12D-Secure 10.2.1.123 M 12D-Secure MX-V3.0.7.7 Status unbekannte OK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	172.16.0.246	172.16.0.246			
17216.0193 17216.0193 17216.0128 17216.0128 17216.055 17216.055 17216.052 17216.052 17216.049 17216.049 M12D-Secure 10.2.1.123 M12D-Secure MX-V3.0.7.7 Status unbekannte OK Zugriff Verweigert Unbekannter Fehier	172.16.0.243	172.16.0.243			Kamera hinzufügen
172:16.0128 172:16.0128 MdPEG dip hinzufügen 172:16.055 172:16.052 172:16.052 172:16.049 172:16.049 Fleserverpfad hinzufüge M12D-Secure 10.2.1.123 M12D-Secure MXV3.0.7.7	172.16.0.193	172.16.0.193			
17216.055 17216.055 17216.049 17216.049 17216.049 10.21.123 M12D-Secure MX-V3.0.7.7 Status unbekannt OK 2.20pfff verweigert Unbekannter Fehler	172.16.0.128	172.16.0.128			MxPEG clip hinzufügen
172:16.052 172:16.052 Preserverp1ad http://www.ipert.ad.htttp://www.ipert.ad.htttp://www.ipert.ad.http://wwww.ipert.ad.http:/	172.16.0.55	172.16.0.55			
172.16.0.49 M12D-Secure MX-V3.0.7.7 Status unbekannte OK Zugnfff verweigert Unbekannter Fehler	172.16.0.52	172.16.0.52			Fileserverphad hinzuhügen
M120-Secure 10.21.123 M12D-Secure MX-V3.0.7.7	172.16.0.49	172.16.0.49			
Status unbekannt: Status unbekannt: OK Unpekannter Fehler	M12D-Secure	10.2.1.123	M12D-Secure	MX-V3.0.7.7	
					Status unbekannt OK 2ugriff verweigert Unffekannter Eshler
Spezial Spezial					Soezial
Anderes Subnetz					Anderes Subnetz
Die selektierten Videoquellen in neuem Standardlavoul OK Abbred	Die selektierten Videoo	guellen in neuem Standardlavoul			OK Abbrechen

Nachdem alle MOBOTIX-Kameras gefunden wurden, testet MxControlCenter den Betriebszustand der Kameras und zeigt ihn entsprechend der Legende an.

Als nächstes markiert MxControlCenter automatisch alle gefundenen Kameras:

	Status unbekannt OK Zugriff verweigert Urbekannter Fehler Anderes Subnetz	1	 Status OK Qugriff Unbek Ander
usgewählte Videoquellen in neuem Standard-Layout anzeigen	OK Abbrechen	✓ Ausgewählte Videoquellen in neuem Standard-Layout anzeigen	 ок

172.16.0.5 172.16.0.5 172.16.0.4 10.2.1.123

M12D-Secure

MX-V3.0.7.7

inter Fe

Abbr

Klicken Sie auf **OK**, um die markierten Kameras in das Dialogfeld **Videoquellen** öffnen zu übernehmen.



Automatische Suche nach



Wird eine Kamera erst zum jetzigen Zeitpunkt an Ihr lokales Netzwerk angeschlossen, können Sie die Suche im Dialogfeld **Videoquellen öffnen** jederzeit über den Button Automatische Suche erneut anstoßen.

Sind die gewünschten MOBOTIX-Kameras in der Videoquellen-Liste jetzt schon als *OK* markiert (Status OK), können Sie mit dem Abschnitt *Auswählen von Videoquellen* weiter unten fortfahren.

Konfigurieren von MOBOTIX-Kameras im "falschen" Netzwerkbereich

MxControlCenter findet neben den Kameras im gleichen Netzwerkbereich Ihres Computers über den Bonjour-Service auch **MOBOTIX-Kameras, die sich in einem anderen Netzwerkbereich** befinden (Status **Anderes Subnetz**). In diesem Fall kann - ohne auf die komplizierten Details von TCP/IP-Netzwerkkonfigurationen einzugehen - normalerweise keine Verbindung zu einer solchen Kamera aufgebaut werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Kamera mit werkseitig fest eingestellter IP-Adresse in ein Netzwerk integriert wird, in dem die IP-Adressen durch einen DHCP-Server automatisch vergeben werden.

Über den Eintrag *Netzwerk konfigurieren* im Kontext-Menü (Rechts-Klick auf eine Kamera) **kann MxControlCenter diese Kamera nun automatisch so konfigurieren**, dass sich diese in Ihr bestehendes Netzwerk "integriert". Dazu muss MxControlCenter allerdings etwas über das Netzwerk wissen, in das diese Kamera integriert werden soll. Diese Angaben können im Dialog **Kameras konfigurieren** vorgenommen werden.

Bezieht Ihr Computer seine IP-Adresse automatisch von einem DHCP-Server, so ist das sicher auch die richtige Wahl für die jeweilige Kamera und vermutlich auch für alle weiteren Kameras, die im "falschen" Netzwerkbereich gefunden werden (Checkbox **Auf alle ausgewählten Kameras anwenden**).

Haben Sie für Ihren Computer eine feste IP-Adresse vergeben, werden Sie entsprechend auch

Die Kamera mx10-3-0-24 r umkonfiguriert werden. Möchten Sie die Kamera je	nit den IP-Adresse tzt umkonfiguriere	in 10.3.0 in?	.24;169.254.151.18	12 kann
Dieser Computer greift au	die folgenden Su	bnetze z	u: 192.168.2.0	
← IP-Adresse automati	sch beziehen ählten Kameras ar	wenden		
IP-Adresse	192 , 168 ,	2 ,	0	
Subnetzmaske	255 . 255 .	255 ,	0	

jeder Kamera eine weitere (durch Ihren Systemadministrator vergebene) feste IP-Adresse zuweisen wollen. Im Wesentlichen werden Sie hier also eine ähnliche Konfiguration vornehmen, wie Sie es für Ihren PC in den **Netzwerkverbindungen** unter **Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)** vorfinden.

M×ControlCenter konfiguriert Kameras automatisch MxControlCenter ändert nun die Netzwerkkonfiguration der Kamera und diese erscheint kurze Zeit später in der Liste mit neuer IP-Adresse im selben Netzwerkbereich wie Ihr Computer.

Stellen Sie sicher, dass die Checkbox **Konfiguration permanent auf der Kamera speichern** aktiviert ist, damit die Netzwerkkonfiguration nicht nur temporär bis zum nächsten Neustart der Kamera durchgeführt wird.

Hinweis

Wurde für die Administration der Kamera schon ein anderer Benutzername oder ein anderes Kennwort als werkseitig eingestellt vergeben (**admin, meinsm**), müssen Sie diese Informationen kennen und im entsprechenden Dialogfenster eintragen. Der Dialog kann über das Kontext-Menü **Kennwort eingeben** geöffnet werden.

Definieren von zusätzlichen Videoquellen

Neben den automatisch gefundenen MOBOTIX-Kameras haben Sie auch die Möglichkeit, **andere Videoquellen manuell** zur Liste der Videoquellen für MxControl-Center **hinzuzufügen**.

- Automatische Suche: Durchsucht das (physische) Netzwerk. Hierbei werden alle MOBOTIX-Kameras gefunden, unabhängig davon, ob sie sich in demselben Subnetz wie der Computer befinden oder in einem anderen Subnetz.
- Kamera hinzufügen: Hier können Sie eine bekannte IP-Adresse oder den DNS-Namen einer MOBOTIX-Kamera eingeben, falls diese durch die automatische Suche nicht gefunden wurde.
- **MxPEG-Clip hinzufügen**: Fügt einen zuvor von einer MOBOTIX-Kamera aufgenommenen MxPEG-Videoclip als Videoquelle hinzu.
- **Dateiserver hinzufügen**: Fügt die von einer MOBOTIX-Kamera auf einem externen Dateiserver gesicherten Alarmbilder als Videoquelle hinzu.

Auswählen von Videoquellen

In der Liste können Sie nun diejenigen Videoquellen markieren, die Sie im MxControlCenter darstellen und verwalten möchten.

Vorschau der Kamera

Wenn Sie eine einzelne Kamera mit dem Status *OK* markieren, zeigt MxControlCenter **automatisch das Livebild der Kamera im Vorschaufenster** an. Werden weitere Kameras bei gedrückter [Strg]-Taste angeklickt, wird die jeweils zuletzt markierte Kamera im Vorschaufenster angezeigt. Das erleichtert Ihnen, die Kameras zu identifizieren, die Sie verwenden möchten.





Dateiserver hinzufügen...



Bearbeiten der Videoquellen-Liste

In dieser Liste können als weitere Hilfe über ein Kontextmenü (rechte Maustaste) alle Videoquellen ausgewählt bzw. die Auswahl aufgehoben werden. Genauso können auch gezielt einzelne oder alle Videoquellen aus der Liste entfernt werden, die für die gewünschte Darstellung und Verwaltung in MxControlCenter nicht von Bedeutung sind. Alles auswählen Auswahl aufheben Entfernen Alles entfernen Netzwerk konfigurieren...

Haben Sie die Konfiguration der Kameras abgebrochen (Abschnitt Konfigurieren von MOBOTIX-Kameras im "falschen" Netzwerkbereich), oder benötigen Sie dafür ein anderes als das von der Kamera werkseitig vergebene Kennwort, so können Sie die Konfiguration über das Kontextmenü auch jederzeit später durchführen und den zu verwendenden Benutzernamen und das Kennwort für die Umkonfiguration eingeben.

Übernehmen der markierten Videoquellen

Klicken Sie auf **OK**, übernimmt MxControlCenter nun die markierten Kameras. Lassen Sie die Checkbox **Ausgewählte Videoquellen in neuem Standard-Layout anzeigen** aktiviert, erzeugt MxControlCenter automatisch eine Darstellung, in der Sie sich direkt die Livebilder der markierten Kameras anschauen können.



3.3.4 Das erste Bild in MxEasy

MxEasy installieren

Falls Sie eine MxEasy Installations-CD zur Hand haben, legen Sie diese in Ihr CD-Laufwerk ein. Der Installationsvorgang führt Sie durch die notwendigen Schritte. Alternativ oder auch zur Installation von aktuelleren Versionen können Sie sich die jeweils neueste Version von MxEasy für das gewünschte Betriebssystem von der MOBOTIX-Webseite herunterladen. MxEasy ist ab Herbst 2008 verfügbar unter www.mobotix.com > Support > Software-Downloads im Bereich MxEasy.

Der erste Start von MxEasy

Um MxEasy zu starten, doppelklicken Sie auf die Programmverknüpfung (siehe vorherigen Abschnitt *MxEasy installieren*) oder direkt auf die Programmdatei.

Automatische Suche nach MOBOTIX-Kameras

Wird MxEasy auf dem Computer zum ersten Mal gestartet, erscheint das Fenster **Kamera-Auswahl** mit allen gefundenen MOBOTIX-Kameras. Die Liste der Kameras wird automatisch aktualisiert, sobald Kameras neu an das lokale Netzwerk angeschlossen bzw. vom Netzwerk getrennt werden.

Der Betriebszustand der Kameras wird von MxEasy automatisch getestet und angezeigt. So

werden z. B. Kameras, die sich nicht in demselben Subnetz wie der Computer befinden, farblich anders markiert als diejenigen Kameras, die sich im selben Subnetz befinden. Ebenso erhalten diejenigen Kameras eine andere farbliche Markierung, deren Kennwort nicht bekannt ist bzw. für die noch kein Kennwort/Benutzername in MxEasy eingegeben wurde.

Sind alle gewünschten MOBOTIX-Kameras in der Videoquellen-Liste mit Status *OK* markiert, können Sie mit dem Abschnitt *Auswählen von Kameras* weiter unten fortfahren. Für mit Status *Anderes Subnetz* markierte Kameras finden Sie im folgenden Abschnitt Hinweise zum Konfigurieren dieser Kameras für "das richtige" Subnetz.

Konfigurieren von MOBOTIX-Kameras im "falschen" Netzwerkbereich

Neben den Kameras im gleichen Netzwerkbereich Ihres Computers findet MxEasy über den Bonjour-Service auch **MOBOTIX-Kameras, die sich in einem anderen Netzwerkbereich** befinden (Status **•** *Anderes Subnetz*). In diesem Fall kann ohne auf die spezifischen Details von TCP/IP-Netzwerkkonfigurationen einzugehen





MxEasy ist z. Zt. noch in Entwicklung





Automatische Suche der Kameras

Einrichtung der IP-Adressen - normalerweise keine Verbindung zu einer solchen Kamera aufgebaut werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Kamera mit werkseitig fest eingestellter IP-Adresse in ein Netzwerk integriert wird, in dem die IP-Adressen durch einen DHCP-Server automatisch vergeben werden. MxEasy kann diese Kamera nun automatisch so konfigurieren, dass sie sich in Ihr bestehendes Netzwerk "integriert". Hierzu muss die betreffende Kamera in der Liste lediglich ausgewählt werden.

Nach Klick auf den Button **Weiter** erscheint eine Sicherheitsabfrage sowie nach Bestätigung durch Klick auf **OK** der Dialog zum Konfigurieren der gewählten Kamera.

Bezieht Ihr Computer seine IP-Adresse automatisch von einem DHCP-Server, so ist das sicher auch die richtige Wahl für die jeweilige Kamera (**IP-Adresse automatisch beziehen**) und vermutlich auch für alle weiteren Kameras, die im "falschen" Netzwerkbereich gefunden werden (Checkbox **Auf alle ausgewählten Kameras anwenden**).



Haben Sie für Ihren Computer eine feste IP-Adresse vergeben, werden Sie entsprechend auch jeder Kamera eine weitere (durch Ihren Systemadministrator vergebene) feste IP-Adresse zuweisen wollen (**Folgende IP-Adresse verwenden**). Im wesentlichen werden Sie hier also eine ähnliche Konfiguration vornehmen, wie bei den Netzwerkeinstellungen Ihres Computers.

Nach Klick auf **OK** werden die ausgewählten Kameras automatisch umkonfiguriert. Anschließend befinden sich die Kameras dann im sel-

Please wait while changing netw	ork configuration for "mx10-3-0-29"

ben Subnetz wie der Computer und werden in der Kameraliste mit dem Status *OK* angezeigt.

Kameras bei gedrückter [Strg]-

Auswählen von Kameras

In der Liste können Sie nun diejenigen Kameras markieren, die

Sie in MxEasy darstellen und

verwalten möchten. Wenn Sie eine einzelne Kamera mit dem Status OK markieren, zeigt MxEasy automatisch das Livebild der Kamera im Vorschaufenster an. Werden weitere

Bearbeiten der Kamera-Liste

Taste angeklickt, wird die jeweils

Über ein Kontextmenü (rechte Maustaste) können MOBOTIX-Kameras gezielt zur Liste hinzugefügt oder auch aus der Liste entfernt werden. Zusätzlich können weitere Informationen zu einer Kamera angezeigt sowie

Benutzername/Kennwort einer Kamera eingegeben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im MxEasy-Benutzerhandbuch.

cke-d22m-1n Add...

Edit...

Remove

Information

Authenticate...

Übernehmen der markierten Kameras

Nach Klick auf Weiter übernimmt MxEasy nun die markier-Darstellung mit den Livebildern markierten der vier zuerst Kameras.

Im Feld rechts unten wird automatisch immer das letzte Ereignisbild der jeweils im großen Bildfenster sichtbaren Kamera angezeigt. Doppelklick auf ein

kleines Bildfenster rechts lässt das Livebild der betreffenden Kamera im großen Bildfenster erscheinen.

Durch Klick auf Kameras hinzufügen können jederzeit weitere verfügbare MOBOTIX-Kameras zu MxEasy hinzugefügt werden (maximal 16 Kameras).









Source

92,168.0.52

2.168.0.33

2.168.0.50

Model

D22M-Secure

M22M-Secure

M12D-Sec-DNight

D12 Kamerahandbuch Teil 1



3.3.5 Starten der Kamera mit automatischer IP-Adresse (DHCP)

Wenn ein DHCP-Server im Netzwerk aktiv ist, können Sie die MOBOTIX-Kamera mit DHCP-Unterstützung starten. Der DHCP-Server weist der Kamera dann automatisch eine IP-Adresse zu.

Sobald der Startvorgang beendet ist, sagt die Kamera automatisch die IP-Adresse, die Netzwerkmaske und die MAC-Adresse an (Lautsprecher muss aktiviert sein). Beachten Sie, dass diese Ansagefunktion deaktiviert werden kann (**Admin Menu > Mikrofon und Lautsprecher**).

Zum Starten mit DHCP gehen Sie folgendermaßen vor:

- Lösen Sie den Gehäusering der Kamera (siehe Abschnitt 2.14, *Demontage der Kamera*).
- Unterbrechen Sie gegebenenfalls die Stromversorgung der Kamera durch Abziehen des entsprechenden Kabels.
- Stellen Sie die Stromversorgung zur Kamera her.
- Warten Sie, bis die LEDs O (unten) und 5 (rechts) gleichzeitig leuchten.



- Drücken Sie nun die magnetische Seite des Spezialwerkzeugs auf die in der Abbildung mit L bezeichnete Stelle oberhalb des Mikrofons (Schalter befindet sich im Inneren des Gehäusesockels).
- Nehmen Sie das Spezialwerkzeug erst wieder ab, wenn die Kamera ein doppeltes akustisches Signal ("Boing", "Boing") ausgibt.
- Nach ca. 10 Sekunden werden die Netzwerkdaten automatisch angesagt.

Die Kamera ist jetzt über die angesagte IP-Adresse und in der Liste der Bonjour-fähigen Geräte erreichbar.

Hinweis

Sie können die Ansage der Netzwerkdaten einer gestarteten Kamera erneut abrufen, indem Sie den **Taster "L"** mit der magnetischen Seite des Spezialwerkzeugs betätigen.

Achtung

Beim Starten der Kamera mit DHCP muss ein **DHCP-Server im Netz**werk funktionsfähig sein. Andernfalls erhält die Kamera keine gültige IP-Adresse und startet mit der zuletzt eingestellten IP-Adresse.

Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass die Kameras **immer die gleichen IP-Adressen erhalten**, indem die entsprechenden IP-Adressen für die MAC-Adressen der Kameras reserviert werden.

Ansage der Netzwerkdaten: **Taster "L"** betätigen

Im Fehlerfall startet die Kamera mit ihrer zuletzt eingestellten IP-Adresse

Lautsprecher der Kamera aktivieren!



3.3.6 Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse

Unter Umständen kann es notwendig sein, die Kamera mit ihrer werkseitigen IP-Adresse zu starten. Dies ist z. B. der Fall, wenn die IP-Adresse der Kamera nicht mehr bekannt oder die Kamera nicht mehr über die bekannte IP-Adresse ansprechbar ist.

Zum Starten mit der werkseitig voreingestellten IP-Adresse gehen Sie folgendermaßen vor:

- Lösen Sie den Gehäusering der Kamera (siehe Abschnitt 2.14, *Demontage der Kamera*).
- Unterbrechen Sie gegebenenfalls die Stromversorgung der Kamera durch Abziehen des entsprechenden Kabels.
- Stellen Sie die Stromversorgung zur Kamera wieder her.
- Warten Sie, bis alle LEDs gleichzeitig leuchten.
- Drücken Sie nun die magnetische Seite des Spezialwerkzeugs auf die in der Abbildung mit L bezeichnete Stelle oberhalb des Mikrofons (Schalter befindet sich im Inneren des Gehäusesockels).

Mikrofor

• Nehmen Sie das Spezialwerkzeug erst wieder ab, wenn die Kamera ein einfaches akustisches Signal ("Boing") ausgibt.

Die Kamera ist jetzt wieder über die werkseitige IP-Adresse erreichbar (siehe Typenschild am Kameragehäuse).

Hinweis

Die unter Verwendung des **Tasters "L"** geladene werkseitige Netzwerk-Konfiguration wird nicht automatisch im Flash-Speicher der Kamera gesichert. Beim nächsten Neustart **ohne** Verwendung des **Tasters "L"** ist wieder die *zuletzt gesicherte Netzwerk-Konfiguration* aktiv. Die neue Netzwerk-Konfiguration kann z. B. in **Admin Menu > Sichern** dauerhaft im Flash-Speicher der Kamera gesichert werden.

Achtung

Im Gegensatz zum Zurücksetzen der Kamera über Admin Menu > Zurücksetzen der Konfiguration auf werkseitige Voreinstellungen werden die in der Kamera definierten Benutzer und Kennwörter beim Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse <u>nicht</u> zurückgesetzt. Kennwörter und Kameraeinstellungen bleiben erhalten!



Werkseitige Netzwerk-Konfiguration unbedingt im Flash-Speicher sichern!

Benutzer und Kennwörter werden nicht zurückgesetzt!

101/128

3.4 Konfigurieren der Kamera im Browser

3.4.1 Übersicht

Die Konfiguration einer MOBOTIX-Kamera ist über einen beliebigen **JavaScriptfähigen Browser** auf einem beliebigen Betriebssystem (**Windows, Linux, Macintosh**, u. a.) möglich. Die Kamera enthält hierzu eine auf HTML-Seiten basierende Benutzeroberfläche. Die über diese Oberfläche vorgenommenen Einstellungen werden über HTTP-Befehle durch Programme und Skripte der kamerainternen Software ausgeführt und im Flash-Speicher der Kamera gespeichert.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die ersten Konfigurationsschritte der MOBOTIX-Kamera sowie Informationen zu weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. D12D-180°-spezifische Konfigurationsschritte finden Sie in Abschnitt 2.13.3, *Optimale Ausrichtung der Objektive bei der MOBOTIX D12D-180°*. Ausführliche Beschreibungen der Software-Funktionen finden Sie im *Softwarehandbuch Teil 2*.

3.4.2 Erste Konfigurationsschritte

 Schnellinstallation ausführen: Bei einer neu ausgelieferten MOBOTIX-Kamera wird die Schnellinstallation beim ersten Zugriff auf das Administrationsmenü automatisch aufgerufen (Button Admin Menu). Die Schnellinstallation führt Sie automatisch durch die wichtigsten Einstellungen der Kamera. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie während der Schnellinstallation auch ein eigenes Admin-Kennwort festlegen und den öffentlichen Zugriff sperren (siehe unten).

=> (Softwarehandbuch Abschnitt 5.2)

 Öffentlichen Zugriff sperren: Gastbenutzer haben grundsätzlich Zugriff auf die Gastansicht der Kamera, ohne dass die Eingabe eines Kennworts erforderlich wäre. Falls dies nicht gewünscht ist, sollten Sie den öffentlichen Zugriff sperren (Schnellinstallation oder Admin Menu > Benutzer und Kennwörter).

=> (Softwarehandbuch Abschnitt 5.4.1)

 Weitere Benutzer einrichten und Rechte vergeben: Ähnlich wie bei einem Computer-Betriebssystem können Sie Benutzer und Benutzergruppen hinzufügen sowie deren Zugriffsrechte festlegen (Admin Menu > Benutzer und Kennwörter, Admin Menu > Gruppen-Zugriffskontrolle (ACL)). Hiermit können Kamerafunktionen benutzerabhängig gezielt freigegeben oder gesperrt werden.

=> (Softwarehandbuch Abschnitt 5.4.1)

Automatischen Neustart deaktivieren: Jede MOBOTIX-Kamera ist werkseitig so eingestellt, dass sie nachts um 3:36 Uhr einen Neustart ausführt. Falls die Speicherung der Kamera nicht auf einem externen Dateiserver oder auf internem Flash-Speicher bzw. SD-Karten erfolgt, sondern im internen flüchtigen Speicher der Kamera, werden die gespeicherten Bild- und Videosequenzen beim Neustart gelöscht. Deaktivieren Sie den automatischen Neustart, wenn dies nicht gewünscht ist (Admin Menu > Zeitsteuerung).
 => (Softwarehandbuch Abschnitt 7.9.2)

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Software-Handbuch Teil 2: www.mobotix.com

Immer Schnellinstallation zur Erstkonfiguration verwenden!

Admin Menu Benutzer: admin Kennwort: meinsm

- Bildeinstellungen optimieren: Die werkseitigen Bildeinstellungen der MO-BOTIX-Kamera liefern für die überwiegende Anzahl der Anwendungsfälle sehr gute Bilder und sollten daher nicht oder nur behutsam verändert werden. Sie sollten jedoch - entsprechend dem Verwendungszweck Ihrer Kamera - ein Bildprogramm auswählen. Bildprogramme bieten die einfachste und schnellste Methode, die Kamera optimal auf die jeweilige Anwendungssituation einzustellen, da sie automatisch mehrere Kamera-Parameter konfigurieren (Quick-Control Bildprogramme).
 => (Softwarehandbuch Abschnitt 5.5.2)
- Bildauflösung im Livebild einstellen: Alle MOBOTIX-Kameras sind werkseitig auf eine Bildauflösung von 640x480 Pixel eingestellt. Diese Auflösung können Sie verändern bzw. individuell anpassen (Quick-Control Auflösung).
 => (Softwarehandbuch Abschnitt 4.3.3)
- Belichtung einstellen: Die automatische Belichtungssteuerung der MOBO-TIX-Kamera erfolgt anhand individuell konfigurierbarer Belichtungsfenster. Wählen Sie ein vorkonfiguriertes Set von Belichtungsfenstern aus (Quick-Control Belichtungsfenster). Alternativ können Sie auch eigene Belichtungsfenster definieren (Setup Menu > Belichtungseinstellungen).
 => (Softwarehandbuch Abschnitt 5.7)
- Ereignissteuerung und Aufzeichnung aktivieren: Die Ereignissteuerung der MOBOTIX-Kamera ist werkseitig deaktiviert. Aktivieren Sie sie durch Klick auf den Button Arm & Record. Hierdurch wird sowohl die Bewegungserkennung als auch die Aufzeichnung aktiviert. Bei einer Kamera mit integriertem Flash-Speicher (MOBOTIX R-Modelle bzw. Modelle mit SD-Karte) wird automatisch der Flash-Speicher als Aufzeichnungsziel verwendet. Bei Bedarf können Sie weitere Ereignisse aktivieren sowie Aufzeichnung und Speicherung nach Ihren Wünschen konfigurieren (Setup Menu > Ereigniseinstellungen, Setup Menu > Aufzeichnung und Admin Menu > Speicherung auf externem Dateiserver / Flash-Medium).

=> (Softwarehandbuch Kapitel 7 und Kapitel 8)

 Aktionen/Meldungen einrichten: Die MOBOTIX-Kamera kann bei Eintritt eines Ereignisses Alarme auslösen, die sie individuell konfigurieren und auf Wunsch einem bestimmten Ereignis zuordnen können: Ausgeben eines akustischen Alarms über den Kameralautsprecher, Anzeigen eines visuellen Alarms im Kamera-Livebild, Versenden einer E-Mail oder Netzwerkmeldung mit dem Alarmbild, Tätigen eines Telefonanrufs, Hochladen eines Alarmbildes auf einen FTP-Server, Schalten eines Schaltausgangs der Kamera (z. B. Licht anschalten, Tür öffnen). Die Einstellungen hierzu finden Sie in Setup Menu > Aktionen, Setup Menu > Meldungen bzw. Meldungen 2 und Setup Menu > Erweiterter Schaltausgang.

=> (Softwarehandbuch Kapitel 7)

Empfehlung: Bildeinstellungen durch Auswahl eines Bildprogramms optimal an die Anwendungssituation anpassen.

103/128

Admin Menu Benutzer: admin Kennwort: meinsm

Parameter sollten immer permanent gesichert werden!

Automatische Synchronisierung über Zeitserver

Mehr: Erweiterte Funktionen einblenden

Weniger: Erweiterte Funktionen ausblenden

3.4.3 Weitere Konfigurationsmöglichkeiten

- Administration der Kamera: Alle Einstellungen der Kamera erfolgen über das Administrationsmenü (Button Admin Menu) und das Setup-Menü (Button Setup Menu).
 - Admin Menu: Hier finden Sie grundlegende Konfigurationsmöglichkeiten der Kamera (z. B. Kennwörter, Schnittstellen, Software-Aktualisierung).
 - Setup Menu: Hier finden Sie die Dialoge der Bild- und Ereigniseinstellungen sowie der Aufzeichnung. Einige dieser Einstellungen stehen auch über die Quick-Controls in der Live-Ansicht zur Verfügung.
- Einstellungen rückgängig machen: Sollten Sie größere Änderungen in einem Dialogfenster rückgängig machen wollen, können Sie den Button Voreinstellung unten im jeweiligen Dialog verwenden, um die Werkseinstellungen für diesen Dialog wieder herzustellen. Möchten Sie die gesamten Bildeinstellungen zurücksetzen, verwenden Sie das Quick-Control Einstellungen verwalten > Bild-Werkseinstellungen laden in der Live-Ansicht der Kamera.
- Änderungen permanent speichern: Haben Sie die Konfiguration der Kamera fertiggestellt, sollten Sie diese im permanenten Speicher der Kamera sichern. Dies kann in den jeweiligen Dialogen erfolgen (Klick auf Setzen unten im Dialog führt die Änderung temporär durch, nach Klick auf Schließen werden Sie gefragt, ob Sie die gesamte Konfiguration im permanenten Speicher der Kamera sichern möchten) oder direkt im Administrationsbereich (Admin Menu > Sichern der aktuellen Konfiguration). Der Abschnitt Konfiguration des Administrationsbereichs enthält weitere Funktionen, die Ihnen die Arbeit mit sowie das Sichern und Kopieren von Einstellungen ermöglichen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in Kapitel 5, *Grundkonfiguration der Kamera* im Softwarehandbuch.
- Zeitgesteuerte Aufgaben und Zeitsynchronisierung: Neben vielfältigen zeitbezogenen Steuermöglichkeiten (Wochenprogramme, Feiertagsregelung, zeitgesteuerte Aufgaben, ...) verfügt die Kamera auch über die Möglichkeit der Zeitsynchronisierung. So kann die Uhrzeit der Kamera manuell mit einem Computer, automatisch mit einem Zeitserver oder auch mit einer anderen MOBOTIX-Kamera abgeglichen werden. Dabei können sowohl NTP-Zeitserver als auch Time Protocol-Zeitserver verwendet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 5.4.2, Datum und Uhrzeit / Zeitzonen und Zeitserver im Softwarehandbuch.
- Buttons "Mehr" und "Weniger": Einige Kameradialoge zeigen standardmäßig nur die wichtigsten Konfigurationsoptionen. In den Dialogen findet sich in diesem Fall rechts unten auf der Seite der Button Mehr, der zusätzliche Optionen einblendet. Sind alle Optionen eingeblendet, können sie über den Button Weniger wieder ausgeblendet werden.

105/128

Notizen:

A MODOTIVAC a Constitution Contains a Marte in Company
WINDOWNAN · Security-vision-systems · Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

3.5 SD-Karten-Speicherung

3.5.1 Vorbemerkungen

Flash-basierte Speichermedien (SD-Karten, CF-Karten, USB-Sticks und Solid-State-Festplatten) enthalten keine beweglichen Teile, wie dies bei herkömmlichen Festplatten der Fall ist. Sie sind kompakt, weitgehend feuchtigkeits- und erschütterungsresistent, zeichnen sich durch ihren geringen Energiebedarf aus, verlieren bei Stromausfall keine Daten und werden immer preiswerter. Sie eignen sich daher ideal auch für den Einsatz mit MOBOTIX-Kameras.

Maximale Datenübertragungsrate

Bei qualitativ hochwertigem CF-Speicher wie in den MOBOTIX R-Modellen ist es ohne Probleme möglich, die Videosequenzen einer MOBOTIX-Kamera auch mit höchster Bildrate zu speichern (z. B. Daueraufzeichnung inklusive Audio). Beim Einsatz von SD-Karten ist es jedoch unbedingt erforderlich, eine qualitativ hochwertige Karte mit einer möglichst hohen maximalen Datenrate (Schreibgeschwindigkeit) zu verwenden. Eine Liste empfehlenswerter SD-Karten finden Sie auf der MOBOTIX-Website www.mobotix.com.

Anzahl der Schreib-/Löschzyklen pro Flash-Speicherzelle

Die Anzahl der Schreib- bzw. Löschzyklen jeder einzelnen Speicherzelle eines Flash-Mediums ist begrenzt (z. B. 10.000, 100.000 oder auch mehr). Sobald eine bestimmte Flash-Zelle nicht mehr funktionsfähig ist, wird dies vom Controller des Flash-Speichers automatisch erkannt. Der Inhalt der Zelle wird dann anhand einer Prüfsumme rekonstruiert und in einer intakten, für diesen Zweck vorgesehenen Reservezelle gesichert. Die defekte Speicherzelle wird markiert und nicht mehr verwendet. Hierbei gehen keine Daten verloren.

Darüber hinaus können MOBOTIX-Kameras die Abnutzung von aktivierten Flash-Speichermedien überwachen. Ein eigens hierfür entwickeltes und zum Patent angemeldetes Verfahren prüft die Nutzung des Flash-Mediums und protokolliert die Anzahl der Schreib-/Löschzyklen. Die **Flash-Zellen-Abnutzung** des Flash-Speichers kann im Dialog **Admin Menu > Kamerastatus** jederzeit abgerufen und bei Bedarf auch in der Statuszeile des Livebildes eingeblendet werden.

Schonende Speichernutzung durch MOBOTIX MxFFS-Dateisystem

Durch die MxFFS-Formatierung der SD-Karte werden die Flash-Medien von der MOBOTIX Kamera-Software gleichmäßig und daher "Speicherzellen-schonend" beschrieben. Das bedeutet, dass alle Speicherzellen des Flash-Speichers möglichst gleich oft beschrieben bzw. gelöscht werden. Dies trägt zu einer deutlich längeren Lebensdauer des Flash-Speichers bei und erhöht zudem die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Speicherung.
Speicherbedarf und Lebensdauer von SD-Karten

Die Lebensdauer einer SD-Karte nimmt proportional zu ihrer Speicherkapazität zu, da jede einzelne Speicherzelle weniger oft beschrieben bzw. gelöscht werden muss. Der erste Löschvorgang startet dann, wenn die Karte erstmals vollständig mit Daten gefüllt ist (erster Rundlauf).

Die folgenden Tabellen geben Anhaltswerte über den zu erwartenden Speicherbedarf in Abhängigkeit von Bildauflösung, Bildrate und verwendetem Video-Codec (M-JPEG oder MxPEG) sowie die zu erwartende Lebensdauer für zwei SD-Karten unterschiedlicher Kapazität (16 GB und 1 GB).

16 GB SD-Karte: Speicherbedarf und Lebensdauer					
	6 B/s CIF	6 B/s VGA		1 B/s MEGA	1 B/s QXGA
	M-JPEG	M-JPEG	MxPEG	M-JPEG	M-JPEG
Dateigröße Einzelbild	15 kB	45 kB	-	120 kB	240 kB
Speicherbedarf pro Sek.	90 kB	270 kB	75 kB	120 kB	240 kB
Speicherbedarf pro 24h	7,8 GB	23,5 GB	6,5 GB	10,4 GB	20,8 GB
Zeit für einen Rundlauf	2 Tage	16 Stunden	2,4 Tage	1,5 Tage	18 Stunden
Erw. theor. Lebensdauer	30 Jahre	10 Jahre	36,5 Jahre	23 Jahre	11,5 Jahre

Alle Angaben sind gerundete Anhaltswerte

107/128

1 GB SD-Karte: Speicherbedarf und Lebensdauer					
	6 B/s CIF	6 B/s VGA		1 B/s MEGA	1 B/s QXGA
	M-JPEG	M-JPEG	MxPEG	M-JPEG	M-JPEG
Dateigröße Einzelbild	15 kB	45 kB	-	120 kB	240 kB
Speicherbedarf pro Sek.	150 kB	270 kB	75 kB	120 kB	240 kB
Speicherbedarf pro 24h	7,8 GB	23,5 GB	6,5 GB	10,4 GB	20,8 GB
Zeit für einen Rundlauf	3 Stunden	1 Stunde	3,6 Stunden	2,3 Stunden	1,1 Stunden
Erw. theor. Lebensdauer	1,9 Jahre	7,5 Monate	2,2 Jahre	1,4 Jahre	8,5 Monate

Achtung

Wir empfehlen die Verwendung einer qualitativ hochwertigen und fabrikneuen SD-Karte. Eine Liste empfehlenswerter SD-Karten finden Sie auf www.mobotix.com.

Für sicherheitsrelevante Anwendungen empfehlen wir den Austausch der SD-Karte gegen eine fabrikneue Karte nach einem Betriebsjahr.

Für die Speicherung auf SD-Karten sollte für die Ereignisaufzeichnung nur die *minimal* benötigte Bildrate statt des Standardwerts *Maximal B/s* verwendet werden (Setup Menu > Aufzeichnung).

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Alle Angaben sind gerundete Anhaltswerte

Überwachung der Abnutzung des Flash-Speichers (Patent angemeldet)

Hierzu setzt MOBOTIX ein eigens hierfür entwickeltes und zum Patent angemeldetes Verfahren ein. Die **Flash-Zellen-Abnutzung** kann in der Statuszeile des Livebildes eingeblendet oder über **Admin Menu > Kamera**status jederzeit abgerufen werden. Außerdem kann die Kamera auf Wunsch eine Software-Version

MOBOTIX M22	2 Kamerastatus	00
	Release	
Modell	M22M-Secure-R8	
Werkseitige IP- Adresse	10.3.0.29	
Hardware	T0r2.3.AA, 520 MHz, 128 MByte RAM	
Bildsensor und Objektiv	Farbe ()	
Flash-Zellen- Abnutzung	0 %	
Software-Version	MX-V3.4.3.9 (2008-06-19)	

Warnmeldung versenden (z. B. per E-Mail), sobald ein kritischer Wert für die Flash-Zellen-Abnutzung erreicht ist (**Admin Menu > Speicherung auf externem Dateiserver / Flash-Medium**). Die SD-Karte kann dann rechtzeitig ausgetauscht werden, bevor die Wahrscheinlichkeit für einen Datenverlust zu hoch wird.

MOBOTIX R-Modelle versus Speicherung auf SD-Karten

Der in den MOBOTIX R-Modellen verwendete Flash-Speicher (CF-Karte) wird von MOBOTIX sorgfältig ausgewählt und bei jeder Kamera geprüft. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Anforderungen zur schnellen Speicherung von Video- und Bildsequenzen in jedem Fall erfüllt bzw. sogar weit übertroffen werden. So liegt z. B. die maximale Datenrate (Schreibgeschwindigkeit) des von MOBOTIX für die R-Modelle verwendeten Speichers weit über der von der MOBOTIX-Kamera auch im Extremfall generierten maximalen Datenrate. Es stehen somit immer großzügige Reserven bereit.

Im Gegensatz hierzu ist bei einer nachträglich eingesetzten SD-Karte weder die maximale Datenübertragungsrate bekannt, noch in welchem Maße die SD-Karte bereits verwendet wurde und welche Abnutzungserscheinungen bei dieser SD-Karte bereits eingetreten sind. **MOBOTIX kann daher zwar für die Qualität des Flash-Speichers in den R-Modellen garantieren, nicht jedoch für die Qualität einer SD-Karte.**

Vorteile der R-Modelle

- garantierte Qualität des Flash-Speichers
- garantierte hohe Datenübertragungsrate
- erhöhte Sicherheit durch Integration im Inneren des Kameragehäuses
- sehr hohe Datensicherheit durch Verschlüsselung (wahlweise)

Vorteile der SD-Karten-Speicherung

- leicht zugänglich
- leicht auswechselbar
- skalierbar
- extern auslesbar in MxControlCenter (mit SD-Kartenleser)
- sehr hohe Datensicherheit durch Verschlüsselung (wahlweise)

3.5.2 Formatieren einer SD-Karte mit dem MxFFS-Format

Damit die MOBOTIX-Kamera Bild- und Videosequenzen auf einer SD-Karte speichern kann, muss diese zuerst MxFFS-formatiert werden (von MOBOTIX mitgelieferte SD-Karten sind bereits MxFFS-formatiert).

Folgende Schritte sind zur Formatierung erforderlich (Admin Menu > Speicherung auf externem Dateiserver / Flash-Medium):

1) Stellen Sie sicher, dass sich eine SD-Karte im Kartenschacht der MOBOTIX-Kamera befindet (siehe Abschnitt 2.10.2, Einsetzen einer SD-Karte).

SD-Flash-Kart

Wählen Sie in die: Fall Sicheres

- 2) Klicken Sie auf den Button Optionen in der Zeile **SD-Flash-Karte**.
- 3) Wählen Sie im nächsten Dialog die Option Schnelles Formatieren und klicken Sie auf OK. Mit der Option Sicheres Formatieren werden eventuell vorhandene Daten auf der SD-Karte bei der For-

matierung zusätzlich nicht wiederherstellbar gelöscht. Beachten Sie jedoch, dass die Formatierung mit dieser Option erheblich länger dauert (einige Stunden) als mit der Option Schnelles Formatieren (einige Minuten).

Sie sind dabei, sä

öschen, indem das Medi deshalb unten erneut Ihre Ar

Soll das Formatieren und L

4) Tragen Sie in dem sich nun öffnen- Authentifizierung erforderlich den Dialog den Benutzernamen und das Kennwort eines Benutzers der Gruppe *admins* ein und klicken Sie auf OK.

Die Karte wird jetzt von der MOBO-TIX-Kamera formatiert. Für die Formatierung einer 8 GB SD-Karte werden in der Regel 5 bis 12 Minuten benötigt (Option Schnelles Formatieren)

Nach Abschluss der Formatierung können Sie die SD-Karte für die Speicherung aktivieren (siehe nächster Abschnitt).

bzw. 3 bis 14 Stunden (Option Sichere	es Formatieren).	
Abschluss der Formatierung können	Dateisystem-Formatierung	
SD-Karte für die Speicherung akti-	60%	
(siehe nächster Abschnitt).	Das Speichermedium SD-Flash-Karte wird gerade im Modus MxFFS formatiert Speicherkapazität: 7.51 GB in 1922 Blöcken.	

VORSICHT

m im Modus MxFFS formatiert v

e Da

Ke

MxFFS :

MxFFS :

Schnelles Formatieren schreibt nur neue Verwaltungsstrukturen auf das Medium, lässt dir dort momentan gespeicherten Daten jedoch weitgehend intakt. Normalerweise kann auf diese baten nicht mehr zugegriffen werden. Sicheres Ecometieren Überschreibt alle Butes auf dem

jedoch wiederhergestellt werden. Sicheres Formatieren überschreibt alle Bytes auf dem Medium mit einem bestimmten Muster und entfernt so alle Informationen. Beachten Sie, dass diese

OK

Abbrechen

te zu

ird. Geben Sie

so alle Informationen. Beachten Methode deutlich langsamer ist.

Achtung

Warten Sie unbedingt das Ende des Formatierungsvorgangs ab, bevor Sie erneut auf die Kamera zugreifen. Dies dauert in der Regel wenige Minuten, bei Verwendung der Option Sichere Formatierung mehrere Stunden! Die SD-Karte ist erst nach Abschluss der MxFFS-Formatierung verwendbar!

Flash-Medium

Die Option Sicheres Formatieren benötigt mehrere Stunden. Alternativ kann die SD-Karte mit einem geeigneten Programm unter Windows, Linux/ UNIX oder Macintosh OS X sicher gelöscht werden.

109/128

Die Formatierung einer

SD-Karte erfolgt in Admin

Menu > Speicherung auf externem Dateiserver /

3.5.3 Aktivieren der Speicherung auf einer SD-Karte

Zum Aktivieren der Speicherung auf einer bereits MxFFS-formatierten SD-Karte sind die folgenden Schritte erforderlich (Admin Menu > Speicherung auf externem Dateiserver / Flash-Medium):

- 1) Stellen Sie sicher, dass sich eine SD-Karte im Kartenschacht der MOBOTIX-Kamera befindet.
- 2) Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte im MxFFS-Fomat formatiert ist (siehe Abschnitt 3.5.2, Formatieren einer SD-Karte mit dem MxFFS-Format).
- 3) Aktivieren Sie die Option SD-Flash-Karte.
- Klicken Sie unten im Dialog auf Setzen, dann auf Schließen und sichern Sie die Konfiguration.
- 5) Starten Sie die MOBOTIX-Kamera neu (Admin Menu > Neu starten).
- 6) Überprüfen Sie nach dem Neustart, ob die Symbole **FRERE** im Livebild der Kamera sichtbar sind. Wenn dies der Fall ist, ist die Aufzeichnung auf SD-Karte aktiv. Andernfalls aktivieren Sie die Aufzeichnung (siehe unten).

Aktivieren der Aufzeichnung

Sind die Symbole **FR REC** im Kamera-Livebild nach einem Neustart nicht sichtbar, muss die Aufzeichnung mit einer der folgenden Möglichkeiten aktiviert werden:

- Im Webbrowser: Automatische Aktivierung durch Klick auf den Button Arm & Record, dann auf OK.
- Im Webbrowser: Manuelle Aktivierung über Quick-Control Aufzeichnung > Aufzeichnung ein.
- Im Webbrowser: Manuelle Aktivierung über Setup Menu > Aufzeichung.
- MxEasy: Eine zeit- und datumsabhängige Aktivierung der Aufzeichnung kann mit der Kalenderfunktion von MxEasy erfolgen (siehe hierzu auch Abschnitt 3.3.4, Das erste Bild in MxEasy).

Aktivieren der Verschlüsselung und Authentifizierung

Aus Sicherheitsgründen kann die Speicherung der Daten auf der SD-Karte verschlüsselt erfolgen. Die entsprechende Option muss bereits bei der Formatierung der Karte aktiviert sein, sowie ein Kennwort zur **Authentifizierung** angegeben werden. Ein Wechsel von verschlüsselter Speicherung zu unverschlüsselter Speicherung (und umgekehrt) ist ohne Neuformatierung der Karte nicht möglich.

3.5.4 Zugriff auf die Daten einer SD-Karte

Der Zugriff auf die gespeicherten Bild- und Videosequenzen auf einer SD-Karte kann z. B. direkt über die Playback-Ansicht der Kamera erfolgen. Folgende Möglichkeiten des Zugriffs stehen zur Verfügung:

Die Aktivierung der Speicherung auf einer SD-Karte erfolgt in Admin Menu > Speicherung auf externem Dateiserver / Flash-Medium

MxEasy ist z. Zt. noch in Entwicklung

- Im Webbrowser: Wiedergabe der Videosequenzen direkt von der SD-Karte über die Playback-Ansicht der Kamera-Software. Die Karte kann hierzu in jede SD-kartenfähige MOBOTIX-Kamera eingesetzt werden.
- In MxEasy: Wiedergabe der Videosequenzen durch Zugriff auf die in der MOBOTIX-Kamera befindliche SD-Karte über die Kamera.
- In MxControlCenter:
 - Wiedergabe der Videosequenzen durch Zugriff auf die in der MOBOTIX-Kamera befindliche SD-Karte über die Kamera.
 - Wiedergabe der Videosequenzen durch direkten Zugriff auf die SD-Karte über einen an den Computer angeschlossenen Kartenleser. Hierzu muss zuvor das Laufwerk/Volume der SD-Karte als "Verzeichnis" in MxControl-Center ausgewählt werden.

Erfolgt die Speicherung auf der SD-Karte verschlüsselt, muss das korrekte Kennwort vor dem Zugriff auf die Daten eingegeben werden. Eine Dialogbox erscheint automatisch in MxControlCenter bzw. MxEasy.

Achtung

Beim Wechsel der SD-Karte von einer MOBOTIX-Kamera in eine andere muss unbedingt die Zeit sowohl auf der Ursprungskamera als auch auf der Zielkamera korrekt eingestellt sein. Verwenden Sie vorzugsweise die automatische Synchronisation über einen Zeitserver.

3.5.5 Verwenden einer SD-Karte in einer anderen MOBOTIX-Kamera

Eine SD-Karte, die Daten einer MOBOTIX-Kamera enthält, kann in jede andere SDkartenfähige MOBOTIX-Kamera eingesetzt werden. Bei aktivierter SD-Kartenspeicherung (Neustart erforderlich) synchronisiert sich die "neue" MOBOTIX-Kamera automatisch und setzt die Speicherung korrekt fort. Hierbei gehen keine Daten verloren. Beachten Sie, dass die **Aufzeichnung auf SD-Flash-Karte** vor dem Entfernen der Karte aus einer MOBOTIX-Kamera deaktiviert und die Kamera neu gestartet werden muss!

Achtung

Eine SD-Karte darf erst nach dem Deaktivieren der *Aufzeichnung auf SD-Flash-Karte* und anschließendem Neustart der Kamera entnommen werden. Nichtbeachtung kann zu Datenverlust führen!

Werden angeschlossene Speichermedien ohne vorheriges Abmelden aus der Kamera entfernt, werden bestimmte Bereiche des Datenträgers unbrauchbar. Bei MxFFS-formatierten Medien ist der verlorene Bereich auf 4 MB pro Vorfall beschränkt; bei FAT-formatierten Medien kann ein Entfernen ohne Abmelden zum Totalverlust des Datenträgers führen!



MxEasy ist z. Zt. noch in Entwicklung

7/128



War die Verschlüsselung der Daten beim Speichern auf der SD-Karte in der Kamera-Software aktiv, muss das korrekte Kennwort in der "neuen" Kamera in **Admin Menu > Speicherung auf externem Dateiserver / Flash-Medium** eingetragen werden. Die Kamera kann sonst nicht auf die SD-Karte zugreifen.

3.5.6 Deaktivieren der SD-Karten-Speicherung und Entfernen der Karte

Zum Deaktivieren der Speicherung auf einer SD-Karte sind die folgenden Schritte erforderlich (Admin Menu > Speicherung auf externem Dateiserver / Flash-Medium):

- 1) Aktivieren Sie die Option Keine.
- 2) Klicken Sie unten im Dialogfenster auf den Button Setzen, dann Schließen.
- 3) Starten Sie die MOBOTIX-Kamera neu (Admin Menu > Neu starten).
- 4) Stellen Sie nach dem Neustart sicher, das das Symbol **FR** im Livebild der Kamera rechts unten nicht mehr sichtbar ist.
- 5) Sie können die SD-Karte jetzt aus der Kamera entfernen.

Achtung

Eine SD-Karte darf erst nach dem Deaktivieren der *Aufzeichnung auf SD-Flash-Karte* und anschließendem Neustart der Kamera entnommen werden. Nichtbeachtung kann zu Datenverlust führen!

Werden angeschlossene Speichermedien ohne vorheriges Abmelden aus der Kamera entfernt, werden bestimmte Bereiche des Datenträgers unbrauchbar. Bei MxFFS-formatierten Medien ist der verlorene Bereich auf 4 MB pro Vorfall beschränkt; bei FAT-formatierten Medien kann ein Entfernen ohne Abmelden zum Totalverlust des Datenträgers führen!

3.5.7 Garantiehinweise zur Speicherung auf Flash-Medien

Achtung

Für in Kameras fest eingebaute oder zusammen mit Kameras als Zugabe ausgelieferte Flash-Medien (z. B. SD-Karten oder angeschlossene USB-Speichermedien) ist jede Haftung von MOBOTIX ausgeschlossen. Das gleiche gilt für Schäden an oder durch den Einsatz von Flash-Speicherkarten, die dem Kunden nicht von MOBOTIX verkauft worden sind.



3.5.8 Probleme beim Zugriff auf die SD-Karte

Achtung

113/128

Bei manchen SD-Karten funktioniert das Zurücksetzen der SD-Karte beim Neustart der Kamera nicht zuverlässig. Diese SD-Karten können in seltenen Fällen nach einem Neustart der Kamera per Soft-Reboot nicht mehr ansprechbar sein. In diesem Fall muss die Kamera durch einen Hard-Reboot neu gestartet werden (Kamera vom Stromnetz trennen, dann wieder verbinden, z. B. durch Trennen und anschließendem Verbinden des Netzwerkkabels am PoE-Switch). Die SD-Karte ist danach wieder normal verwendbar.

Falls dieses Verhalten beobachtet wird, sollte auch der automatische nächtliche Neustart der Kamera deaktiviert werden (*Admin Menu > Zeitsteuerung*).

Notizen:

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

114/128

3.6 Anschluss externer Geräte und Sensoren: MX Interface-Connector und MOBOTIX CamIO

3.6.1 MX Interface-Connector für direkten Anschluss

MOBOTIX M12-, D12- und V12-Modelle stellen hardwareseitig am MX Interface-Connector (D–Sub 15-HD) **einen Schalteingang**, **einen Schaltausgang** sowie zusätzlich **zwei Signaleingänge** und **zwei Signalausgänge** zur Verfügung. Schaltein- und -ausgang können eingesetzt werden, um

z. B. einen Türkontakt als Auslöser zu verwenden oder ein externes Gerät (z. B. eine Lampe) zu schalten.

Zusätzlich sind Line-In- und Line-Out-Kontakte für Audiosignale vorhanden. Damit ist es nun auch möglich, externe Audiosignale an die MOBOTIX-Kamera zu übertragen (z. B. von einem externen Mikrofon mit Vorverstärker). Andererseits können Audiosignale von der Kamera auf ein externes Gerät übertragen werden (z. B. auf einen externen Audio-Verstärker). Dies eröffnet weitreichende Möglichkeiten zur Nutzung von externen, leistungsfähigen Lautsprechern im Außenbereich (z. B. Ansagesysteme im Bahnsteigbereich) oder von externen, empfindlicheren Mikrofo-

	Sch	chnittstellenbelegung des MX Interface-Connector D-Sub 15-HD				
	Pin	Signal	Alternativ	Beschreibung	Bemerkungen	
	5	GND		Masse für RS232, USB, Backup V-In		
	4	Line-In +		Audioeingang, Line-Signalpegel U _{RMS} =1V	Durch Übertrager galv. getrennt	
. <u></u>	6	Line-In -			(Gleichspannungs-entkoppelt)	
Ā	10	Line-Out +		Audioausgang, Line-Signalpegel U _{RMS} =1V	Durch Übertrager galv. getrennt	
	14	Line-Out -			(Gleichspannungs-entkoppelt)	
0- 1	9	ln 1		Schalteingang, aktiv < 0,5V, inaktiv > +3V, max. Spannung=24V		
Scha	1	Out 1		Schaltausgang, OpenCollector, aktiv: gegen GND, max. 24V/50mA, inaktiv: 10kOhm gegen 3,3V		
USB	13	USB +5V		Spannungsversorgung für USB-Geräte 5V/100mA zu GND	Bei Backup-Versorgung >=12V oder PoE auch 500mA möglich	
	11	USB D+		USB-Master Datensignale, 0V bis 3,3V		
	12	USB D-				
	2	RxD	RxD-RS232	aktiv = -3V bis -12V, inaktiv = +3V bis +12V		
			RxD-IO	Signaleingang, inaktiv: offen oder Spannung größer 3V, aktiv: Masse oder Spannung kleiner 0V, max ±12V		
elle	3	TxD	TxD-RS232	aktiv = -3V bis -12V, inaktiv = +3V bis +12V		
hnittst			TxD-IO	Signalausgang, inaktiv: kleiner -3V bei max. 3mA, aktiv: größer +3V bei max 3mA, max. Spannung=±12V	Während des Systemstarts (Reboot) ist der Signalzustand undefiniert	
e Sc	7	RTS	RTS-RS232	aktiv = +3V bis +12V, inaktiv = -3V bis -12V		
Seriell			RTS-IO	Signalausgang, inaktiv: kleiner -3V bei max. 3mA, aktiv : größer +3V bei max 3mA, max. Spannung=±12V	Während des Systemstarts (Reboot) ist der Signalzustand undefiniert	
	8	CTS	CTS-RS232	aktiv = +3V bis +12V, inaktiv = -3V bis -12V		
			CTS-IO	Signaleingang, inaktiv: offen oder Spannung größer 3V, aktiv: Masse oder Spannung kleiner 0V, max ±12V		
	15	Backup V-In		Notstromversorgung 6V bis 12V gegen GND, max. 1A		

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany



nen, die auch weiter entfernt von der Kamera platziert sein können (z. B. beim Einsatz der MOBOTIX-Kamera als Videokonferenz-System oder bei der Zugangskontrolle). 115/128

Notizen:

Die Signalleitungen der seriellen Schnittstelle können zusätzlich als Signaleingänge genutzt werden: Setup-Menu > Ereigniseinstellungen > Signaleingang CTS, R×D. Damit stehen drei getrennte Signaleingänge zur Verfügung

Polarität wählbar

Brücke < 2 kOhm

Integrierter Tiefpass: 10 kOhm, 10 nF

3.7 Schaltein- und Schaltausgang, RS232-Schnittstelle

MOBOTIX M12-, D12- und V12-Modelle stellen am RS232-Anschluss einen **Schalteingang** und einen **Schaltausgang** zur Verfügung sowie zusätzlich **zwei Signaleingänge** und **zwei Signalausgänge** (nur verfügbar bei IT- und Secure-Modellen). Schaltein- und -ausgang können eingesetzt werden, um z. B. einen Türkontakt als Auslöser zu verwenden oder ein externes Gerät (z. B. eine Lampe über Relais) zu schalten. Über die Signalein- und -ausgänge können zusätzliche Sensoren und Geräte angeschlossen werden.

3.7.1 Schalteingang/Signaleingänge

Das Eingangssignal des Schalteingangs wird an Pin 9 des Steckers D–Sub 15 HD der Kamera gelesen. Dieses Signal kann ohne Spannungsquelle durch eine einfache Verbindung zu Pin 5 (Masse) aktiviert werden. Am Schalteingang kann z. B. auch der Schaltausgang eines anderen Geräts (SPS u. a.) angeschlossen werden, wobei der Schalteingang dann mit einem 0 V-Signal aktiviert wird.

In **Setup Menu > Ereigniseinstellungen** kann konfiguriert werden, ob ein Ereignis durch einen offenen oder einen geschlossenen Kontakt (Schalteingang) ausgelöst werden soll. Wenn z. B. Fenster und Türen eines Hauses gesichert werden sollen, müssen lediglich die geschlossenen Kontakte miteinander in Serie geschaltet und die beiden Enden der Leitung mit dem Signal-Eingang (Pin 9) und Pin 5 (Masse) verbunden werden. Die Leitung sollte einen Widerstand von unter zwei kOhm besitzen. Diese Leitung der Kamera besitzt außerdem einen Tiefpass mit 10 kOhm/10 nF.



In **Setup Menu > Ereigniseinstellungen** können die zwei Signaleingänge der seriellen Schnittstelle RS232 als Eingänge für externe Sensoren aktiviert werden (Option *Geschlossen/Low* oder *Offen/High*; CTS: Pin 8-5, RxD: Pin 2-5). In **Admin Menu > Serielle Schnittstelle** muss die serielle Schnittstelle entsprechend konfiguriert sein (**Serielle Schnittstelle**: *Daten*, **Modus**: *Ein-/Ausgabemodus*).

In **Admin Menu > Konfiguration der LEDs** können mit der Option *Signaleingang* beliebige Kamera-LEDs so konfiguriert werden, dass sie den Zustand des Eingangs optisch anzeigen (Option *Signaleingang* = Schleife geschlossen = LED leuchtet).

"O": Spannung größer als +3 V ==> inaktiv ==> LED aus

"1": Spannung kleiner als 0,5 V ==> aktiv ==> LED ein

3.7.2 Schaltausgang/Signalausgänge

Der Schaltausgang (Pin 1) der MOBOTIX-Kamera kann bei Eintreten eines Ereignisses geschaltet werden. In **Setup Menu > Aktionen** kann die Schaltdauer des Schaltausgangs eingestellt werden.

- Aus: der Signal-Ausgang ist geöffnet (10 kOhm gegen 3,3 V).
- 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1min, 5min: schaltet Pin 1 des seriellen D-Sub 15-Steckers f
 ür die eingestellte Zeitdauer zur Masse (Pin 5). Der Ausgang ist gegen
 Überspannung und R
 ückkopplung gesch
 ützt (±48 V) und schaltet einen
 Strom von bis zu 50 mA. Somit kann ein 12 V-Relais mit bis zu 0,6 W, ein
 24 V-Relais mit bis zu 1,2 W angesteuert werden.

In **Setup Menu > Erweiterter Schaltausgang** kann der Schaltausgang individuell bei Eintreten beliebig konfigurierbarer Ereignisse für eine einstellbare Zeitdauer geschaltet werden (nicht Basic-, Web-Modelle). Auch die Verwendung eines Wochenprogramms sowie einer Totzeit ist möglich.

In **Admin Menu > Konfiguration der LEDs** können mit der Option *Signalausgang* beliebige Kamera-LEDs so konfiguriert werden, dass sie den Zustand des Ausgangs optisch anzeigen (Option *Signalausgang* = Schleife geschlossen = LED leuchtet).



Hinweise

Im Gegensatz zu den **Signalausgängen** der RS232-Schnittstelle (Pins **3** und **7**) fällt der **Schaltausgang** während eines Kamera-Neustarts in den Inaktiv-Zustand und verändert sich nicht.

Die Tabelle Schnittstellenbelegung des MX-Interface Connector D-Sub 15-HD enthält eine genaue Belegung der einzelnen Kontakte (siehe Abschnitt 3.6.1, MX Interface-Connector für direkten Anschluss).

117/128

Einschalten des Signal-Ausgangs im LED-Menü oder bei Ereignissen in der Ereignissteuerung

In der Ereignissteuerung kann der Ausgang auch nur impulsmäßig für eine gewisse Zeitspanne geschaltet werden

Beispielschaltung

Auslösung ist wählbar:

- Offen (High)
- Geschlossen (Low)
- Steigend (Low -> High)
- Fallend (High -> Low)
- Änderung
- (steigend oder fallend)

Neben den diskreten Zuständen (offen/ geschlossen) können auch Änderungen der Signalflanke als Auslöser dienen (steigend/fallend)

3.8 Wichtige Hinweise

3.8.1 Wetterfestigkeit

Die MOBOTIX D12 ist **wetterfest nach IP65 in Verbindung mit dem Wandhalter** (absolut staubdicht und strahlwassergeschützt). Bei Einsatz ohne Wandhalter erreicht die D12 Schutzklasse IP54.

3.8.2 Kennwörter für den Administrationsbereich und die Einwahl über ISDN

Der Zugang zum Administrationsbereich der Kamera (Softbutton **Admin Menu**) ist erst nach Eingabe eines Benutzernamens und eines Kennwortes möglich.

- Werkseitiger Benutzer: admin
- Werkseitiges Kennwort: meinsm

Bei einer Erstinbetriebnahme wird die **Schnellinstallation** beim ersten Zugriff auf den Administrationsbereich automatisch aufgerufen. Hier können die Grundeinstellungen der Kamera an die individuellen Erfordernisse angepasst werden. **Aus Sicherheitsgründen wird dringend empfohlen, das werkseitige Administrator-Kennwort zu ändern.**

Die Einwahl in die Kamera über ISDN ist durch ein eigenes Kennwort geschützt, das beim Einrichten der DFÜ-Verbindung am Computer eingegeben werden muss.

- Werkseitiger Benutzer: linux
- Werkseitiges Kennwort: tux

Benutzernamen und Kennwörter müssen wie aufgeführt eingegeben werden. Für alle Einträge wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Achtung

Bewahren Sie Aufzeichnungen über Kennwörter an einem sicheren Ort auf. Falls der Administrationsbereich durch ein geändertes Administrator-Kennwort nicht mehr zugängig ist, kann das Kennwort nur durch Einschicken der Kamera ins Werk zurückgesetzt werden (kostenpflichtig!).

3.8.3 Irreversible Deaktivierung des Mikrofons

Aufgrund datenschutz- und arbeitsrechtlicher Bestimmungen ist es zum Teil erforderlich, die Mithörfunktion der Kamera zu deaktivieren. Das Mikrofon kann in **Admin Menu > Mikrofon und Lautsprecher** endgültig und **irreversibel** deaktiviert werden.

Achtung

Diese Deaktivierung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden (auch nicht bei MOBOTIX). Die Deaktivierung wirkt sich auf alle Funktionen aus, die das Mikrofon verwenden.

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Mikrofon kann irreversibel deaktiviert werden!

3.8.4 Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse

Wenn die IP-Adresse der Kamera nicht bekannt ist, kann die Kamera mit der werkseitig eingestellten IP-Adresse neu gestartet werden. In Abschnitt 3.3.6, *Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse*, wird dieser Vorgang detailliert beschrieben.

3.8.5 Zurücksetzen der Kamera auf werkseitige Voreinstellungen

Alle Einstellungen der MOBOTIX-Kamera können permanent auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt werden. Dies kann z. B. sinnvoll sein, wenn Sie eine Kamera in unbekanntem Zustand erhalten oder testweise vorgenommene Einstellungen komplett verwerfen möchten. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie Zugriff auf das Admin-Menü der Kamera haben (Gruppe **admins**). Das Zurücksetzen der Kamera auf werkseitige Voreinstellungen erfolgt in **Admin Menu > Zurücksetzen**.

Hinweis: Beim Zurücksetzen der Kamera über **Admin Menu > Zurücksetzen** werden auch **alle neu angelegten Benutzer gelöscht und das Admin-Kennwort zurückgesetzt**. Verwenden Sie die in Abschnitt 3.3.6, *Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse*, beschriebene Methode, wenn Sie die Benutzer nicht löschen möchten.

3.8.6 Aktivieren der Ereignissteuerung für Sicherheitsanwendungen

Im Auslieferungszustand ist die **Ereignissteuerung und die Bewegungserkennung** der Kamera **nicht aktiviert**. Zur ereignisgesteuerten Aufzeichnung öffnen Sie **Setup Menu > Allgemeine Ereigniseinstellungen** und aktivieren Sie die **Scharfschaltung** der Kamera. Alternativ klicken Sie auf den Softbutton **Arm & Record** der Benutzeroberfläche im Browser. Hierdurch wird das Bewegungserkennungsfenster im Livebild angezeigt (gepunkteter Rahmen in der Bildmitte) und die Kamera speichert automatisch Bilder, sobald innerhalb des Erkennungsfensters Bewegungen stattfinden.

3.8.7 Deaktivieren der Text- und Logoeinblendungen

Durch die deaktivierte Scharfschaltung im Auslieferungszustand (siehe vorhergehender Abschnitt) zeigt die MOBOTIX-Kamera am oberen Rand des Livebildes nur den Text **www.mobotix.com**, den Zeitstempel sowie das MOBOTIX-Logo rechts oben an. Wird die Scharfschaltung aktiviert, ist auch der Text am unteren Rand des Livebildes sichtbar (Ereignis-, Aktions-, Meldungs- und Aufzeichnungssymbole).

Die Statuszeile am unteren Rand des Livebildes und die Textzeile oben links in **Setup Menu > Darstellungs- und Texteinstellung** lassen sich deaktivieren, indem **Texteinblendung** auf *Aus* gesetzt wird. **Texteinblendung** *Datum und Uhrzeit* aktiviert nur die Anzeige des Zeitstempels im Livebild.

Die Logoeinblendung wird in **Admin Menu > Logoprofile** ausgeschaltet, indem **Logo-Anzeige** auf *Deaktiviert* gesetzt wird.

Die Konfiguration kann auch teilweise zurückgesetzt werden

Ist das gepunktete Rechteck im Livebild sichtbar, ist die Kamera scharfgeschaltet

Text- und Logoeinblendungen können auch deaktiviert bzw. individuell eingerichtet werden

119/128

Neustart der Kamera deaktivieren

3.8.8 Deaktivieren des täglichen automatischen Neustarts der Kamera

Im Auslieferungszustand führt die MOBOTIX-Kamera automatisch täglich um 3.36 Uhr morgens einen Neustart durch, da eine Kamera unter sehr seltenen Umständen durch äußere Einflüsse (z. B. Höhenstrahlung) zeitweise gestört sein kann. Der automatische Neustart sorgt dafür, dass die Kamera nach dem Neustart wieder ordnungsgemäß arbeitet, ohne dass hierfür ein Benutzerzugriff erforderlich wäre. Falls gewünscht, kann der automatische Neustart in **Admin Menu > Zeit-steuerung** deaktiviert werden.

3.8.9 Hinweise zur ISDN-Tauglichkeit

MOBOTIX Q22M-, M22M- und D22M-Modelle haben keine ISDN-Funktionaliltät. Die M12-, D12- und V12-Modelle sind Euro-ISDN-tauglich nach **Standard TBR3/ TBR3 A1**. Für den japanischen Markt bietet MOBOTIX spezielle Kameramodelle an, die den japanischen ISDN-Standard unterstützen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf www.mobotix.com im japanischen Bereich.

3.8.10 Hinweise zu Browsern

Aktuelle Browser mit aktiviertem **JavaScript** (Internet Explorer, Netscape, Mozilla Firefox, Safari, Camino, Konqueror, Opera, ...) sind unmittelbar in der Lage, das Livebild der Kamera darzustellen. Textbasierte Browser dagegen können die Benutzeroberfläche nicht darstellen und sind *nicht* geeignet, die Kamera zu bedienen (z. B. **1ynx**).

Detaillierte Informationen zu möglichen Problemen mit Browsern finden Sie im *Software-Handbuch* in Abschnitt 4.1.3 *Browser-Einstellungen*. In Kapitel 12, *Fehlerdiagnose*, finden Sie darüber hinaus Informationen zur Fehlerbehebung.

3.8.11 Pflegehinweise

Bei verschmutztem Objektiv (z. B. durch die Montage) lassen sich die Objektivlinsen mit einem weichen Baumwolltuch reinigen.

3.8.12 Sicherheitshinweise

Überspannungen können durch andere elektrische Verbraucher, falsche Verlegung von Leitungen, aber auch durch äußere Einwirkungen hervorgerufen werden (z. B. Blitzeinschlag in Telefon- oder Stromleitungen).

MOBOTIX-Kameras sind durch eine Reihe von Maßnahmen gegen die Auswirkungen von geringen Überspannungen geschützt. Diese Maßnahmen können jedoch nicht verhindern, dass größere Überspannungen Schäden an der Kamera verursachen. Bei der Installation der Kameras im Außenbereich ist daher insbesondere dem Blitzschutz und den damit verbundenen Gefahren für Gebäude und Netzwerk-Infrastruktur besondere Beachtung zu schenken.

MOBOTIX empfiehlt generell, die Installation von MOBOTIX-Kameras nur von solchen Fachbetrieben durchführen zu lassen, die mit der Installation und dem sicheren Betrieb von Netzwerkgeräten und den zugrundeliegenden Vorschriften für Blitz-



und Brandschutz sowie der aktuellen Technik zur Verhinderung von Überspannungsschäden vertraut sind.

Weitere Informationen zum Verlegen von Leitungen und möglichen Gefahrenquellen finden Sie am Ende von Kapitel 2 (siehe *Leitungsverlegung, Brand-, Blitz- und Überspannungsschutz*).

3.8.13 Weitere Informationen

Darüber hinaus werden eine Reihe von Informationen zur Kamera und zu ihrer aktuellen Konfiguration im Dialog **Kamerastatus** angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol 👘 um die betreffende Seite zu öffnen.



? Kamerahilfe
Kamerainformationen

Weiterführende Informationen zu allen Dialogen und Parametern der MOBOTIX-Kamera finden Sie auch im **Referenzhandbuch** (PDF), bestehend aus dem Inhalt der Online-Hilfe der MOBOTIX-Kamera. Das PDF zum Download finden Sie auf der MOBOTIX Website (**Support > Betriebsanleitungen**). In diesem Bereich finden Sie auch die jeweils aktuelle Version des *Softwarehandbuch Teil 2*.

Vergrößerte Domkuppel für D12D-180° und D12M-CS

Für die beiden Kameramodelle **D12D-180°** und **D12M-CS** wird eine vergrößerte Version der Domkuppel verwendet, um bei Deckenmontage bessere Horizontalsicht zu erzielen. Stellen Sie sicher, dass Sie bei Nachbestellung der Domkuppel immer die vollständige Typenbezeichnung der Kamera angeben!

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

3.9 Bohrschablonen



122/128



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

D12 Kamerahandbuch Teil 1

123/128



D12-Wandhalter und Wetterschutz

IP65-Zertifikat

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

KONFORMITÄTSBESTÄTIGUNG STATEMENT OF COMPLIANCE

Für das (die) überprüfte(n) Produkt(e) for the approved product(s)

Erzeugnis Product

174/128

Typenbezeichnung Model/Type ref.

Weitere Information(en) Further information

Warenzeichen Trade mark

Auftraggeber / Hersteller Client / Manufacturer

Angewandte Normen Applied standards

Prüfbericht-Nr. Test report reference no FixDome outdoor Secure-Kamera mit Dual-Optik FixDome outdoor secure-camera with Dual-Optik

D10

IP65



MOBOTIX AG Luxemburger Strasse 6 67657 Kaiserslautern

Abschnitte / Clauses: 12; 13; 14 DIN EN 60529/VDE 0470 Teil 1:2000-09 EN 60529:1991 + A1:2000

2514700-9010-0001/65621 FG33/bhl 2005-11-25

Die Konformitätsbestätigung erfolgt auf Basis einer einmaligen Untersuchung von Produkten, die in einer zwischen Auftraggeber und VDE vereinbarten Menge aus der laufenden Produktion oder dem bereitgestellten Versandlos entnommen wurden. Sie bezieht sich ausschließlich auf die entnommenen Muster. Bei der im Prüfbericht dokumentierten Untersuchung wurden keine Abweichungen festgestellt. Detaillierte Ergebnisse sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

Diese Überprüfung berechtigt nicht zum Führen eines VDE-Zeichens.

The statement of compliance is based on a single inspection carried out on the basis of the samples selected from running production or from a provided delivery lot of a quantity agreed between applicant and VDE. It only refers to the selected samples. No diviations were detected during the inspection documented in the test report. Detailed results can be taken from the test report.

This inspection is no authorization to use VDE marks.

Ausstellungsort / Datum Place of issue / date Offenbach, 2005-12-05

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut VDE Testing and Certification Institute

hedrich

Leiter Fachbereich F3 Head of Deparment F3



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut VDE Testing and Certification Institute Merianstraße 28 63069 Offenbach Germany www.vde.com

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Konformitätserklärung

125/128

Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Declaration of Conformity in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act (FTEG) and Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive) Déclaration de conformité selon la loi sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication (FTEG) et la directive 1995/5/EC (R&TTE)

Hersteller/verantwo Manufacturer/respons Fabricant/personne respo	ortliche Person: sible person: onsable :	MOBOT	IX AG		
erklärt, dass das Pr declares that the proc déclare que le produit :	Netzwei Network Caméra de	Netzwerk-Kamera Network camera Caméra de réseau			
Тур: Туре: Туре :		D12			
Telekommunikation Telecommunications t Equipement de terminal	ng Netzwei Network Caméra de	rk-Karr camera e réseau	nera zum Ansch a for connection t pour connecter au l	luss an das EURO-ISDN the EURO ISDN RNIS EURO	
Verwendungszweck Intended purpose: Le but suivi :	8	Übertra Transmis Transmiss	gung v sion of ion d'ima	on Bildern und images and audi ages et du son	Toninformationen o information
bei bestimmungsge einschlägigen Besti complies with the ess Directive), when used est conforme aux exigen	mäßer Verwendung mmungen des FTE ential requirements o for its intended purp ses fondamentales du par	g den grundleger G (Artikel 3 der I f §3 and the other iose. agraphe 3 du FTEG (a	nden Ar R&TTE relevan article 3	nforderungen d) entspricht. t provisions of th du R&TTE) et des a	les § 3 und den übrigen e FTEG (article 3 of the R&TTE utres clauses s'y rapportant.
Gesundheit und Sic Health and safety req Santé et sécurité conform	herheit gemäß§3 uirements pursuant t nes au paragraphe 3(1)	(1) 1. (Artikel 3 (o § 3 (1) 1. (article 1. (article 3 (1) a))	1) a)) 3 (1) a))	
angewendete harm harmonised standards normes harmonisées :	EN 60950:2	2000	(NSR 73/23/EV (LVD 73/23/EW (Directive Basse Te	VG & 93/68/EWG) G & 93/68/EC) ension 73/23/EWG & 93/68/EC)	
Schutzanforderung Protection requirement Exigences de protection de	en in Bezug auf die nts concerning electro concernant la compa tibil	elektromagn. Ve omagnetic compati lité électromagnétique	erträgli ibility § e, paragi	ichkeit § 3 (1) 2 3 (1) 2, (article 3 aphe 3 (1) 2; (articl	, Artikel 3 (1) b)) ((1) b)) e 3 (1) b))
angewendete harmonisierte Normen: harmonised standards applied: normes harmonisées :		EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11	EN 5 EN 5 EN 6 EN 6	55022, Class B 55024 51000-6-2 51000-6-3	(EMV-RL 1995/5/EG (R&TTE)) (EMCD 1995/5/EG (R&TTE)) (Directive EMC 1995/5/EG (R&TTE))
Anschrift: Address: Addresse :	MOBOTIX AG Luxemburger Str. 67657 Kaiserslaut Germany	6 tern		M	DEOTIX AG
+ TK-Nr. / Phone n	umber / N° de com	munication:		D-5755	Raise Ligger
Fon: +49 (631) 3033-100 Fax: +49 (631) 3033-190 E-Mail: info@mobotix.com		00 90 1	-	<u>all</u>	(63]53]53-56 9]57 (A-190)
Kaiserslautern, 01.	09.2006		Dr. Vor	Ralf Hinkel stand/CEO. MO	DBOTIX AG
Ort, Datum Place & date of issue Lieu et date			Nar Nar Nor	me und Unterso ne and signature n et signature	chrift

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

126/128

D12 Kamerahandbuch Teil 1

Notizen:	
	ecurity-Vision-Systems • Made in Germany
	www.mobotix.com • info@mobotix.com

D12 Kamerahandbuch Teil 1

127/128

Notizen:

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

128/128

D12 Kamerahandbuch Teil 1

Notizen:	
	Security-Vision-Systems • Made in Germany
	www.mobotix.com • info@mobotix.com

MOBOTIX - the HighRes Video Company



Wir stehen zur Bildqualität der MOBOTIX-Kamera, deshalb sind alle Bilder in diesem Benutzerhandbuch Originalbilder!

Hersteller:	Vorstand:
MOBOTIX AG Luxemburger Str. 6	Dr. Ralf Hinkel
67657 Kaiserslautern	Reaisteraericht: Amtsaericht Kaiserslautern
Germany	Registernummer: HRB 3724
Tel.: +49 (631) 3033-100	Steuernummer: 19/650/0812/1
Fax: +49 (631) 3033-190	Finanzamt: Kaiserslautern
http://www.mobotix.com	Umsatzsteuer-
info@mobotix.com	Identifikationsnummer: DE 202203501

Die jeweils neueste Version dieses Dokuments finden Sie unter: http://www.mobotix.com in der Rubrik **Support**.

CE Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany www.mobotix.com • info@mobotix.com



D12 Kamerahandbuch Teil 1



Alles integriert für Web und Security

Aktuelle PDF-Datei: www.mobotix.de > Support > Betriebsanleitungen

MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany



MOBOTIX ... the new face of IP video

www.mobotix.com • info@mobotix.com • 08.09.2008